

Philips
Napájecí zástrčka, typ
EU HQ8505

Délka kabelu 0,92 m

Cord length 0.92m
Černá
2 kolíky

CRP136/01



Připojuje holicí strojek k elektrické síti

Kompatibilitu je nutné ověřit

Tuto zástrčku pro holicí strojek lze použít téměř ve všech evropských zemích. Ztratili jste tu svou? Zde si můžete objednat novou!

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Napájecí zástrčka, typ EU HQ8505
Délka kabelu 0,92 m Cord length 0.92m, Černá, 2 kolíky

CRP136/01

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní

s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Holicí hlavy

- Vhodné pro typy produktu: HQ6095

Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující výrobky: S5400/41, S5620/12, S5620/41, S570/12, S575/50, S718/17, S720/17, S728/17, S728/20, S738/17, S738/20, S9021/12, S9021/13, S9031/12, S9031/13, S9031/26, S9031/27, S9041/12, S9041/13, S9111/12, S9111/26, S9111/31, S9111/32, S9111/41, S9111/42, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9151/42, S9161/31, S9161/32, S9161/41, S9161/42, S9171/31, S9171/32, S9181/13, S9511/31, S9511/32, S9511/41, S9511/42, S9511/63, S9521/31, S9521/32, S9521/41, S9711/31, S9711/32, S9911/10, S9911/11, S9911/33, S9911/62, S9988/68, YS521/17, YS521/20, YS523/16, YS526/16, YS527/17, YS534/17, YS534/20, YS536/71, S3110, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5420/04, S5420/06, S5420/08, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S560/12, S5600/12, S5600/41, S5085, S5205, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950, S9090, S5090, S5095, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391
- Vhodné pro typy produktu: HS8015/17, HS8020/17, HS8020/19, HS8020/20, HS8020/33, HS8023/17, HS8040/17, HS8040/18, HS8060/24, HS8060/25, HS8440/23, HS8460/25
- Vhodné pro typy výrobků: AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, HQ7300/16, HQ7300/17, HQ7310/16, HQ7310/17, HQ7320/16, HQ7320/17, HQ7330/19, HQ7340/16, HQ7340/17, HQ7350/17, HQ7360/16, HQ7360/17, HQ7363/17, HQ7380/16, HQ7380/17, HQ7390/16, HQ7390/17, HQ7890/22, HQ8200/17, HQ8200/18, HQ8240/17, HQ8240/18,

- HQ8240/20, HQ8241/17, HQ8241/18, HQ8250/17, HQ8250/18, HQ8253/18, HQ8255/17, HQ8255/18, HQ8255/19, HQ8260/17, HQ8260/18, HQ8260/21, HQ8260/22, HQ8270/17, HQ8270/18, HQ8270/21, HQ8270/22, HQ8290/17, HQ8290/18, HQ8290/21, HQ8290/22, HQ8290/23, HQ8290/24, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80, QT4022/15, QT4022/32, QT4022/41, QT4050/15, QT4050/32, QT4050/41, QT4070/15, QT4070/32, QT4070/41, QT4090/15, QT4090/32, RQ1150/16, RQ1150/17, RQ1160/16, RQ1160/17, RQ1160/21, RQ1160/22, RQ1180/16, RQ1180/17, RQ1250/16, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1250/22, RQ1260/03, RQ1260/16, RQ1260/17, RQ1260/21, RQ1260/22, RQ1261/16, RQ1261/17, RQ1280/16, RQ1280/17, RQ1280/21, RQ1280/22, RQ1290/23, QS5580
- Vhodné pro následující výrobky: QS6161/32, RQ1050/15, RQ1050/16, RQ1050/17, RQ1050/18, RQ1050/29, RQ1051/18, RQ1051/28, RQ1060/17, RQ1060/19, RQ1060/20, RQ1061/18, RQ1075/21, RQ1075/22, RQ1085/21, RQ1090/03, RQ1090/17, RQ1090/19, RQ1090/20, RQ1095/21, RQ1095/22, RQ1141/16, RQ1141/17, RQ1141/80, RQ1145/16, RQ1145/17, RQ1145/32, RQ1148/17, RQ1151/16, RQ1151/17, RQ1155/16, RQ1155/17, RQ1155/32, RQ1155/80, RQ1155/81, RQ1155/82, RQ1167/17, RQ1167/54, RQ1167/80, RQ1175/16, RQ1175/17,

- RQ1175/32, RQ1175/84, RQ1178/17, RQ1180/22, RQ1185/21, RQ1185/22, RQ1187/16, RQ1187/45, RQ1195/17, RQ1195/21, RQ1195/22, RQ1197/39, RQ1250/32, RQ1275/17, RQ1284/21, RQ1297/23, RQ360/16, RQ370/16, RQ371/31, S5013/26, S5050/06, S5070/04, S5070/06, S5100/06, S5100/08, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5130/08, S5140/26, S5150/26, S5150/63, S5310/06, S5310/26, S5320/06, S5320/08, S5330/41, S5340/06, S5340/08, S5370/26, S5380/26, S5400/04, S5400/06
- Vhodné pro typy produktů: QG3380, S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911, AT866/16, AT889/16, AT890/26, AT890/82, AT891/20, HQ6070/16, HQ6073/16, HQ6090/16, HQ7100/17, HQ7120/16, HQ7141/40, HQ7142/40, HQ7160/16, HQ7160/17, HQ7165/17, HQ7180/16, HQ7180/17, HQ7200/16, HQ7200/17, HQ7240/16, HQ7240/17, HQ7241/27, HQ7260/17, HQ7290/16, HQ7320/12
- Vhodné pro tato zařízení pro péči o vzhled: BG3005, BG3010, BG3015, BG3016, QT4011, QT4014, QT4015
- Vhodné pro typy produktů: HQ7370/41, HQ7510/41, HQ7520/50, HQ7530/50, HQ7710/26, HQ7710/33, HQ7720/31, HQ7890/21, HQ7895/22, HQ7920/65, HQ8015/18, HQ8015/33, HQ8020/18, PT7111/16, PT7111/17, PT7111/20, PT7171/16, PT7171/17, PT720/49, PT721/16, PT723/16, PT723/17, PT723/80, PT723/81, PT727/16, PT727/17, PT727/20, PT727/80, PT731/16, PT731/17, PT737/16, PT737/17, PT737/18, PT739/14, PT739/18, PT739/20, PT848/26, PT849/26, PT866/16, PT866/17, PT874/16, PT874/18, PT876/20, PT877/16, PT919/16, PT923/18, PT923/19, PT923/20, PT923/21, PT927/18, PT927/19, PT927/21, PT927/22, PT937/26
- Vhodné pro následující skupinu výrobků: S5082, S5086, S5091, S5212, S5213, S5231, S5251, S5252, S5272, S5273, S5290, S5335, S5355, S5395, S5396,

Specifikace

S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980, S9211, SP9811, SP9851

- Vhodné pro následující výrobky:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620, S5082, S5085, S5090, S5095, S7720, S7780, S7920, S9021, S9031, S9041, S9051, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9181, S9182, S9185, S9186, S9311, S9321, S9371, S9511, S9512, S9521, S9522, S9531, S9551, S9552, S9711,

S9712, S9721, S9731, S9732, S9741, S9751, S9781, S9911, S9981, S9988, S42, S5290, S5571, S725, S7310, S7311, S7312, S7320, S7330, S7370, S738, S7510, S7520, S7530, S7540, S7550, S8860, S8880, YS1106, YS1107, YS526, YS527, YS536, QP6510, QP6520

- Vhodné pro následující typ výrobku:: QG3398/15, QG415/15, S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52
- Vhodné pro následující typ holicího strojku:: SP9820, SP9821, S5290/12



Datum vydání 2024-04-02

Verze: 22.22.1

EAN: 87 10103 56462 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com