

Philips 7000 Series  
Panneau avant avec  
boutons

Argent

CP2067/02



## Pour remplacer le panneau avant

Il s'agit d'une pièce de rechange pour votre machine à pâtes série 7000.

### Remplacement facile des pièces détachées Philips

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

**PHILIPS**

Panneau avant avec boutons  
Argent

CP2067/02

# Caractéristiques

## pièce remplaçable

- adapté aux types de produits: HR2660, HR2665

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication  
2023-04-27

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)