



Philips Original Plus Machine à café à dosettes

CSA210/71

- Sélecteur d'intensité
- Technologie Booster d'arômes
- Produit vert
- Bleu pastel

Savourez un délicieux café noir, long ou intense

Sélectionnez votre recette préférée avec le Sélecteur d'intensité

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- La technologie Booster d'arômes tire le meilleur des dosettes
- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®
- 28 %* de plastiques recyclés, réduction de 45 %** de la consommation d'énergie
- La seule machine à café à dosettes préparant 2 tasses à la fois
- La fonction Démarrage instantané prépare le café dès que la machine est chaude
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Sélecteur d'intensité, pour des recettes de café longues ou intenses

*Dans la mesure du possible. Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, 28 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.

***Par rapport au modèle HD6563, sur la base de la norme EN 60661:2014

Points forts

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Large choix de mélanges et de saveurs



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Produit vert



Une consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés, pour un plus grand respect de l'environnement avant, pendant et après sa vie utile.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Démarrage instantané, arrêt automatique



La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine a fini de chauffer. Une fois le café préparé, votre machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Sélecteur d'intensité



De délicieuses recettes longues ou intenses d'une simple pression sur un bouton.

Caractéristiques

Durabilité

Emballage: >90 % de matériaux recyclés
Manuel d'utilisation: 75 % de papier recyclé
Économie d'énergie: 45 %**
Démarrage instantané: Oui
Arrêt automatique pour économiser l'énergie: Oui
Plastique recyclé utilisé: 28 %*

Service

2 ans de garantie: Oui

Caractéristiques générales

Tasses à la fois: 2
Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Démarrage instantané, Sélecteur d'intensité
Pièces compatibles lave-vaisselle: Cache pour bac d'égouttement amovible, Porte-dosette, Réservoir d'eau
Technologie SENSEO® Booster d'arômes: Oui
Boissons à base de café: long ou intense

Caractéristiques techniques

Hauteur de tasse max.: 100 mm
Pression de la pompe: 1 bar
Fréquence: 50 Hz
Temps de préparation une tasse: < 21 s
Longueur du cordon: 0,8 m
Capacité du réservoir d'eau: 0,7 l
Temps de préparation deux tasses: < 60 s
Tension: 220-240 V

Accessories

Inclus: Porte-dosette 1 tasse, Porte-dosette 2 tasses

Design

Couleur: Bleu pastel

Poids et dimensions

Poids du produit: 1,718 kg
Poids, emballage compris: 4,065 kg
Dimensions de l'emballage (l x P x H): 227 x 367 x 392 mm
Dimensions du produit (l x P x H): 213 x 315 x 330 mm

Pays d'origine

Pays de fabrication: Roumanie

