



# ALIENWARE™

AW520H

For detailed User's Guide  
Pour un Guide d'Utilisation détaillé



[Dell.com/support/alienware/AW520H](https://Dell.com/support/alienware/AW520H)



Alienware Arena



了解最新产品资讯  
获取专业售后支持





Pour WeChat uniquement:  
Obtenez les dernières informations sur les produits  
et recevez un support après-vente professionnel

Alienware.com

©2024 Dell Inc. or its subsidiaries.  
©2024 Dell Inc. ou ses filiales.  
2024-09




0547PJA02



- Press  
Microphone activé quand le bouton est enfoncé
- Release  
Microphone désactivé quand le bouton est relâché
- Scroll up  
Microphone désactivé quand le bouton est relâché
- Scroll Down  
Faites tourner la molette vers le bas pour diminuer le volume



**Remove**  
Pour retirer le coussinet



**Place back**  
Pour remettre le coussinet

