

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding


## Dromenland Knuffelpop



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Little Love® - Dromenland Knuffelpop** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd om te knuffelen en naar dromenland te gaan met de **Little Love® - Dromenland Knuffelpop** van **VTech®**! Deze knuffelpop heet Luna en ze verkleedt zich graag als een superzacht schaapje. Druk op haar buik en luister naar vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes tijdens de Dag-speelstand. Zet de schakelaar om naar de Nacht-speelstand om heerlijk tot rust te komen met rustgevende melodietjes en lichtprojecties. Ga je mee naar dromenland?



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén Dromenland Knuffelpop
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## DEMO-STAND

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Verschuif de **Uit/Dag/Nacht-schakelaar** naar UIT en vervolgens weer naar een speelstand om normaal te kunnen spelen.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband op de rug van de pop en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast, zet het speelgoed aan en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Uit/Dag/Nacht-schakelaar

Verschuif de **Uit/Dag/Nacht-schakelaar** naar de **Dag-speelstand** ☀ of de **Nacht-speelstand** ☾ om het speelgoed **AAN** te zetten. Verschuif de schakelaar naar ● om het speelgoed **UIT** te zetten.

## 2. Buik-toets

### Dag-speelstand

Druk op de **buik-toets** tijdens de **Dag-speelstand** om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

### Nacht-speelstand

Druk op de **buik-toets** tijdens de **Nacht-speelstand** om rustgevende zinnnetjes, geluidjes en 15 minuten lang rustgevende melodietjes te horen. De lichtjes knipperen langzaam mee met het geluid.

## 3. Kleurenprojectie

De **kleurenprojectie** zal knipperen tijdens de gezongen liedjes, geluiden en vrolijke zinnnetjes van de **Dag-speelstand**. Tijdens de **Nacht-speelstand** zal de lichtprojectie langzaam aan en uit gaan tijdens de melodietjes.

## 4. Lichtgevend gezichtje

Het **lichtgevend gezichtje** van de pop zal langzaam aan en uit gaan om heerlijk tot rust te komen.

## 5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dromenland Knuffelpop** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld in de **Dag-speelstand**. In de **Nacht-speelstand** schakelt de pop automatisch uit na het afspelen van rustgevende melodietjes gedurende 15 minuten. De pop kan weer geactiveerd worden door op de buik-toets te drukken.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of abnormaal reageert, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

## **GEZONGEN LIEDJES**

### **Liedje 1**

Hoi, mijn naam dat is Luna.  
Ik verkleed me graag als schaapje.  
Ik ben pluizig en zacht, o ja,  
knuffel mij maar en aai mijn mooie vacht!

### **Liedje 2**

Ik laat de sterren stralen voor jou en mij,  
want heerlijk dromen dat doen wij.  
Er is iets wat nog meer straalt  
dan de sterren en dat ben jij!

### **Liedje 3**

Ik ben dol op schaapjes, die zijn zo mooi.  
Ze eten graag blaadjes, gras en ook hooi.  
Ze lopen door de wei, heel vrolijk en heel vrij,  
schaapjes die maken me blij!

### **Liedje 4**

Iedere dag, geniet ik van jouw mooie lach.  
Het is zo fijn om dag en nacht bij jou te zijn.  
Samen spelen maakt me blij, kom speel met mij!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Dromenland Knuffelpop** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)



**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

