

PHILIPS

sonicare



Irrigador oral sin cable

Power Flosser 3000

Elimina hasta el 99,9 % de la placa

2 modos, 3 intensidades

Limpieza completa en 60 segundos

Carga universal rápida con USB-A



HX3826/31

Limpieza interdental renovada con tecnología Quad Stream

Elimina hasta el 99,9 % de la placa* en zonas tratadas

Limpieza a fondo sin esfuerzo entre los dientes para mejorar la salud de las encías. La exclusiva punta Quad Stream limpia más superficie con menos esfuerzo para ofrecer una limpieza interdental más efectiva y sencilla en todo momento.

Easy and convenient

- Carga universal rápida con USB-A a cable de conexión pequeño
- Depósito de 250 ml fácil de rellenar
- Técnica sin esfuerzo
- Punta estándar para la limpieza de zonas concretas

Faster, more effective flossing

- 2 modos de limpieza interdental, 3 intensidades
- Limpieza completa en 60 segundos
- La tecnología Pulse Wave te guía de un diente a uno
- Tecnología Quad Stream para una limpieza entre los dientes más rápida y eficaz

An effortless clean with advanced technology

- Tecnología Quad Stream: elimina la placa de debajo de la línea de las encías

Power Flosser 3000

Irrigador oral sin cable

HX3826/31

Destacados

Tecnología Quad Stream




La exclusiva punta Quad Stream en forma de X separa el flujo en 4 chorros de agua para cubrir más área entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Consigue una limpieza más rápida y profunda sin la molestia de usar hilo dental.

Limpia desde debajo de la línea de las encías



La tecnología Quad Stream elimina hasta el 99 % de la placa de las bolsas periodontales de 6 mm de profundidad.

Tecnología Pulse Wave



Las suaves pulsaciones de agua te llevan de un diente a otro en el modo de limpieza profunda, para obtener unos resultados óptimos.

2 modos, 3 intensidades



Elige la limpieza que mejor se adapte a tu sonrisa. El modo Limpieza proporciona un flujo continuo para una limpieza diaria eficaz. Usa el modo de limpieza en profundidad para una limpieza más a fondo. El nivel de intensidad ajustable se adapta a ti para mayor comodidad.

Limpieza completa en 60 segundos



Accede a esas zonas de difícil acceso con una boquilla que gira 360 grados, para poder utilizar el dispositivo en cualquier orientación. Consigue una limpieza a fondo de 360° en solo 60 segundos de principio a fin.

Carga rápida con USB-A a cable de conexión pequeño




Carga cómoda con USB-A a cable de conexión pequeño. Podrás limpiar hasta 14 días con una sola carga.

Depósito de 250 ml



El depósito de agua de 250 ml tiene capacidad para la limpieza recomendada de 60 segundos. Para rellenarlo fácilmente, basta con girar y extraer o utilizar la puerta de llenado lateral.

Técnica sin esfuerzo



Solo tienes que apuntar, presionar y limpiar para una limpieza más eficaz. Apunta entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías y deja que el irrigador haga todo el trabajo.

Punta estándar para la limpieza de zonas concretas



Una punta estándar de un solo flujo aumenta la presión para la limpieza de una zona y la eliminación de restos de alimentos cuando lo necesitas.

Power Flosser 3000

Irrigador oral sin cable

HX3826/31

Especificaciones

Potencia

Tensión: Cargador multivoltaje

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Accesorio de boquilla: Se pone y se quita fácilmente

Rendimiento

Limpieza: Limpia toda la boca en 60-90 segundos

Piezas incluidas

Boquilla estándar F1: 1

Boquilla Quad Stream F3: 1

Bolsa de viaje: 1

Cable de carga USB: 1

Adaptador de pared USB: 1

Sonicare Power Flosser sin cable: 1

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria en profundidad

Limpieza en profundidad: Para una limpieza interdental en profundidad

Intensidades: 3 niveles

Beneficios para la salud

Subgingival: Elimina hasta el 99 % de la placa de debajo de la línea de las encías**

