


**Jabra®**

# JABRA HALO SMART



Manuale dell'Utente

[jabra.com/halosmart](https://jabra.com/halosmart)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2016 GN Netcom A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio registrato di GN Netcom A/S. Tutti gli altri marchi indicati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Netcom A/S. Il design e le specifiche possono essere modificati senza preavviso.

---

PRODOTTO IN CINA  
MODELLO: OTE28



---

**La dichiarazione di conformità** è reperibile su  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. BENVENUTO .....	4
2. PANORAMICA DEL PRODOTTO .....	5
2.1 ACCESSORI IN DOTAZIONE	
3. COME INDOSSARLO .....	6
3.1 MODELLAZIONE DEL NECK BAND	
3.2 OTTENERE LA GIUSTA VESTIBILITÀ	
3.3 UTILIZZO DEGLI AURICOLARI MAGNETICI	
4. COME CARICARLO .....	9
4.1 STATO DELLA BATTERIA	
5. COME CONNETTERLO .....	11
5.1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI AURICOLARI	
5.2 CONNESSIONE AL TELEFONO CELLULARE	
6. COME UTILIZZARLO .....	13
6.1 CHIAMATE E MUSICA	
6.2 GUIDA VOCALE DEGLI AURICOLARI	
6.3 COMANDI VOCALI DEL TELEFONO (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)	
6.4 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE	
6.5 SEGNALAZIONE CON VIBRAZIONE	
6.6 COME RESETTARE GLI AURICOLARI	
7. APP JABRA ASSIST .....	19
8. SUPPORTO .....	20
8.1 DOMANDE FREQUENTI	
8.2 CURA DEGLI AURICOLARI	
9. SPECIFICHE TECNICHE .....	21


# 1. BENVENUTO

Grazie per aver scelto Jabra Halo Smart. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

## **FUNZIONI DI JABRA HALO SMART**

- Migliore nella sua classe per tempo di conversazione – Fino a 17 ore di conversazione e fino a 15 ore di riproduzione musicale
- Esperienza di chiamata di altissima qualità – Protezione dal rumore del vento integrata per riuscire a chiamare in qualsiasi momento
- Audio wireless di altissima qualità – Altoparlanti da 10 mm
- Durata lunga tutto il giorno – Classificazione di resistenza a polvere e acqua IP54
- Controllo vocale con un solo tocco – Tasto apposito Google Now/Siri/Cortana per comandi vocali istantanei
- Vestibilità comoda tutto il giorno – Modello con indossaggio profilato ideale per essere portato tutto il giorno e gestione magnetica del cavo
- Audio più intelligente grazie agli annunci – Lettura dei messaggi di testo, del calendario e delle email (telefoni Android)
- Mai più una chiamata persa – Segnalazione con vibrazione

## 2. PANORAMICA DEL PRODOTTO



### 2.1 ACCESSORI IN DOTAZIONE

---



Cavo di ricarica  
USB



Grande



Medio



Piccolo



Extra  
piccolo

## 3. COME INDOSSARLO


Halo Smart è progettato per essere indossato attorno al collo.



### 3.1 MODELLAZIONE DEL NECK BAND

---

Il neck band può essere modellato in modo da adattarsi al tuo collo piegando le zone Flex per ottenere comodità e stabilità definitive.




## 3.2 OTTENERE LA GIUSTA VESTIBILITÀ

---

Gli auricolari hanno in dotazione quattro dimensioni di EarGel: grande, media, piccola ed extra-piccola.


Ti consigliamo vivamente di individuare gli EarGel che si adattano meglio alle tue orecchie per un'esperienza audio ottimale. L'EarGel corretto offre una sensazione di saldezza ed elimina i rumori di sottofondo.




### 3.3 UTILIZZO DEGLI AURICOLARI MAGNETICI

---

Gli auricolari possono essere collegati magneticamente per gestire comodamente i cavi. Quando gli auricolari sono connessi, la musica viene messa in pausa.



In alternativa, è possibile connettere magneticamente gli auricolari al neck band.



## 4. COME CARICARLO

Per caricare gli auricolari, aprire con delicatezza la copertura di ricarica per esporre la porta micro-USB di ricarica e poi connettere a una fonte di alimentazione. Si consiglia di caricare gli auricolari utilizzando il cavo di ricarica Jabra in dotazione. Tuttavia, è anche possibile caricare gli auricolari utilizzando il caricabatteria del telefono cellulare.

Sono necessarie circa due ore per caricare completamente gli auricolari.

**NOTA:** La durata della batteria può risultare significativamente ridotta se gli auricolari non vengono ricaricati per un periodo di tempo prolungato. Si consiglia di caricare gli auricolari almeno una volta al mese.

## 4.1 STATO DELLA BATTERIA

---

Per visualizzare e sentire lo stato corrente della batteria, premi il tasto **Volume su** o **Volume giù** quando non c'è una chiamata in corso e non stai ascoltando musica.

COSA VEDI	COSA SENTI	SIGNIFICATO
	Batteria carica	50-100% di batteria
	Batteria carica a metà	20-50% di batteria
	Batteria quasi scarica	20% o meno di batteria

## 5. COME CONNETTERLO

### 5.1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI AURICOLARI

---

**Accensione:** Tieni premuto il tasto **Multifunzione** per 3 secondi. Il LED lampeggia in verde.


**Spegnimento:** Tieni premuto il tasto **Multifunzione** per 5 secondi. Il LED lampeggia in rosso.




## 5.2 CONNESSIONE AL TELEFONO CELLULARE

---

1. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono cellulare.
2. Assicurati che gli auricolari siano spenti e poi tieni premuto per cinque secondi il tasto **Multifunzione** fino a quando il LED non lampeggia in blue e non senti un annuncio negli auricolari.
3. Indossa gli auricolari e segui le istruzioni vocali.




## 6. COME UTILIZZARLO



### 6.1 CHIAMATE E MUSICA

#### CHIAMATE E MUSICA



Tasto Multifunzione


Accendere gli auricolari      Tieni premuto per 3 secondi il tasto **Multifunzione**

Spegnere gli auricolari      Tieni premuto per 5 secondi il tasto **Multifunzione**

Riprodurre e mettere in pausa la musica      Sfiora il tasto **Multifunzione**

Rispondere/ Terminare una chiamata      Sfiora il tasto **Multifunzione**


Rifiutare una chiamata      Sfiora due volte il tasto **Multifunzione**



Auricolari magnetici

Rispondere/  
Terminare una chiamata

Fissa/Stacca gli auricolari magnetici



Tasto Volume su

Volume giù  
Multifunzione

Regolare il volume

Premi il tasto **Volume su** o **Volume giù** quando c'è una chiamata in corso o stai ascoltando musica

Saltare di una traccia avanti


Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume su**

Saltare di una traccia indietro

Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume giù**

Stato della batteria

Premi il tasto **Volume su** o **Volume giù** quando non c'è una chiamata in corso e non stai ascoltando musica



Tasto Voce

Attivare Siri/  
Google Now/  
Cortana

Sfiora il tasto **Voce** quando non c'è una chiamata in corso

Silenziare/  
Riattivare il microfono

Sfiora il tasto **Voce** quando c'è una chiamata in corso

## 6.2 GUIDA VOCALE DEGLI AURICOLARI

---

La guida vocale degli auricolari consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti o fornirti aggiornamenti sullo stato degli auricolari (ad esempio, lo stato di connessione e della batteria).

### COME ATTIVARE O DISATTIVARE LA GUIDA VOCALE

La guida vocale è abilitata per impostazione predefinita.

#### Guida vocale attiva:

Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume su** e il tasto **Voce** per un secondo.



#### Guida vocale disattiva:

Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume giù** e il tasto **Voce** per un secondo.




## 6.3 COMANDI VOCALI DEL TELEFONO (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)

---

I comandi vocali del telefono ti permettono di parlare con Siri/Google Now/Cortana sul tuo telefono cellulare utilizzando gli auricolari. Per maggiori informazioni su come utilizzare Siri, Google Now o Cortana, consulta il manuale dell'utente del tuo telefono cellulare.

---



Attivare Siri/Google Now/Cortana (dipende dal telefono)

Sfiora il tasto **Voce** quando non c'è una chiamata in corso


---

## 6.4 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE

---

Gli auricolari possono rispondere o rifiutare le chiamate anche quando sei già impegnato in una chiamata.

---



Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo

Sfiora il tasto **Multifunzione**

---

Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata

Sfiora due volte il tasto **Multifunzione**

---

Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo

Tieni premuto per un secondo il tasto **Multifunzione**

---

Passare fra la chiamata corrente e quella in attesa

Tieni premuto per un secondo il tasto **Multifunzione**


---

## 6.5 SEGNALAZIONE CON VIBRAZIONE

---

Gli auricolari vibrano ogniqualvolta vengono accesi o spenti, connessi al telefono cellulare o c'è una chiamata in arrivo.

La segnalazione con vibrazione è attiva in maniera predefinita e può essere disabilitata tramite l'app Jabra Assist (solo Android).



## 6.6 COME RESETTARE GLI AURICOLARI

---

Il reset degli auricolari cancella l'elenco dei dispositivi connessi.

**Resettare gli auricolari:** Assicurati che gli auricolari siano accesi e poi tieni premuto contemporaneamente il tasto **Volume su** e il tasto **Multifunzione** per cinque secondi. A questo punto, è necessario riavviare gli auricolari.

## 7. APP JABRA ASSIST

L'app Jabra Assist è un'app gratuita per dispositivi iOS o Android che ti permette di:

- Abilitare/Disabilitare la vibrazione
- Abilitare/Disabilitare la lettura dei messaggi
- E altro ancora...



Jabra Assist

**Download per Android – Google Play**

**Download per iOS – App Store**

# 8. SUPPORTO

## 8.1 DOMANDE FREQUENTI

---

Visualizza le domande frequenti su [jabra.com/halosmart](https://jabra.com/halosmart)

## 8.2 CURA DEGLI AURICOLARI

---

- Conserva sempre gli auricolari spenti e protetti in modo sicuro.
- Non conservarli in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 85 °C/185 °F e al di sotto di -20 °C/-4 °F). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità degli auricolari può risultare compromessa.

## 9. SPECIFICHE TECNICHE

JABRA HALO SMART	SPECIFICHE
Peso:	38 g (1,34 oz)
Dimensioni:	L 159 mm x A 43 mm x H 179 mm
Microfoni:	Microfono omnidirezionale
Risposta in frequenza del microfono:	200 Hz - 6,3 kHz
Microfono SLR:	10 dB $\pm$ 5 dB
Tipo di altoparlante:	Altoparlante magnetico al neodimio da 10 mm
Sensibilità dell'altoparlante:	97 $\pm$ 3 dB/mW a 1 kHz
Impedenza dell'altoparlante:	16 ohm
Potenza di input massima dell'altoparlante:	8 mW
Risposta in frequenza dell'altoparlante:	20 Hz - 20 kHz
Portata di funzionamento:	Fino a 10 m/33 ft (dipende dal telefono)
Versione Bluetooth:	4.0

JABRA HALO SMART	SPECIFICHE
Dispositivi accoppiati:	Fino a otto dispositivi, due dispositivi connessi contemporaneamente (MultiUse™)
Profili Bluetooth supportati:	Profilo cuffie (v. 1.2), profilo a mani libere (v. 1.6), A2DP (v. 1.2), AVRCP (v. 1.4)
Autonomia di conversazione:	Fino a 17 ore
Tempo di riproduzione:	Fino a 15 ore
Autonomia in standby:	Fino a 22 giorni
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore
Temperatura di funzionamento:	da -10 °C a 45 °C (da 15 °F a 131 °F)
Temperatura di conservazione:	da -20 °C a 85 °C (da -4 °F a 185 °F)
Password o codice PIN per l'accoppiamento:	0000
Materiali del prodotto:	Silicone, PC/ABS, PMMA, PA, PET, TPE e TPU

