


Jabra®

JABRA HALO SMART



Kullanım Kılavuzu

jabra.com/halosmart

A BRAND BY

GN Netcom

© 2016 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetindedir ve bu marka ve logoların GN Netcom A/S tarafından her türlü kullanımı lisansı kapsamındadır. (Tasarım ve özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir).

ÇİN MALI
MODEL: OTE28



Uygunluk Beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. HOŞ GELDİNİZ	4
2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	5
2.1 ÜRÜNLE GELEN AKSESUARLAR	
3. TAKMA ŞEKLİ	6
3.1 BOYUN BANDINA ŞEKİL VERME	
3.2 KULAKLIĞI DOĞRU ŞEKİLDE TAKMA	
3.3 MANYETİK KULAKLIKLARI KULLANMA	
4. ŞARJ ETME.....	9
4.1 BATARYA DURUMU	
5. BAĞLANTI KURMA.....	11
5.1 KULAKLIĞI AÇMA/KAPAMA	
5.2 MOBİL TELEFONA BAĞLANMA	
6. KULLANIM	13
6.1 ARAMALAR VE MÜZİK	
6.2 KULAKLIĞIN SESLİ YÖNLENDİRME MESAJLARI	
6.3 TELEFONUN SESLİ KOMUTLARI (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)	
6.4 ÇOKLU ARAMALARI YÖNETME	
6.5 TİTREŞİMLİ UYARI	
6.6 KULAKLIĞI SIFIRLAMA	
7. JABRA ASSIST UYGULAMASI.....	19
8. DESTEK	20
8.1 SSS	
8.2 KULAKLIĞINIZIN BAKIMI	
9. TEKNİK ÖZELLİKLER.....	21


1. HOŞ GELDİNİZ

Jabra Halo Smart'ı kullandığınız için teşekkür ederiz. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!

JABRA HALO SMART'IN ÖZELLİKLERİ

- Sınıfının en iyi konuşma süresi: 17 saate kadar konuşma ve 15 saate kadar müzik dinleme süresi
- Birinci sınıf arama kalitesi: Farklı yerlerden yapılan aramalar için rüzgâr gürültüsüne karşı tümleşik koruma
- Birinci sınıf kablosuz ses kalitesi: 10 mm'lik hoparlörler
- Gün boyu dayanıklılık: Toz ve suya karşı IP54 sertifikalı dayanıklılık
- Tek dokunuşta sesli kontrol: Sesli komutlar için özel Siri/Google Now/Cortana düğmesi
- Gün boyu konforlu kullanım: Gün boyu kullanıma uygun tasarım ve manyetik kablo yönetimi
- Sesli mesajlar ile daha akıllı bir sistem: Kısa mesajlar (SMS), takvim bilgileri ve e-postalar (yalnızca Android tabanlı telefonlar ile) sesli olarak okunur
- Gelen hiçbir aramayı kaçırmayın: Titreşimli uyarı fonksiyonu

2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ



2.1 ÜRÜNLE GELEN AKSESUARLAR



USB şarj kablosu



Büyük



Orta




Küçük



Ekstra küçük


3. TAKMA ŐEKLİ

Halo Smart, boynuna takılarak kullanılacak Őekilde tasarlandı.



3.1 BOYUN BANDINA ŐEKİL VERME


Boyun bandı, en konforlu ve stabil kullanımı sunabilmesi için, bükme noktalarından bükülerek boynunuzun Őekline uygun hâle getirilebilir.



3.2 KULAKLIĐI DOĐRU ŐEKİLDE TAKMA


Kulaklıkla beraber byk, orta, kk ve ekstra kk olmak zere drt farklı boyda EarGel gelir.

Sesi en iyi Őekilde duyabilmeniz iin, kulađınıza en uygun EarGel'i bulup kullanmanız nerilir. Dođru EarGel, kulađınıza sıkıca oturur ve arka plandaki grltleri dıŐarıda tutar.




3.3 MANYETİK KULAKLIKLARI KULLANMA

Kulaklıklar, kabloların düzende kalmasını sağlamak için manyetik olarak birbirlerine tutturulabilir. Kulaklıklar birbirlerine tutturulduklarında, çalan müziğiniz duraklatılır.



Kulaklıklar, ayrıca boyun bandına da manyetik olarak tutturulabilirler.



4. ŐARJ ETME




kulaklıđı Őarj etmek iin, Őarj giriŐi kapađını nazike ekerek aın ve USB Őarj giriŐini bir g kaynađına bađlayın. rnle birlikte gelen Jabra Őarj kablosu ile Őarj etmeniz nerilen kulaklık, mobil telefonunuzun Őarj cihazı ile de Őarj edilebilir.

Kulaklıđın tamamen Őarj olması, yaklaŐık 2 saat srer.

DİKKAT: Kulaklıđı uzun bir sre boyunca Őarj etmezseniz pil mr ciddi oranda azalabilir. Kulaklıđı en az ayda bir kez Őarj etmeniz nerilir.

4.1 BATARYA DURUMU

Batarya durumunu görmek ve duymak için, müzik dinlemediğiniz veya arama yapmadığınız bir sırada **Ses seviyesini yükselt** (Volume up) veya **Ses seviyesini düşür** (Volume down) düğmelerinden birine kısaca basın.


GÖRDÜĞÜNÜZ SİNYAL	DUYDUĞUNUZ MESAJ	SİNYALİN ANLAMI
	Full battery	Batarya seviyesi %50-100
	Medium battery	Batarya seviyesi %20-50
	Low battery	Batarya seviyesi %20 'nin altında

5. BAĞLANTI KURMA

5.1 KULAKLIĞI AÇMA/KAPAMA


Açma: Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun. LED yeşil renkte yanıp sönecektir.

Kapama: Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi 5 saniye boyunca basılı tutun. LED kırmızı renkte yanıp sönecektir.




5.2 MOBİL TELEFONA BAĞLANMA

1. Mobil telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.
2. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.
Ardından, LED gösterge mavi renkte yanıp sönene ve kulaklıktan sesli bir bildiri verilene dek, **Çok fonksiyonlu** (Multi-function) düğmeyi basılı tutun (5 saniye).
3. Kulaklığı takın ve bağlantıyı kurmak için sesli talimatları izleyin.




6. KULLANIM



6.1 ARAMALAR VE MÜZİK

ARAMALAR VE MÜZİK



Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğme

Kulaklığı çalıştırma

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi (3 saniye) basılı tutun

Kulaklığı kapatma

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi (5 saniye) basılı tutun

Müzik çalma/duraklatma


Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeye kısaca basın

Aramayı cevaplama/sonlandırma

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeye kısaca basın

Aramayı reddetme


Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeye iki kez kısaca basın



Manyetik kulaklık başlıkları

Aramayı
cevaplama/
sonlandırma

Manyetik kulaklık başlıklarını birbirlerine veya boyun bandına tutturun / birbirlerinden veya boyun bandından ayırın



Ses seviyesini yükseltme (Volume up) düğmesi

Ses seviyesini düşürme (Volume down) düğmesi

Ses seviyesini ayarlama

Müzik dinlemediğiniz veya arama yapmadığınız bir sırada **Ses seviyesini yükselt** (Volume up) veya **Ses seviyesini düşür** (Volume down) düğmelerinden birine kısaca basın

Çalan parçayı ileriye doğru atlatma


Ses seviyesini yükselt (Volume up) düğmesini basılı tutun (1 saniye)

Bir önceki parçaya atlama

Ses seviyesini düşür (Volume down) düğmesini basılı tutun (1 saniye)

Batarya durumu

Müzik dinlemediğiniz veya arama yapmadığınız bir sırada **Ses seviyesini yükselt** (Volume up) veya **Ses seviyesini düşür** (Volume down) düğmesine kısaca basın



Ses düğmesi

Siri/Google Now/ Cortana'yı etkinleştirme

Görüşme yapmadığınız bir sırada **Ses (Voice)** düğmesine kısaca basın

Mikrofonu sessize alma/sesi açma

Görüşme yapmadığınız bir sırada **Ses (Voice)** düğmesine kısaca basın

6.2 KULAKLIĞIN SESLİ YÖNLENDİRME MESAJLARI

Sesli yönlendirme, sizi yönlendirmek veya kulaklığın o anki durumu (ör. bağlantı ve batarya durumu) hakkında bilgi vermek için verilen sesli mesajlardır.


SESLİ YÖNLENDİRMEYİ AÇMA/KAPAMA

Sesli yönlendirmenin varsayılan ayarları açıktır.

Sesli yönlendirmeyi açma: Kulaklığın açık olduğundan emin olun ve **Ses seviyesini yükselt** (Volume up) ve **Ses** (Voice) düğmelerine aynı anda 1 saniye boyunca basılı tutun.




Sesli yönlendirmeyi kapama: Kulaklığın açık olduğundan emin olun ve **Ses seviyesini düşür** (Volume down) ve **Ses** (Voice) düğmelerine aynı anda 1 saniye boyunca basılı tutun.



6.3 TELEFONUN SESLİ KOMUTLARI (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)

Telefonun sesli komutlarının desteklenmesi, kulaklık üzerinden telefonunuzdaki Siri/Google Now-Cortana ile konuşabilmenizi sağlar. Siri, Google Now veya Cortana hakkında daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.




Siri/Google Now/Cortana'yı etkinleştirme (Telefonun desteklemesi gerekir)

Görüşme yapmadığınız bir sırada **Ses (Voice)** düğmesine kısaca basın

6.4 ÇOKLU ARAMALARI YÖNETME

Kulaklık, görüşme yaptığınız bir sırada gelen aramaları cevaplayabilir veya reddedebilir.



Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeye kısaca basın

Arama sırasındayken gelen aramayı reddetme

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeye iki kez kısaca basın

Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı cevaplama

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi (1 saniye) basılı tutun


Bekletilen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma

Çok fonksiyonlu (Multi-function) düğmeyi (1 saniye) basılı tutun

6.5 TİTREŞİMLİ UYARI

Kulaklık açıldığında/kapandığında, mobil telefonunuza bağlandığında veya gelen bir arama olduğunda titreşir.

Titreşimli uyarıların varsayılan ayarı açıktır; ama istenildiği takdirde Jabra Assist uygulaması ile kapatılabilir (yalnızca Android tabanlı telefonlarda).



6.6 KULAKLIĐI SIFIRLAMA

Kulaklıđın sıfırlanması, bađlı cihazlar listesini temizler.

Kulaklıđı sıfırlama: Kulaklıđın aık olduđundan emin olun ve **Ses seviyesini yükselt** (Volume up) düđmesine ve **ok fonksiyonlu** (Multi-Function) düđmeye aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun. İşlemin ardından kulaklıđı yeniden başlatmanız gerekir.

7. JABRA ASSIST UYGULAMASI

iOS ve Android cihazlar için geliştirilmiş olan Jabra Assist uygulaması ile:

- Titreşimi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz
- Kısa mesajları (SMS) sesli olarak okunma fonksiyonunu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz
- Daha birçok ayar yapabilirsiniz...



Jabra Assist

Android uygulaması – Google Play
iOS uygulaması – App Store

8. DESTEK

8.1 SSS

SSS'leri jabra.com/halosmart adresinde inceleyebilirsiniz

8.2 KULAKLIĐINIZIN BAKIMI

- Kulaklıđınızı her zaman kapalı konumda ve korunaklı biçimde muhafaza edin.
- Aşırı sıcaklıklarda (85°C/185°F üstü veya -20°C/-4°F altı) muhafaza etmeyin. Bu durum, batarya ömrünü kısaltabileceđi gibi, kulaklıđın çalışmasını da etkileyebilir.

9. TEKNİK ÖZELLİKLER

JABRA HALO SMART	ÖZELLİK
Ağırlık:	38 g (1,34 oz)
Boyutlar:	U 159 mm x G 43 mm x Y 179 mm
Mikrofonlar:	Çok yönlü mikrofon
Mikrofon frekans aralığı:	200 Hz - 6,3 kHz
Mikrofon SLR:	10 dB +/- 5d B
Hoparlör türü:	10 mm'lik neodim mıknatıslı hoparlör
Hoparlör duyarlılığı:	97 ±3 dB/mW at 1 KHz
Hoparlör empedansı:	16 ohm
Hoparlör maks. giriş gücü:	8 mW
Hoparlör frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Çalışma mesafesi:	En fazla 10 m/33 ft (telefona bağlıdır)
Bluetooth sürümü:	4.0
Eşleştirilebilen cihaz sayısı:	Maksimum 8 olmak üzere, aynı anda iki bağlantı (MultiUse™)

JABRA HALO SMART	ÖZELLİK
Desteklenen Bluetooth profilleri:	Kulaklık profili (v1.2), eller serbest profili (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4)
Konuşma süresi:	17 saate kadar
Müzik çalma süresi:	15 saate kadar
Bekleme süresi:	22 güne kadar
Şarj süresi:	Yaklaşık 2 saat
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ile 55 °C (15 °F ile 131 °F) arası
Saklama sıcaklığı:	-20 °C ile 85 °C (-4 °F ile 185 °F) arası
Eşleştirme şifresi veya PIN:	0000
Üründe kullanılan malzemeler:	Silikon, PC/ABS, PMMA, PA, PET, TPE ve TPU

