


Jabra®

JABRA HALO SMART



Benutzerhandbuch

jabra.com/halosmart

A BRAND BY

GN Netcom

© 2016 GN Netcom A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz. (Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.)

HERGESTELLT IN CHINA
MODELL: OTE28



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. WILLKOMMEN.....	4
2. PRODUKTÜBERSICHT	5
2.1 ENTHALTENES ZUBEHÖR	
3. TRAGESTIL	6
3.1 ANPASSEN DES NACKENBÜGELS	
3.2 FÜR DEN RICHTIGEN HALT SORGEN	
3.3 VERWENDUNG DER MAGNETISCHEN KOPFHÖRER	
4. AUFLADEN	9
4.1 AKKULADESTAND	
5. VERBINDUNG HERSTELLEN	11
5.1 EIN-/AUSSCHALTEN DES HEADSETS	
5.2 VERBINDUNG ZUM MOBILTELEFON HERSTELLEN	
6. VERWENDEN	13
6.1 ANRUF UND MUSIK	
6.2 HEADSET-SPRACHFÜHRUNG	
6.3 TELEFON-SPRACHBEFEHLE (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)	
6.4 HANDHABUNG MEHRFACHER ANRUF	
6.5 VIBRATIONSLARM	
6.6 SO SETZEN SIE DAS HEADSET ZURÜCK	
7. JABRA ASSIST APP	19
8. SUPPORT	20
8.1 FAQs	
8.2 BEHANDLUNG UND PFLEGE IHRES HEADSETS	
9. TECHNISCHE DATEN.....	21


1. WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Halo Smart. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben!

JABRA HALO SMART – FUNKTIONEN

- Branchensieger mit bis zu 17 Stunden Gesprächsdauer und bis zu 15 Stunden Musik
- Anruferlebnis der besonderen Art – Integrierter Windlärmschutz für alle Anrufe
- Premium-Wireless-Sound – 10-mm-Lautsprecher
- Ganztägige Verwendbarkeit – Staub- und wasserabweisend nach IP54
- Einfache Bedienung durch Sprachsteuerung – Spezielle Google Now/Siri/Cortana-Taste für sofortige Sprachbefehle
- Ganztägiger Tragekomfort – Formschönes Design und magnetische Kabelführung
- Audio-Feature jetzt noch smarter dank Vorlesefunktion für Textmitteilungen, Kalendereinträge und E-Mail-Nachrichten (Android)
- Keinen Anruf verpassen – Vibrationsalarm

2. PRODUKTÜBERSICHT



2.1 ENTHALTENES ZUBEHÖR



USB-Ladekabel



Groß
(L)



Mittel
(M)



Klein
(S)



Extra
klein
(XS)


3. TRAGESTIL

Das Halo Smart wurde für einen Tragestil um den Hals entworfen.



3.1 ANPASSEN DES NACKENBÜGELS


Der Nackenbügel kann durch Biegen an den Flex-Zonen so geformt werden, dass er sich Ihrem Nacken präzise anpasst und ultimativen Komfort und Stabilität bietet.



3.2 FÜR DEN RICHTIGEN HALT SORGEN


Im Lieferumfang des Headsets befinden sich earGels in vier verschiedenen Größen: groß, mittel, klein und extra klein.

Für ein optimales Klangerlebnis sollten diejenigen earGels verwendet werden, die für den besten Halt im Ohr sorgen. Das richtige earGel sollte fest im Ohr sitzen und Umgebungsgeräusche eliminieren.




3.3 VERWENDUNG DER MAGNETISCHEN KOPFHÖRER

Für eine praktische Kabelführung können die Kopfhörer magnetisch miteinander verbunden werden. Sobald die Kopfhörer aneinander haften, wird die Musikwiedergabe angehalten.



Falls gewünscht, können Sie die Kopfhörer auch magnetisch am Nackenbügel anhaften lassen.



4. AUFLADEN

Zum Aufladen des Headsets ziehen Sie die Ladeabdeckung behutsam auf, um an den Micro-USB-Ladeanschluss zu gelangen. Es wird empfohlen, das Headset mithilfe des mitgelieferten Jabra-Ladekabels aufzuladen. Ein Aufladen des Headsets mit dem Ladegerät Ihres Mobiltelefons ist aber ebenso möglich.

Nach ca. 2 Stunden ist das Headset vollständig geladen.

HINWEIS: Die Lebensdauer des Akkus verringert sich beträchtlich, wenn Ihr Gerät über längere Zeit nicht aufgeladen wird. Daher wird empfohlen, das Headset mindestens einmal im Monat aufzuladen.

4.1 AKKULADESTAND

Um den Akkuladestand abzufragen, tippen Sie auf die Taste **Lautstärke (+)** oder **Lautstärke (-)**, wenn Sie gerade nicht telefonieren oder Musik hören.

ANZEIGE	ANSAGE	BEDEUTUNG
	Akku voll	Akkuleistung 50-100 %
	Akku halb voll	Akkuleistung 20-50 %
	Akku fast leer	Akkuleistung 20 % oder darunter

5. VERBINDUNG HERSTELLEN

5.1 EIN-/AUSSCHALTEN DES HEADSETS


Ein: Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED beginnt grün zu blinken.

Aus: Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt rot.




5.2 VERBINDUNG ZUM MOBILTELEFON HERSTELLEN

1. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon.
2. Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die **Multifunktionstaste** ca. 5 Sek. lang gedrückt, bis die LED blau blinkt und Sie eine Ansage im Headset hören.
3. Setzen Sie das Headset auf und folgen Sie den sprachgeführten Verbindungsanweisungen.



6. VERWENDEN



6.1 ANRUF UND MUSIK

ANRUF UND MUSIK



Headset einschalten

Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 3 Sek. lang gedrückt.

Headset ausschalten

Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 5 Sek. lang gedrückt

Musikwiedergabe/Pause


Tippen Sie auf die **Multifunktionstaste**

Anruf annehmen/beenden

Tippen Sie auf die **Multifunktionstaste**

Anruf ablehnen


Tippen Sie zweimal auf die **Multifunktionstaste**



Magnetische
Kopfhörer

Anruf
annehmen/
beenden

Magnetische Kopfhörer
aufsetzen/abnehmen



Lautstärke (+)

Lautstärke (-)

Lautstärke
anpassen

Tippen Sie auf die Taste
Lautstärke (+) oder
Lautstärke (-), wenn Sie
gerade nicht telefonieren
oder Musik hören

Zum nächsten
Titel springen


Halten Sie die Taste
Lautstärke (+) 1 Sek.
lang gedrückt

Zum letzten Titel
springen

Halten Sie die Taste
Lautstärke (-) 1 Sek. lang
gedrückt

Akkuladestand

Tippen Sie auf die Taste
Lautstärke (+) oder
Lautstärke (-), wenn Sie
gerade nicht telefonieren
oder Musik hören



Sprachtaste

Siri/Google
Now/Cortana
aktivieren

Tippen Sie auf die
Sprachtaste, wenn Sie
gerade nicht telefonieren

Mikrofon stumm
schalten/
Stummschal-
tung aufheben

Tippen Sie auf die
Sprachtaste, wenn Sie
gerade nicht telefonieren

6.2 HEADSET-SPRACHFÜHRUNG


Die Headset-Sprachführung besteht aus Ansagen, von denen Sie geführt und angeleitet werden oder durch die Sie Headset-Status-Updates (z.B. Verbindungsstatus und Akkuladestand) erhalten.

SO DE-/AKTIVIEREN SIE DIE SPRACHFÜHRUNG:

Die Sprachführung ist im Gerät standardmäßig aktiviert.

Sprachführung Ein:

Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste **Lautstärke (+)** und die **Sprachtaste** gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang gedrückt.




Sprachführung Aus:

Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste **Lautstärke (-)** und die **Sprachtaste** gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang gedrückt.



6.3 TELEFON-SPRACHBEFEHLE (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)

Mithilfe von Telefon-Sprachbefehlen können Sie Siri, Google Now oder Cortana durch Sprachbefehle über ihr Headset auf Ihrem Mobiltelefon anweisen. Weitere Informationen zur Verwendung von Siri, Google Now oder Cortana finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.




Siri/Google Now/
Cortana aktivieren
(telefonabhängig)

Tippen Sie auf die
Sprachtaste, wenn
Sie gerade nicht
telefonieren

6.4 HANDHABUNG MEHRFACHER ANRUF

Während eines aktuellen Anrufs können Sie einen weiteren Anruf annehmen oder abweisen.



Aktuellen Anruf beenden
und eingehenden Anruf
annehmen

Tippen Sie auf die
Multifunktionsstaste

Eingehenden
Anruf während des
Telefonierens abweisen

Tippen Sie zweimal auf
die **Multifunktionsstaste**

Aktuellen Anruf halten
und eingehenden Anruf
annehmen

Halten Sie die
Multifunktionsstaste
ca. 1 Sek. lang gedrückt


Zwischen dem aktuellen
und dem gehaltenen
Gespräch umschalten

Halten Sie die
Multifunktionsstaste
ca. 1 Sek. lang gedrückt

6.5 VIBRATIONSLARM

Das Headset vibriert beim Ein-/Aussschalten, beim Verbinden zu einem Mobiltelefon und bei einem eingehenden Anruf.

Der Vibrationsalarm ist standardmäßig aktiviert und kann mithilfe der Jabra Assist-App (nur Android) ausgeschaltet werden.



6.6 SO SETZEN SIE DAS HEADSET ZURÜCK

Durch das Zurücksetzen des Geräts werden die gespeicherten Verbindungen zu Ihren Mobilgeräten gelöscht.

Zurücksetzen des Headsets: Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste **Lautstärke (+)** und die **Multifunktionstaste** gleichzeitig ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Danach muss das Headset neu gestartet werden.

7. JABRA ASSIST APP

Die Jabra Assist App ist eine kostenlose App für iOS oder Android-Geräte mit den folgenden Funktionen:

- Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren
- Vorlesen von Textnachrichten de-/aktivieren
- Und mehr...



Jabra Assist

Android Download - Google Play
iOS-Download - App Store

8. SUPPORT

8.1 FAQs

FAQs finden Sie auf jabra.com.de/halosmart

8.2 BEHANDLUNG UND PFLEGE IHRES HEADSETS

- Bewahren Sie das Headset stets ausgeschaltet und geschützt auf.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 85 °C und unter -20 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und die Headset-Funktion beeinträchtigen.

9. TECHNISCHE DATEN

JABRA HALO SMART	DATEN
Gewicht:	38 g
Maße:	L 159 mm x B 43 mm x H 179 mm
Mikrofone:	Omnidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Frequenzbereich:	200 Hz bis 6,3 kHz
Mikrofon SLR:	10 dB \pm 5 dB
Lautsprechertyp:	10 mm Neodym-Magnet- Lautsprecher
Lautsprecher- empfindlichkeit:	97 \pm 3 dB/mW bei 1 kHz
Lautsprecherimpedanz:	16 Ohm
Lautsprecher max. Eingangsleistung:	8 mW
Lautsprecher- frequenzbereich:	20 Hz bis 20 kHz
Reichweite:	Bis zu 10 m (telefonabhängig)
Bluetooth-Version:	4.0
Gekoppelte Geräte:	Bis zu 8 Geräte, 2 gleichzeitig verbundene Geräte (MultiUse™)

JABRA HALO SMART	DATEN
Unterstützte Bluetooth-Profile:	Headset-Profil V1.2, Freisprechprofil V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Gesprächsdauer:	Bis zu 17 Stunden
Musikwiedergabe:	Bis zu 15 Stunden
Standby-Dauer:	Bis zu 22 Tage
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Betriebstemperatur:	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis 85 °C
Pairing-Passkey oder PIN:	0000
Produkt-Material:	Silikon, PC/ABS, PMMA, PA, PET, TPE und TPU

