



Philips 1000 Series Fusselrasierer

GCA2100/20

- USB-Aufladung
- Mühelose Entleerung
- Einfache Bedienung
- Effektive Entfernung von Knötchen jeder Größe
- Mühelose Entsorgung

Fusselrasierer für Textilien

Jederzeit und überall fusselfrei!

- Schutz empfindlicher Kleidungsstücke durch speziellen Fusselrasierer-Kopf
- Bis zu 90 Minuten Betriebsdauer mit einer vollständigen Akkuladung
- Liegt auch bei längerer Nutzung angenehm in der Hand
- Effiziente Entfernung von Knötchen jeder Größe
- Der Fusselbehälter kann einfach abgenommen und entleert werden
- Praktische Aufbewahrung dank kompaktem Design

Highlights

Sicher auf allen Kleidungsstücken



Der speziell entwickelte Fusselrasierer-Kopf schont dank seiner 1-mm-Schutzkappe auch empfindliche Kleidungsstücke.

Effektive Entfernung von Knötchen jeder Größe



Der Fusselrasierer verfügt über ein Sieb mit 150 Löchern unterschiedlicher Größe und ermöglicht so eine effiziente Entfernung von Knötchen jeder Art.

USB-Aufladung



Über USB aufladbar. Bis zu 90 Minuten Betriebsdauer mit einer vollständigen Akkuladung. Ein Lichtsignal zeigt einen niedrigen Akkustand an.

Mühelose Entleerung



Der halbtransparente Fusselbehälter kann einfach abgenommen und entleert werden.

Einfache Bedienung



Auf Tastendruck kannst du deine Kleidungsstücke einfach von Knötchen befreien. Auch bei längerer Nutzung liegt der Fusselrasierer angenehm in der Hand.

Kompaktes Design



Durch das kompakte Design lässt sich der Fusselrasierer Zuhause und auf Reisen praktisch aufbewahren. Für einen frischen Look immer und überall!

Spezifikationen

Größe und Gewicht

Produktabmessungen (B x H x L): 7,5 cm x 7,3 cm x 9,5 cm

Gewicht: 0,15 kg

Ladetyp: USB



Veröffentlichungsdatum
2025-09-06
Ausführung: 28.28.1
EAN: 8720389030857
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken von
Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.