

PHILIPS

sonicare



Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

A3 Premium All-in-One (4
шт.)

4 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Сумісність із BrushSync



HX9094/11

Одна насадка для щітки для повного догляду Чищення без компромісів

Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні**

Створено для вас

- Створено експертами з думкою про вас
- Форму щетинок створено для вашої усмішки

Інтуїтивна у всьому

- Нагадування про заміну забезпечують найкраще чищення
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

Найкраща функціональність

- Усунення до 100% більше плям менш ніж за два дні***
- У 20 разів краще усунення нальоту навіть у важкодоступних місцях*
- До 15 разів здоровіші ясна за 6 тижні**
- Надійне звукове чищення


A3 Premium All-in-One (4 шт.)

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9094/11

Основні особливості

Нахилені щетинки



Користуйтеся перевагами нашого найкращого усунення нальоту**** незалежно від стилю чищення. Універсальна насадка для щітки Premium має точно нахилені щетинки, які створено для максимально ефективного усунення нальоту.

Заокруглені краї



Вигнуті краї допомагають щетинкам потрапляти саме туди, де потрібно. Після ретельних досліджень нам вдалося створити пристрій для виключного комплексного догляду за здоров'ям ротової порожнини.

Трикутні кінчики



Легібно усувайте плями за допомогою трикутних кінчиків, створених для ефективнішого видалення плям порівняно із

заокругленими щетинками. Форма забезпечує кращий контакт із поверхнею зубів для ефективного усунення плям.

Довші щетинки



Бічні щетинки насадки для щітки для додаткового доступу лагідно чистять лінію ясен навіть тоді, коли ви зосереджені на зубах. Щетинки також вигинаються, щоб компенсувати надмірний натиск.

Надійне звукове чищення



Усувайте наліт за допомогою звукової технології — нашого стандарту, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення щетинки роблять до 62 000 рухів в хвилину, а динамічний потік рідини допомагає щетинкам чистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

Створено експертами



Ця універсальна насадка для щітки – це результат наших найширших досліджень і розвитку. Ми поєднали знання стоматологів, експертів із догляду за ротовою порожниною та розробників, щоб створити цю комплексну насадку для щітки.

Простий у використанні

Універсальна насадка для щітки A3 Premium ідеально підходить для знімної ручки Philips Sonicare (див. список унизу). Просто встановіть і зніміть для легкої заміни і чищення.

Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними після 3 місяців використання, але завдяки функції BrushSync вас буде сповіщено про це. Зубна щітка з підтримкою функції BrushSync розуміє ваше використання і сповіщає, коли потрібна заміна.

A3 Premium All-in-One (4 шт.)

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9094/11

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: М'які

Колір: Чорний

Матеріал насадки для щітки: М'які, гнучкі гумові краї

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control, 2 Series plaque defense, Серія 2100, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Series 1100, Series 3100
Не підходить для: Philips One, Essence

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 універсальна A3 Premium

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

