



Philips Essential XL
Košík QuickClean včetně
pánve

tmavě šedá / stříbrná
Lze mýt v myčce

CP1778/01

Výměna stávající nádoby fritézy Airfryer

Toto je vyměnitelná část pro fritézu Essential Compact.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

PHILIPS

Košík QuickClean včetně pánve
tmavě šedá / stříbrná Lze mýt v myčce

CP1778/01

Specifikace

Vyměnitelná část:

- Vhodné pro následující výrobky:: HD9270,

HD9280

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2024-02-15

Verze: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com