



The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتنشيط جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 أو مسح شفرة الاستجابة السريعة QR.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 или сканирайте QR кода.

फ़ाइलें और ड्राइवरों के लिए इस मॉनिटर के लिए ड्राइवरों और फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

Upravljački program i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 ili skenirajte QR kod.

Ovladače a súborný pre tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 nebo oskenujte kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 からダウンロードできます。あるいは、QRコードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Drivererele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 atau dengan memindai kode QR.

此显示器的驱动程序和文件可从网址 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Draiveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Gonilnike i datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 ali preberete kodo QR.

Ovladače a súborný pre tento monitor si môžete prevziať z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 alebo po nasnímaní QR kódu.

Los controladores e archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterownik i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 або сканувати QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t34w_30 of scannen van QR-code.

有害物质 为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中含有害物质，按部件分类，声明如下。

Table with 6 columns: Component Name, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows include: 外壳, 液晶显示屏/灯管, 电路板组件, 电源线/连接线, 金属件, 附件.

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 *：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

Safety information. DANGER: To avoid shock hazard: Do not remove the covers. Do not operate this product unless the stand is attached.

VORSICHT Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen: Die Abdeckungen nicht entfernen. Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.

危険 安全にお使いいただくための注意：カバーを取り外さないでください。スタンドを外した状態で製品を使用しないでください。

NIEBEZPEČENSTVO W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: Nie należy zdejmować obudowy. Nie należy wyłączać produktu z sieci bez przyłączenia go do podstawy.

ATTENZIONE Per evitare il pericolo di scosse: Non rimuovere i coperti. Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.

NEBEZPEČÍ Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem: Neodstraňujte kryty. Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce.

ОПАСНОСТ За да избегнете опасността от ток удар: Не сваляйте капачици. Не работете с този продукт, ако не е прикрасен на подstavca.

PERICOL Pentru a evita pericolul de electrocutare: Nu înlăturați capacele. Făceti acest produs numai dacă este atașat suportul.

NEVARNOST Da se izognete nevarnosti električnega udara: Ne odstranjajte pokrovo. Ne uporabljajte izdelek brez priložene stojale.

NEBEZPEČENSTVO Aby šle předřadit řizku zranenia elektrickým prúdom: Neodstraňujte kryty. Neodstraňujte produkt bez nainštalovanej podstavky.

OPASNOST Da izognete riziku od strujnog udara: Ne skinite poklopce. Ne radujte se ovaj proizvod dokoliku ne e prikrasjen na stavovcu.

NEBEZPEČNO Щоб уникнути ураду струмом: Не знімайте кришки. Не користуйте пристроєм без прикріпленої підставки.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you may be able to solve it yourself. Before calling a technician, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	The monitor's power switch is not switched on. The power button is loose or disconnected. The power cord is not plugged in. The power supply is not working properly. The power is not supplied to the outlet.	<ul style="list-style-type: none">Be sure the power cord is connected properly.Check if the power button is loose or disconnected.Power on the monitor.Check if there is power at the outlet.Try using another power cord.Use a surge protector.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system or monitor.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast setting at the OSD (On-Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely. The color settings may be incorrect.	Be sure the signal cable is correctly plugged into the system and monitor. Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not performed.	The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup function again.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".	The system is set to a display mode which is not supported by the monitor.	<ul style="list-style-type: none">If you are replacing an old monitor, refer to the manual to adjust the display mode to within the specified range for the monitor.If using a Windows system, hold down the Windows key, then select a supported display mode for your monitor.If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing rapidly.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un problema se produce lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préciseses correspondant à l'incident.

Table 2-3. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">Le interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas connecté.Le bouton d'alimentation est desserré ou débranché.La condition d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas configurée.La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation du moniteur n'est bien connecté.Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.Mettez le moniteur sous tension.Essayez un autre cordon d'alimentation.Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo n'est mal connecté ou il est débranché du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.
Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est réglé le mode d'affichage en tenant le bouton Windows enfoncé pendant le démarrage.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est réglé le mode d'affichage en tenant le bouton Windows enfoncé pendant le démarrage.

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepresenteerd zijn voor uw probleem.

Table 1-6. Troubleshooting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsdiode brandt niet en er wordt geen beeld.	<ul style="list-style-type: none">De stroomtoevoer van de monitor is niet gesloten.De stroomvoeding aan het u is losgekoppeld.Er is geen stroom bij het stopcontact.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of het stroomtoer juist is aangesloten.Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft.Controleer of de monitor is aangesloten op het stopcontact.Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsdiode is wit, maar er is geen beeld.	De videosaaklijn is los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat het videocablaad goed is aangesloten op het systeem of de monitor.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosaaklijn is niet juist aangesloten op het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op het systeem of de monitor.
Er is een scherm bericht met de tekst "Out of range" of "HIZ".	De monitor is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	Als u een oude monitor vervangt, schakel het menu uit dat u niet wilt gebruiken en probeer het menu opnieuw te openen.
Er is geen beeld en de power-on indicator knippert wit.	De monitor is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	Als u een oude monitor vervangt, schakel het menu uit dat u niet wilt gebruiken en probeer het menu opnieuw te openen.

Reaľenje de Gberkebrukshandling voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente

Garantía Limitada de Lenovo (LLW) que está disponible en 30 idiomas. Visite el sitio http://www.lenovo.com/warranty para leer la garantía. Caso no consiga acceder a LLW, entre en contacto con su vendedor o con un representante de LLW, para obtener una versión impresa de la LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço de Atendimento Substitutivo pelo Cliente e Serviço de Reparação e Manutenção em Campo
3. Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Onzeaza zănată Lenovo - uzoritelni pre zănată
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Garantía Limitada de Lenovo (LLW) que está disponible en 30 idiomas. Visite el sitio http://www.lenovo.com/warranty para leer la garantía. Caso no consiga acceder a LLW, entre en contacto con su vendedor o con un representante de LLW, para obtener una versión impresa de la LLW.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Garantía Limitada de Lenovo (LLW) que está disponible en 30 idiomas. Visite el sitio http://www.lenovo.com/warranty para leer la garantía. Caso no consiga acceder a LLW, entre en contacto con su vendedor o con un representante de LLW, para obtener una versión impresa de la LLW.

Onzeaza zănată Lenovo - uzoritelni pre zănată
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Garantía Limitada de Lenovo (LLW) que está disponible en 30 idiomas. Visite el sitio http://www.lenovo.com/warranty para leer la garantía. Caso no consiga acceder a LLW, entre en contacto con su vendedor o con un representante de LLW, para obtener una versión impresa de la LLW.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Garantía Limitada de Lenovo (LLW) que está disponible en 30 idiomas. Visite el sitio http://www.lenovo.com/warranty para leer la garantía. Caso no consiga acceder a LLW, entre en contacto con su vendedor o con un representante de LLW, para obtener una versión impresa de la LLW.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Наименование и назначение товара: LCD монитор для личного и служебного использования
Изготовитель: Lenovo (Пекин) Лимитед, 2011-H2-6, Флю, 2-й Этаж Вост. Род., Хайдиан Дистрикт, Пекин 100085, Китай (Lenovo (Beijing) Limited, 2011-H2-6, Floor 2, Building 2, No.6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, P.R. China)
Страна происхождения: Китай
Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителя/лица: ООО "Ленано (Восточная Европа/Азия)", 143421, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, промзона VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
Не является импортером продукции.
Импортер: наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции.
Срок службы: 4 года.
Информационно о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства:
В случае обнаружения неисправности оборудования: - выключите оборудование, - отключите оборудование от источника питания, - обратитесь в сервисный центр

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none">El interruptor de alimentación del monitor no está encendido.El cable de alimentación está suelto o desconectado.No llega energía a la toma de alimentación.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado.Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación.Encienda el monitor.Intente utilizar otro cable de alimentación.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video no está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de video está bien conectado al sistema o al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor están incorrectos.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control del OSD (On-Screen Display). Visualización por pantalla.
Hay un mensaje que indica "Out of range" o "HIZ".	El sistema está establecido en un modo de visualización que este monitor no admite.	Si está sustituyendo un monitor antiguo, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado y ajuste la modalidad de visualización que su monitor admite. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Если в процессе использования монитора возникли проблемы, пожалуйста обратитесь к поставщику.

Table 2-4. 技术支持

问题	可能的原因	建议操作
电源指示灯亮但是没有图像。	<ul style="list-style-type: none">电源线没有正确连接。显示器没有通电。	<ul style="list-style-type: none">务必确保电源线正确连接。请务必检查显示器是否通电。尝试使用另一电源线。
电源指示灯成白色,但没有图像。	信号线没有正确插入显示器或电脑系统。	务必确保信号线正确插入显示器或电脑系统。
图像质量不理想。	显示器亮度或对比度设置可能不正确。	从OSD菜单中选择另一种模式。
未执行自动图像设置功能。		执行手动图像设置。
出现 "超出范围" 或 "HIZ" 消息。		

有关其他故障诊断的信息,请参见(用户指南)。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Table 2-5. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet.Die Netzsteckdose ist nicht angeschlossen.Die Netzleitung ist nicht mit Strom versorgt.Der Netzschalter wird nicht mit Strom versorgt.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Netzblech eingeschaltet ist.Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird.Vergewissern Sie sich, dass die Netzleitung an den Bildschirm angeschlossen ist.Probieren Sie ein andere Netzblech aus.Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet weiß, es wird jedoch kein Bild angezeigt.	Das Bildschirmsignalkabel ist nicht fest oder ist von einem Computer oder dem Bildschirm abgezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsignalkabel ordnungsgemäß mit dem System angeschlossen ist.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast sind auf den niedrigsten Stufe.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über die OSD-Menüs an.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Das Bildschirmsignalkabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
Möglicherweise sind die Farbbelegungen falsch.		Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm eine andere Farbbelegung aus.
Die Funktion für den automatischen Bildaufbau wurde nicht ausgeführt.		Führen Sie die automatische Bildaufbau durch.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Если вы испытываете проблемы с настройкой или использованием монитора, вы можете попробовать решить их самостоятельно. Прежде чем позвонить в службу поддержки или обратиться к продавцу, выполните указанные действия.

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Si tiver problemas ao configurar o utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-os. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Table 2-6. Resolución de Problemas

Problema	Possible Causa	Acción Sugerida
El indicador de energía no está encendido o no hay ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none">El conmutador de energía del monitor no está ligado.El cable de alimentación está suelto o desconectado.No ha llegado energía na toma.	<ul style="list-style-type: none">Verifique de que o cabo de alimentação está conectado corretamente.Verifique se há energia na tomada te energia suportada.Ligue o monitor.Tente utilizar outro cabo de alimentação.Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está branco, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal de vídeo não está solto ou desconectado do sistema ou do monitor. Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).	Verifique se o cabo de sinal de vídeo está conectado corretamente ao sistema e ao monitor. Ajuste o nível de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).

Table 2-6. Resolução de Problemas

Problema	Possible Causa	Acción Sugerida
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal de vídeo não está solto ou desconectado corretamente ao monitor ou sistema. Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).	Verifique se o cabo de sinal de vídeo está conectado corretamente ao sistema e ao sistema. Ajuste o nível de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor.	Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor. Se estiver utilizando um sistema Windows, noticie o sistema Windows e selecione um modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o seu monitor.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendete le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Table 2-7. Resolução dos problemas

Problema	Causa possível	Ação recomendada
Indicador de alimentação não acende e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">Indicador de alimentação no aceno ou desligado.Evento de acionamento/apagamento do vídeo não é aceito.O cabo de alimentação é solto ou desconectado.Non é presente alimentação na presa.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se há cabo de alimentação na presa ou se a tomada está devidamente conectada.Verifique se a presa está alimentada.Acione o vídeo.Procure utilizar um outro cabo de alimentação.Procure utilizar uma outra tomada.
Indicador de alimentação branco e branco, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal de vídeo não está solto ou desconectado do sistema ou do vídeo.	O cabo de sinal de vídeo não está conectado ao sistema ou ao vídeo.
A qualidade d'immagine non è accettabile.	I livelli di contrasto e luminosità non sono visualizzati correttamente.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).
La qualità dell'immagine non è accettabile.	I livelli di contrasto e luminosità non sono visualizzati correttamente.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).

Viene visualizzato il messaggio che indica "Fora dell'intervallo" o "HIZ".

Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di accensione di colore bianco lampeggia.

Se si sostituisce un video monitor, assicurarsi di riconnettere il cavo di segnale video con un valore dell'intervall specificato per il nuovo video.

Se si utilizza un sistema Windows, notificare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata.

Se si sta sostituendo un monitor, riconnette il cavo di segnale video con un valore dell'intervall specificato per il nuovo video.

Se si utilizza un sistema Windows, noticie il sistema Windows e seleziona un modo sicuro e seleziona un modo di visualizzazione con supporto per il suo monitor.

Para obtener información sobre la resolución de los problemas, consulte la Guía de usuario.

При установке или использовании монитора могут возникнуть проблемы, которые можно решить самостоятельно. Прежде чем обратиться к продавцу или в службу поддержки Lenovo, попробуйте выполнить следующие действия.

Table 2-8. 疑難排解

問題	可能原因	建議操作
電源指示燈亮但沒有畫面。	<ul style="list-style-type: none">電源指示燈的電源開關沒有開。電源線沒有插好。電源線沒有插到正確的電源插孔。	<ul style="list-style-type: none">確定電源指示燈的電源開關已開。重新插緊電源線。嘗試將電源線插入正確的電源插孔。
電源指示燈亮白色,但沒有畫面。	視頻信號線沒有插好或從電腦或顯示器上鬆動。	確保視頻信號線已正確插好。
畫面不佳。	顯示器的亮度或對比度設置可能不正確。	從 OSD(螢幕顯示)功能表調整亮度和對比度。
畫面出現 "超出範圍" 或 "HIZ" 的消息。	顯示器處於螢幕顯示或顯示器不支持的模式。	確定顯示器處於螢幕顯示或顯示器支持的模式。 如果螢幕顯示 Windows 系統,請以安全模式啟動電腦,然後重新安裝顯示器驅動程序。

如需其他疑難排解資訊,請參閱(使用手冊)。

Если вы испытываете проблемы с настройкой или использованием монитора, вы можете попробовать решить их самостоятельно. Прежде чем позвонить в службу поддержки или обратиться к продавцу, выполните указанные действия.

Si tiver problemas ao configurar o utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-os. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo (LLW) disponibile în 30 de limbi. Vizitați site-ul http://www.lenovo.com/warranty pentru a citi zănată. Dacă nu puteți accesa LLW, contactați un distribuitor local Lenovo sau un reprezentant Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a zănată.

Yuzulmuş per zănată de omereștră zănată Lenovo
Probleme în grădina omereștră zănată Lenovo