



R-Go Split Break

English manual	p.2
Deutsches Handbuch	p.11
Manuel en français	p.20
Nederlandse handleiding	p.29



ergonomic keyboard

R-Go Split Break

Ergonomische Tastatur

all layouts | wired

Clavier ergonomique

Contents

Product overview	4
Setup	5
Function keys	7
R-Go Break	8
Troubleshooting	9

Congratulations with your purchase!

Our ergonomic R-Go Split Break keyboard offers all the ergonomic features you need to type in a healthy way. The two keyboard parts can be placed in any desired position and gives you maximum freedom. This unique design ensures a natural and relaxed position of the shoulders, elbows, and wrists. Thanks to the light keystroke, minimal muscle tension is needed while typing. Its thin design ensures a relaxed, flat position of hands and wrists while typing. The R-Go Split Break keyboard also has an integrated break indicator, which indicates with colour signals when it is time to take a break. Green means you are working healthy, orange means it is time to take a break and red means you have been working too long. #stayfit


System requirements/Compatibility: Windows XP/
Vista/10/11



**For more information
about this product,
scan the QR code!**
https://r-go.tools/splitbreak_web_en

Product overview


- 01 R-Go Break indicator
- 02 USB-C to USB-A converter
- 03 Cable to connect keyboard to PC (USB-C)
- 04 Cable (31,5 cm) to connect the two parts
- 05 Cable (51,5 cm) to connect the two parts
- 06 Num Lock indicator
- 07 Caps Lock indicator
- 08 Scroll Lock indicator




Setup

Overview USB-ports


- 1 Hub - other devices (not to computer)
- 2 Connect to computer
- 3 & 4 Connect between two keyboard parts




A Connect the two parts by plugging cable 02 or 03 into port 03 and 04.



B Connect the keyboard to your computer by plugging the USB-C end of cable 01 into port 02 and the other end into the USB-port of your computer.



C (Optional) Connect Numpad or another device to the keyboard by plugging them into port 01.



Function keys

The function keys are marked on the keyboard in blue.

To activate a function on the left side of your keyboard, press the Fn-key at the same time as the selected function key. Only activates function keys on the left side of the keyboard.

To use the Numpad integrated in the right side of the keyboard (printed on the keyboard in light blue) activate Num Lock. To use normal keys again, deactivate Num Lock. Only activates the integrated Numpad on the right side of the keyboard.


Note: Fn + A = Break indicator light On/Off

R-Go Break

Download the R-Go Break software at
<https://r-go.tools/bs>

The R-Go Break software is compatible with all R-Go Break keyboards. It gives you insight into your work behaviour and gives you the possibility to customize your keyboard buttons.

The R-Go Break is a software tool that helps you to remember to take breaks from your work. As you work, the R-Go Break software controls the LED light on your Break mouse or keyboard. This break indicator changes color, like a traffic light. When the light turns green, it means you are working healthily. Orange indicates that it is time for a short break and red indicates that you have been working too long. This way you receive feedback on your break behavior in a positive way.




**For more information about
the R-Go Break software,
scan the QR code!**
https://r-go.tools/break_web_en

Troubleshooting

Is your keyboard not working properly, or do you experience problems while using it? Please follow the steps mentioned below.

- Check if the keyboard is connected using the correct connectors and cables (page 5-6).
- Connect the keyboard to another USB port of your computer.
- Connect the keyboard directly to your computer if you are using an USB hub.
- Restart your computer.
- Test the keyboard on another device, if it is still not working contact us via info@r-go-tools.com.



Ergonomische Tastatur

R-Go Split Break

Ergonomic keyboard

Clavier ergonomique

alle Layouts | verkabelt

Inhalt

Produktübersicht	4
Einrichtung	5
Funktionstasten	7
R-Go Break	8
Fehlersuche	9

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Unsere ergonomische R-Go Split Break Tastatur bietet alle ergonomischen Funktionen, die Sie zum gesunden Tippen benötigen. Die beiden Tastaturteile können in jede gewünschte Position gebracht werden und geben Ihnen maximale Freiheit. Dieses einzigartige Design sorgt für eine natürliche und entspannte Haltung von Schultern, Ellbogen und Handgelenken. Dank des leichten Tastenanschlags ist nur eine minimale Muskelanspannung beim Tippen erforderlich. Das dünne Design sorgt für eine entspannte, flache Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen. Die R-Go Split Break Tastatur verfügt außerdem über einen integrierten Pausenindikator, der mit Farbsignalen anzeigt, wann es Zeit ist, eine Pause zu machen. Grün bedeutet, dass Sie gesund arbeiten, orange bedeutet, dass es Zeit ist, eine Pause zu machen und rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. #stayfit


Systemanforderungen/Kompatibilität: Windows XP/
Vista/10/11



**Für weitere Informationen
über dieses Produkt,
scannen Sie den QR-Code!**
https://r-go.tools/splitbreak_web_de

Überblick über das Produkt


- 01 R-Go Break Anzeige
- 02 USB-C zu USB-A Konverter
- 03 Kabel zum Anschluss der Tastatur an den PC (USB-C)
- 04 Kabel (31,5 cm) zum Verbinden der beiden Teile
- 05 Kabel (51,5 cm) zum Verbinden der beiden Teile
- 06 Num Lock-Anzeige
- 07 Caps Lock-Anzeige
- 08 Scroll Lock-Anzeige




Einrichtung

Übersicht USB-Anschlüsse


- 1 Hub - andere Geräte (nicht an Computer)
- 2 Anschluss an den Computer
- 3 & 4 Verbindung zwischen zwei Tastaturteilen




A Verbinden Sie die beiden Teile durch Einstecken des Kabels 02 oder 03 in den Anschluss 03 und 04.



B Schließen Sie die Tastatur an Ihren Computer an, indem Sie das USB-C-Ende des Kabels 01 in den Anschluss 02 und das andere Ende in den USB-Anschluss Ihres Computers.



C (Optional) Schließen Sie das Numpad oder ein anderes Gerät an die Tastatur an, indem Sie es an Port 01.



Funktionstasten

Die Funktionstasten sind auf der Tastatur **blau** markiert.

Um eine Funktion auf der linken Seite Ihrer Tastatur zu aktivieren, drücken Sie die Fn-Taste gleichzeitig mit der ausgewählten Funktionstaste. Aktiviert nur die Funktionstasten auf der linken Seite der Tastatur.

Um den in der rechten Seite der Tastatur integrierten Numpad zu verwenden (auf der Tastatur in hellblau aufgedruckt), aktivieren Sie Num Lock. Um wieder normale Tasten zu verwenden, deaktivieren Sie Num Lock. Aktiviert nur den integrierten Numpad auf der rechten Seite der Tastatur.


Hinweis: Fn + A = Pausenanzeige ein/aus

R-Go Break

Laden Sie die R-Go Break Software herunter unter <https://r-go.tools/bs>

Die R-Go Break Software ist mit allen R-Go Break Tastaturen kompatibel. Sie gibt Ihnen Einblick in Ihr Arbeitsverhalten und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Tastaturtasten individuell anzupassen.

R-Go Break ist eine Software, die Ihnen hilft, sich an Ihre Arbeitspausen zu erinnern. Während Sie arbeiten, steuert die R-Go Break Software das LED-Licht an Ihrer Break-Maus oder -Tastatur. Diese Pausenanzeige wechselt die Farbe, wie eine Ampel. Wenn das Licht grün leuchtet, bedeutet dies, dass Sie gesund arbeiten. Orange bedeutet, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Auf diese Weise erhalten Sie eine positive Rückmeldung über Ihr Pausenverhalten.




**Für weitere Informationen über die
die R-Go Break Software,
scannen Sie den QR-Code!**
https://r-go.tools/break_web_de

Fehlersuche

Funktioniert Ihre Tastatur nicht richtig oder haben Sie Probleme bei der Benutzung? Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

- Prüfen Sie, ob die Tastatur mit den richtigen Anschlüssen und Kabeln angeschlossen ist (Seite 5-6).
- Schließen Sie die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Schließen Sie die Tastatur direkt an Ihren Computer an, wenn Sie einen USB-Hub verwenden.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
- Testen Sie die Tastatur an einem anderen Gerät. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns über info@r-go-tools.com.



clavier ergonomique

R-Go Split Break

Ergonomic keyboard
Ergonomische Tastatur

tous les modèles
filaire

Sommaire

Aperçu du produit	4
Configuration	5
Touches de fonction	7
R-Go Break	8
Résolution des problèmes	9

Félicitations pour votre achat!

Notre clavier ergonomique R-Go Split Break offre toutes les caractéristiques ergonomiques dont vous avez besoin pour taper de manière saine. Les deux parties du clavier peuvent être placées dans n'importe quelle position, ce qui vous donne une liberté maximale. Cette conception unique garantit une position naturelle et détendue des épaules, des coudes et des poignets. Grâce à la légèreté de la frappe, une tension musculaire minimale est nécessaire pendant la frappe. Son design fin assure une position détendue et plate des mains et des poignets pendant la frappe. Le clavier R-Go Split Break est également doté d'un indicateur de pause intégré, qui signale par des couleurs le moment de faire une pause. Le vert signifie que vous travaillez sainement, l'orange qu'il est temps de faire une pause et le rouge que vous travaillez depuis trop longtemps. #stayfit


Configuration requise/Compatibilité: Windows XP/
Vista/10/11



**Pour plus d'informations
sur ce produit,
scannez le code QR!**
https://r-go.tools/splitbreak_web_fr

Aperçu du produit


- 01 R-Go Break Indicateur
- 02 Convertisseur USB-C vers USB-A
- 03 Câble pour connecter le clavier au PC (USB-C)
- 04 Câble (31,5 cm) pour relier les deux parties
- 05 Câble (51,5 cm) pour connecter les deux parties
- 06 Indicateur de verrouillage numérique
- 07 Indicateur de verrouillage des majuscules
- 08 Indicateur de verrouillage du défilement




Configuration

Aperçu des ports USB


- 1 Hub - autres appareils (pas vers l'ordinateur)
- 2 Connexion à l'ordinateur
- 3 & 4 Connexion entre deux parties du clavier




A Connectez les deux parties en branchant le câble ② ou ③ dans le port ③ et ④.



B Connectez le clavier à votre ordinateur en branchant l'extrémité USB-C du câble 01 dans le port 02 et l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur.



C (Facultatif) Connectez le Numpad ou un autre périphérique au clavier en les branchant sur le port 01.



Touches de fonction

Les touches de fonction sont marquées en **bleu** sur le clavier.

Pour activer une fonction sur le côté gauche de votre clavier, appuyez sur la touche Fn en même temps que la touche de fonction sélectionnée. Active uniquement les touches de fonction situées sur le côté gauche du clavier.

Pour utiliser le Numpad intégré dans le côté droit du clavier (imprimé sur le clavier en bleu clair), activez Num Lock. Pour utiliser à nouveau les touches normales, désactivez le verrouillage numérique. Active uniquement le Numpad intégré sur le côté droit du clavier.

Remarque: Fn + A = Activation/désactivation du voyant de pause

R-Go Break

Téléchargez le logiciel R-Go Break à l'adresse suivante
<https://r-go.tools/bs>

Le logiciel R-Go Break est compatible avec tous les claviers R-Go Break. Il vous permet de mieux comprendre votre comportement au travail et vous donne la possibilité de personnaliser les touches de votre clavier.

Le R-Go Break est un outil logiciel qui vous aide à vous rappeler de faire des pauses dans votre travail. Pendant que vous travaillez, le logiciel R-Go Break contrôle la lumière LED de votre souris ou de votre clavier Break. Cet indicateur de pause change de couleur, comme un feu de circulation. Lorsque le voyant devient vert, cela signifie que vous travaillez sainement. L'orange indique qu'il est temps de faire une petite pause et le rouge que vous travaillez depuis trop longtemps. Vous recevez ainsi un retour d'information positif sur votre comportement en matière de pause.




**Pour plus d'informations sur
le logiciel R-Go Break,
scannez le code QR!**
https://r-go.tools/break_web_fr

Résolution des problèmes

Votre clavier ne fonctionne pas correctement ou vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation ? Veuillez suivre les étapes mentionnées ci-dessous.

- Vérifiez que le clavier est connecté à l'aide des bons connecteurs et câbles (page 5-6).
- Connectez le clavier à un autre port USB de votre ordinateur.
- Connectez le clavier directement à votre ordinateur si vous utilisez un concentrateur USB.
- Redémarrez votre ordinateur.
- Testez le clavier sur un autre appareil, s'il ne fonctionne toujours pas, contactez-nous via info@r-go-tools.com.



ergonomisch toetsenbord

R-Go Split Break

Ergonomic keyboard

Ergonomische Tastatur

alle layouts
bedraad

Inhoud

Productoverzicht	4
Setup	5
Functietoetsen	7
R-Go Break	8
Problemen oplossen	9

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Ons ergonomische R-Go Split Break toetsenbord biedt alle ergonomische functies die u nodig hebt om op een gezonde manier te typen. De twee delen van het toetsenbord kunnen in elke gewenste positie geplaatst worden en geven u maximale vrijheid. Dit unieke ontwerp zorgt voor een natuurlijke en ontspannen houding van de schouders, ellebogen en polsen. Dankzij de lichte aanslag is er minimale spierspanning nodig tijdens het typen. Het dunne ontwerp zorgt voor een ontspannen, vlakke positie van handen en polsen tijdens het typen. Het R-Go Split Break toetsenbord heeft ook een geïntegreerde pauze-indicator, die met kleursignalen aangeeft wanneer het tijd is om pauze te nemen. Groen betekent dat u gezond aan het werk bent, oranje betekent dat het tijd is om pauze te nemen en rood betekent dat u te lang hebt gewerkt. #stayfit


Systeemvereisten/Compatibiliteit: Windows XP/
Vista/10/11



**Voor meer informatie
over dit product,
scan de QR-code!**
https://r-go.tools/splitbreak_web_nl

Productoverzicht


- 01 R-Go Break indicator
- 02 USB-C naar USB-A converter
- 03 Kabel om toetsenbord op PC aan te sluiten (USB-C)
- 04 Kabel (31,5 cm) om de twee delen te verbinden
- 05 Kabel (51,5 cm) om de twee delen te verbinden
- 06 Num Lock indicator
- 07 Caps Lock-indicator
- 08 Scroll Lock-indicator




Setup

Overzicht USB-poorten


- 1 Hub - andere apparaten (niet naar computer)
- 2 Aansluiten op computer
- 3 & 4 Aansluiten tussen twee toetsenborden




A Verbind de twee delen door kabel 02 of 03 in poort 03 en 04.



B Sluit het toetsenbord aan op uw computer door het USB-C uiteinde van kabel 01 in poort 02 en het andere uiteinde in de USB-poort van uw computer.



C (Optioneel) Sluit Numpad of een ander apparaat aan op het toetsenbord door ze in poort 01.



Functietoetsen

De functietoetsen zijn **blauw** gemarkeerd op het toetsenbord.

Om een functie aan de linkerkant van uw toetsenbord te activeren, drukt u tegelijkertijd op de Fn-toets en de geselecteerde functietoets. Hiermee activeert u alleen de functietoetsen aan de linkerkant van het toetsenbord.

Om de in de rechterkant van het toetsenbord geïntegreerde Numpad te gebruiken (in lichtblauw op het toetsenbord gedrukt), activeert u Num Lock. Als u weer normale toetsen wilt gebruiken, deactiveert u Num Lock. Hiermee activeert u alleen de geïntegreerde Numpad aan de rechterkant van het toetsenbord.

Opmerking: Fn + A = indicatorlampje pauze Aan/Uit

R-Go Break

Download de R-Go Break-software op
<https://r-go.tools/bs>

De R-Go Break-software is compatibel met alle R-Go Break-toetsenborden. Het geeft u inzicht in uw werkgedrag en biedt u de mogelijkheid om uw toetsenbordknoppen aan te passen.

De R-Go Break is een softwaretool die u helpt herinneren om pauzes te nemen tijdens uw werk. Terwijl u werkt, regelt de R-Go Break software het LED-lampje op uw pauzemuis of toetsenbord. Deze pauze-indicator verandert van kleur, net als een verkeerslicht. Als het lampje groen wordt, betekent dit dat u gezond aan het werk bent. Oranje geeft aan dat het tijd is voor een korte pauze en rood geeft aan dat u te lang hebt gewerkt. Zo krijgt u op een positieve manier feedback over uw pauzegedrag.



Voor meer informatie over
de R-Go Pauzesoftware,
scan de QR-code!
https://r-go.tools/break_web_nl

Problemen oplossen

Werkt uw toetsenbord niet naar behoren of ondervindt u problemen tijdens het gebruik? Volg de onderstaande stappen.

- Controleer of het toetsenbord met de juiste connectors en kabels is aangesloten (pagina 5-6).
- Sluit het toetsenbord aan op een andere USB-poort van uw computer.
- Sluit het toetsenbord rechtstreeks op uw computer aan als u een USB-hub gebruikt.
- Start uw computer opnieuw op.
- Test het toetsenbord op een ander apparaat, als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via info@r-go-tools.com.