



58700

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING

58700 Drijvende LED Bluetooth Luidspreker

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De lichtbron/batterij van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron/batterij het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. De stroombron moet voldoen aan de beperkte stroombron- of PS2-vereisten volgens IEC 62368-1.

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-norm(en) van Industry Canada.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief enige interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

PRODUCT WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor advies over recycling.

PRODUCT SPECIFICATIES

Bluetooth versie	V5.1, compatibele V4.2 en V2.1+ED
Batterij capaciteit	2500mAh lithiumbatterij 3.7V
Bedrijfstijd	MAX: 6 uur
Frequentie	2402MHz-2480MHz
Protocol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Communicatie afstand:	10-15 meter (32,8-49,2 ft.)
Luidspreker	Mono-mixuitgang 4Ω6W, waterdichte hifi-luidspreker (Φ57 mm)
Dimensies	4,94 " x 4,94 " x 6,63 "
LED licht	Geel, Groen, Rood, Blauw
LED modus	7 standen
Waterbestendig	IP67
Max.omgevingstemperatuur	50°C
Max RF-uitgangsvermogen:	<10dBm

OPLADEN

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort en steek deze in een 5V USB-uitgang en de DC-aansluiting op de CT602. Tijdens het opladen blijft het LED-indicatielampje rood. Wanneer de batterij vol is, wordt dit lampje groen.

NOTA:

- Gebruik de meegeleverde kabel en respecteer de spanning!
- Gelieve op te laden voor gebruik.
- Droog de oplaadpoort voordat u het op de oplader plaatst.

KNOP FUNCTIE BESCHRIJVING:



Multifunctionele knop:

- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het in te schakelen en houd opnieuw 3 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.
- Druk tijdens het afspelen van muziek op deze knop om de muziek te pauzeren en druk nogmaals om door te gaan met het afspelen van muziek.
- Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de knop om de telefoon te beantwoorden en drukt u nogmaals om de oproep op te hangen.



“Volume – en Vorige” Knop:

Druk op de knop om het vorige nummer af te spelen en houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.



“Volume + en Volgende” Knop:

Druk op de knop om het volgende nummer af te spelen en houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.



Licht Modus Knop:

- Druk op om door de verschillende LED-modi te schakelen.
- Houd de lichtknop 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppeling te verwijderen.

BLUETOOTH KOPPELINGSINSTELLINGEN

Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Wacht tot het blauwe lampje knippert, open vervolgens de bluetooth-modus op uw smartphone en selecteer "CT602" om het apparaat te koppelen. Het is nu gekoppeld. U kunt uw muziek uitzenden! Zo niet, start dan opnieuw of herstart de CT602.

