

# Bestway®

## 58700

**©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.**

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)**

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## 58700 Haut-parleur LED flottant Bluetooth

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### ATTENTION

#### LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La source lumineuse/batterie de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse/batterie atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. La source d'alimentation doit être conforme à la réglementation en matière de source d'alimentation limitée ou PS2 selon la norme IEC 62368-1. Veuillez noter que tout changement ou modification non expressément approuvé par les responsables de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptes de licence de Industry Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Version Bluetooth	V 5.1, compatible V 4.2 et V 2.1+ED
Capacité de la batterie	Batterie au lithium 2500 mAH 3,7 V
Durée de fonctionnement	MAX. : 6 heures
Fréquence	2402 MHz-2480 MHz
Protocole	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Distance de communication	10-15 mètres
Haut-parleur	Sortie de mixage mono 4 Ω 6 W, haut-parleur étanche haute-fidélité (Φ 57 mm)
Dimensions	12,55 x 12,55 x 16,84 cm
Lumière LED	Jaune, vert, rouge, bleu
Mode LED	7 modes
Étanche	IP67
Température ambiante max.	50 °C
Puissance de sortie RF maximale :	< 10 dBm

## CHARGEMENT

Connectez le cordon USB fourni au port USB et branchez-le à une prise USB de 5 V et la prise de courant Jack au CT602. Pendant la charge, l'indicateur LED reste rouge. Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur LED devient vert.

## REMARQUE :

- Utilisez le câble fourni et respectez la tension !
- Veuillez charger l'appareil avant de l'utiliser.
- Avant d'insérer le chargeur, séchez le port de recharge.

## DESCRIPTION DE LA FONCTION DU BOUTON

### **Bouton multifonction :**

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer et maintenez-le à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour mettre la musique en pause, et appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture.
- Lorsqu'un appel est entrant, appuyez sur le bouton pour répondre au téléphone, et appuyez à nouveau pour raccrocher.

### **Bouton « Volume - et Précédent » :**

Appuyez sur le bouton pour lire la piste précédente, et maintenez le bouton enfoncé pour réduire le volume.

### **Bouton « Volume + et Suivant » :**

Appuyez sur le bouton pour lire la piste suivante, et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter le volume.

### **Bouton de mode de lumière :**

- Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de LED à l'autre.
- Maintenez le bouton lumineux enfoncé pendant 5 secondes pour supprimer le jumelage Bluetooth.

## PARAMÈTRES DE JUMELAGE BLUETOOTH

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Attendez que la lumière bleue clignote, puis ouvrez le mode Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez « CT602 » pour jumeler l'appareil. Il est maintenant jumelé. Vous pouvez écouter votre musique ! Si ce n'est pas le cas, recommencez ou relancez le CT602.



