



52646

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1262, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEbruikersHANDLEIDING

LEES ALSTUBLEEF DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

WAARSCHUWING

- Controleer voordat u het product gebruikt zorgvuldig of er lekken of kapotte onderdelen zijn.
- Dit speelgoed is buitenshuis niet veilig als het bevestigingssysteem niet wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om het bevestigingssysteem te gebruiken wanneer het product buiten wordt gebruikt. Controleer altijd alle bevestigingen voor en tijdens het gebruik.
- Voorkom dat het product beschadigd raakt door scherpe voorwerpen van het installatiegebied te verwijderen.
- Gebruik het product niet als het lek of beschadigd is.
- Niet te hard oppompen.
- Niet gebruiken als een springtoestel in water.
- Montage uitsluitend door volwassenen.
- Plaats het product op een waterpas oppervlak op minstens 2m afstand van elke structuur of obstructie zoals een omheining, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- Het product mag niet opgezet worden op beton, asfalt of een ander hard oppervlak.
- Het is aangeraden tijdens het spelen de rug naar de zon te keren.
- Uitsluitend voor gebruik thuis. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.
- Houd de ingang altijd vrij.
- Bewaar de montage- en installatie-instructies voor toekomstig gebruik.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.
- Kinderen moeten helmen, losse kleding, sjaals, hoofddekseis, schoenen en brillen af- en uitdoen en alle scherpe of harde voorwerpen uit hun zakken halen, omdat die het oppervlak kunnen doorboren.
- Laat de gebruikers niet op de steunwanden klimmen of eraan hangen.
- Laat de gebruikers geen salto's maken of ruw spelen.
- Sta geen eten, drinken of kauwgom toe in het product.

PRODUCTBESCHRIJVING

Artikel	Voor kinderen van	Aantal gebruikers	Gewichtscapaciteit
52056	3+	2	65 kg / 144 lbs
52262	3+	2	85 kg / 188 lbs
52269	3+	3	85 kg / 188 lbs
52267; 52286	3+	1	55 kg / 122 lbs
52344; 52646	3+	2	55 kg / 122 lbs

Raadpleeg de itemnaam of het nummer op de verpakking. De verpakking moet aandachtig gelezen worden voor latere raadplegingen.

OPPOMPEN EN MONTAGE

WAARSCHUWING: Montage uitsluitend door volwassenen.

WAARSCHUWING: Gebruik het product niet tijdens het opblazen of leegmaken.

1. Spreid het product uit.
 2. Open de veiligheidsventielen en pomp het badje als volgt op: eerst de onderkant van de trampoline, dan de zuilen, de deur, de hekken en dan andere kleine accessoires. Sluit de veiligheidsventielen na het oppompen.
 3. Bind de accessoires vast met de bijgeleverde touwen via de touwgaten, indien nodig.
 4. Plaats het product op een vlakke ondergrond met stevig gras of aarde om de grondpennen goed te kunnen gebruiken.
 5. De grondpennen moeten onder een hoek worden geplaatst voor een betere verankering en moeten helemaal in de grond worden gedreven om het gevaar voor struikelen en vallen te verminderen.
- OPMERKING:** steek de grondpennen verticaal in de grond.
6. Verankeringspunten: 4.

LEEGLOPEN

Open de veiligheidsventielen en knijp ze in aan de onderkant om het product leeg te laten lopen.

REINIGING EN OPSLAG

1. Gebruik na gebruik een vochtige doek om alle oppervlakken schoon te vegen.

NOTA: Gebruik geen solventen of andere chemische producten die het product kunnen beschadigen.

2. Sla het op een droge plaats op, met een temperatuur warmer dan 15°C/59°F, buiten bereik van kinderen houden.

