

Philips 5000 Series
Frullatore a immersione

Frullatore



HR2682/00



Frulla anche gli ingredienti più duri in un batter d'occhio

Il nostro frullatore a immersione più potente di sempre

Con il 50% di potenza in più* per tritare qualsiasi ingrediente, il frullatore a immersione Philips serie 5000 è la scelta perfetta per ottenere risultati eccellenti e uniformi. Gusta zuppe cremose e salse vellutate, esplorando nuovi modi di preparare i tuoi piatti preferiti!

Semplice da usare, facile da pulire

- Protezione antischizzo per non sporcarti e per lasciare la cucina pulita

Tanti accessori per preparare piatti diversi

- Frullino per creme, maionese e altro ancora

Semplice da usare, facile da pulire

- Tecnologia SpeedTouch per un controllo agevole
- Design compatto per conservarlo facilmente
- Si risciacqua facilmente in pochi istanti
- Cambia gli accessori premendo semplicemente un pulsante
- Controllo preciso grazie all'indicatore di velocità LED

Potente frullatore per qualsiasi ingrediente

- 1200 W di pura potenza per tritare

Tecnologia ProMix per risultati perfetti in qualsiasi momento

- Frullatore più veloce e potente con la tecnologia ProMix

PHILIPS

In evidenza

Potente motore da 1200 W

Frulla anche gli ingredienti più duri con il nostro frullatore a immersione più potente di sempre. Potrai gustare tutto, dal latte di noci fatto in casa ai frullati di frutta surgelati in un batter d'occhio.

Tecnologia ProMix

Questa tecnologia brevettata combina il nostro motore più solido con un gruppo lame dalla forma unica e un paraschizzi per un movimento ottimale degli alimenti, una pulizia semplice e niente più sporczia. Risultati sempre rapidi e vellutati.

Accessorio frullino

Collega l'accessorio frullino per ottenere una panna montata soffice, una maionese setosa, un impasto perfetto per i pancake o per creare i tuoi condimenti preferiti per l'insalata.

Tecnologia SpeedTouch

Regola la velocità mentre frulli gli alimenti, per un controllo migliore, grazie all'intuitivo pulsante di attivazione della velocità. Inizia lentamente per evitare schizzi, poi premi più a fondo gradualmente per aumentare costantemente la potenza.

Pulsante one-touch

Un pulsante one-touch permette di rilasciare la barra per frullare con una sola mano. In questo modo puoi cambiare gli accessori senza dover mettere via il frullatore o rischiando di fare disordine sul bancone.

Indicatore di velocità LED

Il nostro nuovo indicatore di velocità ti consente di preparare tutti i tuoi alimenti preferiti con facilità e precisione.

Protezione antischizzo

Non devi più preoccuparti degli schizzi: grazie alla tecnologia ProMix, la nostra speciale protezione della lama blocca gli schizzi, grandi e piccoli. La forma ondulata nella parte inferiore della barra per frullare trattiene meno cibo sulla lama per una facile pulizia.

Facile da pulire

La pulizia non potrebbe essere più semplice. Grazie alla tecnologia ProMix, puoi rilasciare la barra per frullare e sciacquarla sotto l'acqua corrente.

Compatta e facile da riporre

Sfrutta al massimo lo spazio limitato nella credenza. Il nostro frullatore a immersione e gli accessori sono progettati per essere riposti in modo efficiente.

