



Philips Café Gaia
Kaffemaskine

- Med glaskande
- Sort

HD7567

Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design

Aroma twister giver optimal smag i hver eneste kop kaffe

Café Gaia-kaffemaskinen står for suveræn kvalitet, både hvad angår kaffe og design.

Aroma twister cirkulerer kaffen i kanden og giver en optimal smag i hver eneste kop kaffe.

Fantastisk smag og aroma

- Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag
- En fyldig kaffesmag på grund af en koncentreret vandgennemstrømning


Nem at anvende

- Vandstandsindikator for nem påfyldning
- Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe
- Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed
- Opbevaringsrum til kabel sikrer nem placering i køkkenet
- Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst
- Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring
- Timer, så du kan vågne op til duften af friskbrygget kaffe

PHILIPS

Vigtigste nyheder


Automatisk slukning (30 min.)



Auto-off


30 minutter efter, du har brygget din kaffe, slukkes kaffemaskinen automatisk for at spare energi og af hensyn til sikkerheden i henhold til den EU-forordning, som gælder for alle kaffemaskiner i EU.

Aroma twister




Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer den indstrømmende kaffe jævnt gennem kanden for at opnå en optimal og ensartet aroma, fra den første til den sidste kop.

Fyldig kaffesmag




Takket være den koncentrerede vandstrøm, der hældes over kaffen, udtrækkes den optimale smag fra kaffebønnerne.

Drypstop-funktion



Drypstop-funktion giver dig mulighed for at skænke en kop kaffe, inden hele bryggeprocessen er afsluttet.

Swing-filterholderen




Filterholderen åbnes ved at dreje den til siden, hvilket gør påfyldning af kaffe nem. Filterholderen er også aftagelig for nem rengøring.

Kabelopbevaringsrum



Overskydende kabel kan meget nemt opbevares i kabelopbevaringsrummet på bagsiden af kaffemaskinen. Det gør det nemt at placere kaffemaskinen i dit køkken.

Dele, der tåler opvaskemaskine



Kanden og filterholderen kan nemt vaskes i opvaskemaskinen.

Timer



Vågn op til duften af frisk kaffe takket være timeren. Klargør din kaffemaskine, og indstil klokkeslættet, så brygges der en frisk kande kaffe på det tidspunkt, du ønsker.

Vandstandsindikation



Fyld vandtanken nemt og præcist ved hjælp af vandstandsindikatoren.

Specifikationer

Oprindelsesland

- Fremstillet i: Polen

Tilbehør

- Inklusive: Glaskande

Tekniske specifikationer

- Spænding: 220 - 240 V
- Ledningslængde: 0,85 m
- Frekvens: 50 - 60 Hz
- Kapacitet: vandtank: 1.2 L
- Kapacitet: vandtank: Up to 15 bægre
- Vandkogere: 0
- Bryggetid for en kande: 10 min

Design

- Farve: Sort, Sort og metal

Vægt og mål

- Produktets mål (B x D x H): 230 x 215 x 335 mm
- Produktets vægt: 1,6 kg
- Vægt inkl. emballage: 3,7 kg

Generelle specifikationer

- Velegnet til: Formalet kaffepulver
- Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder
- Brugervenlighed og komfort: Auto-sluk, Display, Vandstandsindikation, Drypstop-funktion
- Specielle funktioner: Aroma twister
- Displaytype: LCD
- Kaffedrikke: Filterkaffe

Overflade

- Materiale: basisenhed: Plastik
- Materiale: vandtank: Plastik

Service

- 2 års reklamationsret

Bæredygtighed

- Strømforbrug brygning: 1000 W



Udgivelsesdato
2024-02-28

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com