


Philips Coolskin
Socle de charge

Coolskin
Bleu

CRP340/01



Socle pour charger votre rasoir Coolskin

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

A stand created for both conveniently charging your Coolskin device and neatly storing it away.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HQ6705, HQ6710, HQ6715, HQ6720, HQ6725, HQ6730,

HQ6735, HQ6740, HQ6755, HQ6756, HQ6757, HQ6760, HQ6761, HQ6762, HQ6763

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-07-05

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 56931 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com