

Philips
Tacka ociekowa

- SENSEO® Viva Café
- Czarny

CRP133/01



Tacka ociekowa

Znajdź kompatybilne produkty w karcie danych technicznych

Ta tacka ociekowa zbiera pozostałości kawy z ekspresu SENSEO® Viva Café. Można ją łatwo wyjąć i wyczyścić.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Przeznaczone dla modeli:

- SENSEO® Viva Café: HD7821, HD7826, HD7827, HD7828, HD7829, HD7831, HD7833, HD7835,

HD7836, HD7825, HD6561, HD6563, HD6569, HD6564, HD6565, HD6566, HD6567, HD6560

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-11-22

Wersja: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com