

Philips Triathlon  
Support pour sac

Gris

CRP457



## Gardez vos mains propres avec ce porte-sac

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce porte-sac fait partie de votre aspirateur ; il permet de maintenir le sac correctement en place et de le retirer sans le toucher.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

**PHILIPS**

Support pour sac  
Gris

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: FC6841, FC6842,

FC6843, FC6844, HR6839, HR6840

CRP457/01

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication  
2016-05-01

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)