

PHILIPS

Контейнер для чистой
ВОДЫ

Aqua Trio

CRP161



Для хранения чистой воды в Aqua Trio

Для проверки совместимости перейдите на вкладку с характеристиками

Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. В этом небольшом контейнере хранится чистая вода, необходимая для смачивания щеток Aqua Trio. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить!

[Удобство использования запасных деталей Philips](#)

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC7070/01, FC7070/11

Подходит для

AquaTrioPro: FC7080, FC7090, FC7088

