

PHILIPS



Gezicht

OneBlade 360

Trimmen, bijwerken en scheren

360 Blade-mesje

Trimkammen (1, 3, 5 mm)



QP2724/23

Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte met de Philips OneBlade QP2724/23 en creëer jouw eigen stijl makkelijk en snel! Trim je baard nauwkeurig op jouw gewenste lengte met één van de handige stoppelkammen, creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje en scheer tegen de haargroei in haar van elke lengte eenvoudig af.

Gebruiksvriendelijk

- Volledig waterdicht
- Batterij met lange levensduur
- Creëer nauwkeurige randen en strakke lijnen
- Altijd en overal opladen

Comfortabel scheren

- 360 Blade

Strakke contouren


- Style

Gelijkmatig trimmen

- Trim
- Unieke OneBlade-technologie


Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie



Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

360 Blade



De 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen*. De OneBlade-mesjes zijn ontworpen voor langdurig gebruik, elk mesje gaat tot 4 maanden mee**.

Trim




Trim je baard nauwkeurig op jouw gewenste lengte met één van de handige trimkammen (1, 3 en 5 mm).

Style



Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.

Dubbelzijdig mesje



Stileer je eigen contouren en strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in elke gewenste richting te bewegen.

Opladen via USB-A




De OneBlade kan zowel thuis als onderweg worden opgeladen.

Nat en droog



OneBlade maakt jouw routine makkelijker en sneller. Gebruik OneBlade droog, met scheerschuim of onder de douche.

Batterij met lange levensduur



De oplaadbare Ni-MH-batterij levert na 45 minuten opladen voldoende stroom voor 8 uur gebruik.

Specificaties

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem, 360 mes

Trimsysteem: Contourvolgende technologie, 360 mes

Accessoires

Trimkam: 3 stoppelkammen (1, 3, 5 mm)

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 45 minuten

Batterijtype: NiMH

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Automatisch voltage: 5 V

Maximaal energieverbruik: 1 W

Adaptertype: USB-A

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Limoengroen, houtschoolgrijs

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 4 maanden vervangen**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 jaar garantie: 2 jaar garantie op het handvat

Gebruiksgemak

Nat & droog

Opladen: Oplaadbaar, Opladen via USB-A (5 V⁻ / ≥1 A)

Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

