



Drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 or scan QR code. Includes QR codes for downloading drivers and manuals.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code. Includes QR codes for downloading drivers and manuals.

此监视器的驱动程序和文件可从网址 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 或通过扫描QR代码进行下载。 Includes QR codes for downloading drivers and manuals.

有害物质 为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求, 联想公司对本产品中有害物质, 按部件分类, 声明如下。 Includes a table of hazardous substances in components.

Safety information DANGER To avoid shock hazard: Do not remove the covers. Do not operate this product unless the stand is attached.

VORSICHT Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen: Die Abdeckungen nicht entfernen. Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.

危険 安全にお使いいただくための注意: カバーを取り外さないでください。スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。

NIEBEZPEČENSTVO W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: Nie należy zdejmować obudowy. Nie należy włączyć produktu niemiejsczyno na podstawie.

危险声明 为避免电击危险: 请勿拆卸外壳。请勿在支架安装之前运行本产品。请勿在雷雨天气进行产品的连接或断开操作。

PELIGRO Para evitar el riesgo de descarga: No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base. No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.

خطر لتفادي مخاطر الصدمات: لا تلمس زواجة الحماة. لا تزعج شاشتك هذا المنتج ما لم يتم توصيل الحماة. لا تحاول توصيل أو فصل هذا المنتج أثناء وجود عاصفة كهربائية.

PERICOL Pentru a evita pericolul de electrocutare: Nu înălțurați capacete. Nu folosiți acest produs numai dacă este atașat suportul. Nu conectați și nu deconectați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

DANGER Pour éviter tout risque de choc électrique: Ne retirez pas les carters. N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.

NEBEZPEČÍ Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem: Neodstraňujte kryty. Nepoužívejte tento produkt pokud není připravený stojan.

ОПАСНОСТ За да избегнете опасността от ток удар: Не сваляйте капачетата. Не работете със своя производ продукт ако не е прикрепен на статива.

ОПАСНО ЧТОбы избежать поражения током: Не снимайте крышки. Не работайте с прибором, если вы не установили подставку.

ATTENZIONE Per evitare il pericolo di scosse: Non rimuovere i coperti. Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.

NEBEZPEČENSTVO Aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom: Neodstraňujte kryty. Nepoužívajte tento produkt pokiaľ nie je pripravený stojan.

ОПАСНОСТ Да избегнете опасност од струен удар: Не свалете ни капачетата. Не работете со свој производ којшто не е приклучен на стативот.

NEBEZPEČNO Щоб уникнути удару струмом: Не знімайте кришки. Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.

NEVARNOST Da se izognete nevarnosti električnega udara: Ne odstranjujte pokrovo. Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.

TEHLIKKE Elektrik carmasına tehlikəsizne karşı əşədukdə önlemləri alın: Kapakları çıxarmayın. Bu ürünü ayatlı təkəldə istifadə etməyin.

Opasnost Da izbjegnute rizik od strujnog udara: Ne skidajte poklopce. Nemojte koristiti proizvod ako postojeci nije spojen.

NEBEZPEČHO Щоб уникнути удару струмом: Не знімайте кришки. Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.

FARE Undvik elektriska stötar: Ta inte av några ytterhöljen. Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på.

危險 為避免電氣危害: 請勿拆卸機殼。請勿在機座上未安裝腳架前操作本產品。電氣期間請勿連接本產品或切斷連接。

FARE Ta disse forholdsreglene hvis at du unngår å få elektrisk stot: Ikke fern dekslerne. Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.

GEVAAR Ter voorkoming van een elektrische schok: Verwijder de kappen niet. Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is.

