

PHILIPS

Gezicht en lichaam

OneBlade Pro 360

Oplaadbare Li-ionbatterij

Precisiekam met 20
lengtestanden

Nat en droog gebruik

Digitaal LED-display



QP6652/30

Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Met de Philips OneBlade Pro 360 Face + Body trim, scheer en style je moeiteloos gezichts- én lichaamshaar van elke lengte. De 360 Blade beweegt in alle richtingen, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt, met minder bewegingen*.

Gebruiksvriendelijk

- Digitaal LED-display toont de status van de batterij en reisvergrendeling
- Trim je lichaamshaar
- Huidbescherming voor gevoelige gebieden
- Altijd en overal opladen
- 120 minuten gebruik na één oplaadbeurt

Comfortabel scheren

- Unieke OneBlade-technologie
- 360 Blade
- Scheer

Strakke contouren


- Style

Gelijkmatig trimmen

Gebruiksvriendelijk


Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie




Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

360 Blade



De 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen*. De OneBlade-mesjes zijn ontworpen voor langdurig gebruik, elk mesje gaat tot 4 maanden mee**.

Trim



Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 20 lengtestanden (0,5-10 mm).

Trim zo veel je wilt!



De veelzijdige precisietrimkam biedt verschillende lengtestanden van 0,4 tot 10 mm, voor een gelijkmatig trimresultaat op precies de gewenste lengte.

Style




Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.

Scheer




OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mesje en voelt dus comfortabel aan. Scheer tegen de haargroei in haar van elke lengte eenvoudig af.

Dubbelzijdig mesje




Scheer in iedere willekeurige richting met de dubbelzijdige mesjes.

Huidbescherming voor gevoelige gebieden



Plaats de huidbeschermingskap op het mesje voor een extra laag bescherming bij gevoelige gebieden.

Trim je lichaamshaar



Plaats de lichaamskam (3 mm) op het mesje voor een comfortabele trimbeurt in iedere richting.

Opladen via USB-A



Je kan de OneBlade zowel thuis als onderweg opladen.

Kenmerken

Wet & dry



De OneBlade is volledig waterdicht (IPX7) en is dus gemakkelijk schoon te maken: gewoon onder de kraan afspoelen. U kunt zich nat of droog scheren, zelfs onder de douche - wat u maar wilt. Geen scheerschuim nodig.

120 minuten gebruik na één oplaadbeurt



Na één oplaadbeurt kun je de OneBlade maar liefst 120 minuten gebruiken.

Digitaal LED-display



Zorg ervoor dat uw OneBlade altijd klaar is voor gebruik door het digitale LED-display in de gaten te houden. U wordt geïnformeerd wanneer de batterij bijna leeg raakt tijdens gebruik en wanneer de stekker in het stopcontact zit om de OneBlade op te laden. Activeer de reisvergrendeling om de OneBlade overal mee naar toe te nemen.

Specificaties

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem, 360 mes

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Accessoires

Trimkam: kan met 20 lengtestanden (0,4 tot 10 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem, Opklikbare lichaamskam

Standaard: Oplaadstandaard

Onderhoud: Beschermkap

Extra vervangmesje: Yes

Reisetui: Reisetui

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 120 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Automatisch voltage: 100-240 V

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Chroom

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 4 maanden vervangen**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 jaar garantie: 2 jaar garantie op het handvat

Gebruiksgemak

Nat & droog

Display: Digitaal LED-display, Reisvergrendelingsindicator

Oplaadbaar

Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

