


Guide d'installation de cartes SIM/eSIM pour Windows

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION : ATTENTION** vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières

Chapitre 1: Installez la carte SIM et connectez-vous au service de réseau cellulaire.....	4
Installez la carte SIM.....	4
Connexion à un réseau de données cellulaires pour la première fois.....	4
Chapitre 2: Connexion au service de réseau cellulaire avec une carte eSIM.....	5
Configuration d'une carte eSIM.....	5
Chapitre 3: Prise en charge de l'activation ou du service.....	6
Chapitre 4: Dépannage des problèmes de connectivité à l'aide des paramètres cellulaires.....	7
Chapitre 5: Installation des pilotes.....	8
Chapitre 6: Getting help and contacting Dell.....	9

Installez la carte SIM et connectez-vous au service de réseau cellulaire.

AVERTISSEMENT : avant d'exécuter les procédures expliquées dans le présent document, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre système et appliquez ces consignes.

PRÉCAUTION : N'installez pas ou ne retirez pas la carte SIM (Subscriber Identity Module) lorsque votre système est sous tension.

REMARQUE : Les informations fournies dans ce guide s'appliquent uniquement aux ordinateurs installés avec Windows 10 ou Windows 11.

REMARQUE : Les informations contenues dans ce guide s'appliquent uniquement aux ordinateurs dotés de plates-formes cellulaires.

Installez la carte SIM.

PRÉCAUTION : Ne touchez pas les connecteurs de la carte SIM pour éviter d'endommager la carte SIM avec des décharges électrostatiques.

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Insérez la carte SIM dans le logement de carte SIM de votre ordinateur.

REMARQUE : L'emplacement du logement de la carte SIM varie selon le modèle de l'ordinateur. Pour afficher la documentation de votre ordinateur à propos des instructions d'emplacement et d'accès, accédez à <https://www.dell.com/support/> et saisissez le numéro de modèle dans le **support de recherche**.

3. Allumez l'ordinateur.
4. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire**.

REMARQUE : Le nom de votre opérateur mobile s'affiche à côté de l'icône de réseau cellulaire.

REMARQUE : Si le nom de votre opérateur mobile ne s'affiche pas à côté de l'icône de réseau cellulaire et que le système prend en charge deux interfaces SIM, sélectionnez l'option **SIM** dans la liste déroulante.

Connexion à un réseau de données cellulaires pour la première fois

REMARQUE : Votre ordinateur compatible WWAN n'inclut pas le service cellulaire. Pour activer le service cellulaire, vous devez fournir l'IMEI et l'ICCID du périphérique à votre prestataire de services WWAN sélectionné. Pour plus d'informations, voir la [prise en charge de l'activation ou du service](#).

Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau de données cellulaires, voir les [Paramètres cellulaires dans Windows](#).

Connexion au service de réseau cellulaire avec une carte eSIM

Une carte SIM intégrée (eSIM) vous permet de vous connecter à Internet via une connexion de données cellulaires. Avec une carte eSIM, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'une carte SIM de votre opérateur mobile pour vous connecter à leur réseau cellulaire.

REMARQUE : Les informations contenues dans ce chapitre s'appliquent uniquement aux ordinateurs qui prennent en charge la fonction eSIM. Certains ordinateurs sont livrés avec une eSIM intégrée (double SIM) ou avec une eSIM en plastique insérée.

Configuration d'une carte eSIM

Une carte eSIM est une carte SIM programmable qui vous permet d'activer un plan cellulaire à partir de votre support avec ou sans carte SIM physique. Si votre appareil inclut une option pour une carte SIM intégrée et une carte SIM physique, assurez-vous que l'option eSIM est sélectionnée.

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire**.
2. Sélectionnez l'option **eSIM** dans la liste déroulante de la fenêtre **Cellulaire**.

REMARQUE : La liste déroulante est uniquement disponible pour les ordinateurs qui prennent en charge deux interfaces SIM. Si une seule carte SIM est prise en charge, la liste déroulante ne s'affiche pas.

3. Ajoutez un profil eSIM à votre appareil (à l'aide, par exemple, d'un code d'activation QR).

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'ajout d'un profil SIM, la connexion aux données cellulaires à l'aide d'un profil eSIM, le basculement entre les profils ou la suppression d'un profil, reportez-vous à la section [Utiliser une eSIM pour obtenir une connexion de données cellulaires sur votre ordinateur Windows](#).

Prise en charge de l'activation ou du service

Cette section fournit des informations utiles aux utilisateurs lorsqu'ils ont besoin de contacter leurs opérateurs réseau mobile pour la prise en charge de l'activation ou du service.

Les paramètres suivants peuvent être nécessaires en cas d'échange avec votre opérateur mobile. Le tableau ci-dessous décrit comment y accéder depuis votre appareil.

L'opérateur mobile peut demander ces informations sur votre appareil lorsque vous le contactez.

Réglage	Fonction
Modem d'identité internationale d'équipement mobile IMEI (International Mobile Equipment Identity)	<p>IMEI est un numéro unique permettant d'identifier le réseau WCDMA, LTE, 5G et certains téléphones satellites.</p> <p>Pour trouver le numéro IMEI du modem :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows 10, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau & Internet > Cellulaire > Options avancées. • Sous Windows 11, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire > Paramètres de l'opérateur Mobile. <p>L'IMEI s'affiche.</p>
Identifiant de la carte du circuit imprimé SIM ou eSIM (ICCID)	<p>ICCID est un numéro unique utilisé pour identifier le profil SIM de l'opérateur mobile actuellement utilisé. Le numéro ICCID peut se trouver sur une carte SIM physique insérée ou sur le profil eSIM sélectionné. Le numéro ICCID est lié à votre compte avec l'opérateur mobile.</p> <p>Pour trouver le numéro ICCID de la carte SIM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows 10, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau & Internet > Cellulaire > Options avancées. • Sous Windows 11, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire > Paramètres de l'opérateur Mobile. <p>L'ICCID s'affiche.</p>
Identifiant eSIM (eID) i REMARQUE : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pour les périphériques dotés d'une double carte SIM, sélectionnez l'option eSIM dans la liste déroulante pour Utiliser cette carte SIM pour les données cellulaires. 2. Tous les appareils ne prennent pas en charge l'eSIM. 	<p>L'eID est un identifiant unique pour l'eSIM du périphérique. Les opérateurs mobiles utilisent l'eID pour télécharger des profils SIM afin de se connecter aux réseaux mobiles.</p> <p>Pour trouver l'identifiant eSIM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows 10, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau > Internet > Cellulaire > Gérer les profils eSIM. • Sous Windows 11, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Cellulaire > Profils eSIM. <p>L'eID est disponible sous la forme d'un code QR et d'un numéro à 32 chiffres.</p>

i **REMARQUE :** Contactez l'opérateur mobile de votre service WWAN à l'aide du téléphone ou du Web pour toute question relative aux services d'activation et d'opérateur mobile.

Dépannage des problèmes de connectivité à l'aide des paramètres cellulaires

Les appareils Windows disposent d'une carte SIM ou eSIM qui vous permet de vous connecter à un réseau de données cellulaires à l'aide d'un signal cellulaire.

Si votre connexion de données cellulaires fonctionne correctement, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres cellulaires. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes de connexion cellulaire, la modification d'un ou de plusieurs paramètres peut vous aider.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes de connexion cellulaire, reportez-vous à la section [Paramètres cellulaires dans Windows](#).


Installation des pilotes

La mise à jour des pilotes est une mesure préventive pour protéger l'ordinateur et s'assurer que les composants matériels et les périphériques fonctionnent correctement. Dell publie fréquemment des pilotes mis à jour pour s'assurer que l'ordinateur Dell dispose des derniers correctifs de sécurité, correctifs et fonctionnalités.

Pour plus d'informations sur les pilotes et les téléchargements, reportez-vous à l'article de la base de connaissances [000123347](#).

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support.

2. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Envoyer**.

 **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

3. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.

4. Cliquez sur **Rechercher les pilotes**.

5. Sélectionnez votre système d'exploitation à partir du menu déroulant.

6. Sélectionnez le pilote qui correspond à votre carte haut débit mobile dans la catégorie **Modem/Communication**.

7. Cliquez sur **Télécharger** afin de télécharger le pilote sur votre ordinateur.



8. Exécutez le programme d'installation et conformez-vous à ses instructions.

Getting help and contacting Dell

Self-help resources

You can get information and help on Dell products and services using these self-help resources:


Tableau 1. Self-help resources

Self-help resources	Resource location
Information about Dell products and services	www.dell.com
My Dell app	
Tips	
Contact Support	In Windows search, type <code>Contact Support</code> , and press Enter.
Online help for operating system	www.dell.com/support/windows
Access top solutions, diagnostics, drivers and downloads, and learn more about your computer through videos, manuals, and documents.	Your Dell computer is uniquely identified using a Service Tag or Express Service Code. To view relevant support resources for your Dell computer, enter the Service Tag or Express Service Code at www.dell.com/support . For more information about how to find the Service Tag for your computer, see Locate the Service Tag on your computer .
Dell knowledge base articles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go to www.dell.com/support. 2. On the menu bar at the top of the Support page, select Support > Support Library. 3. In the Search field on the Support Library page, type the keyword, topic, or model number, and then click or tap the search icon to view the related articles.

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, see www.dell.com/contactdell.

 **REMARQUE** : Availability of the services may vary depending on the country or region, and product.

 **REMARQUE** : If you do not have an active Internet connection, you can find contact information about your purchase invoice, packing slip, bill, or Dell product catalog.