

XPS 13 Plus 9320/XPS 9320

Setup and Specifications

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **VARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

Innehåll

Kapitel 1: Set up your XPS 13 Plus 9320.....	4
LED-beteende för nätaggregatet.....	5
Kapitel 2: Vyer av XPS 13 Plus 9320.....	6
Vänster.....	6
Höger.....	6
Ovansida.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
Kapitel 3: Specifikationer för XPS 13 Plus 9320.....	10
Mått och vikt.....	10
Processor.....	10
Kretsuppsättning.....	11
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Externa portar.....	12
Internas kortplatser.....	12
Trådlös modul.....	13
Ljud.....	13
Lagring.....	14
Object Missing.....	14
Kamera.....	14
Styrplatta.....	15
Nätaggregat.....	15
Battery.....	16
Bildskärm.....	17
GPU—integrerad.....	18
Drift- och lagermiljö.....	18
Kapitel 4: Kortkommandon för XPS 13 Plus 9320.....	19
Kapitel 5: Getting help and contacting Dell.....	20

Set up your XPS 13 Plus 9320

i|OBS: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

1. Connect the power adapter to the AC-adapter cable and USB Type-C cable. Then, connect the other end of the AC-adapter cable to a power source.
2. Connect the USB Type-C cable on the adapter to the USB Type-C port on your computer and press the power button.



i|OBS: The battery may go into power-saving mode during shipment to conserve charge on the battery. Ensure that the power adapter is connected to your computer when it is turned on for the first time.

i|OBS: The LED on the power adapter may behave in different ways, depending on the power adapter that you receive. For more information, see [LED behavior of the power adapter](#).

3. Finish Windows setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Windows updates.
- i|OBS:** If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- If connected to the Internet, sign in with or create a Microsoft account. If not connected to the Internet, create an offline account.
 - On the **Support and Protection** screen, enter your contact details.

4. Locate and use Dell apps from the Windows Start menu—Recommended.

Tabell 1. Locate Dell apps

Resources	Description
	My Dell Centralized location for key Dell applications, help articles, and other important information about your computer. It also notifies you about the warranty status, recommended accessories, and software updates if available.

Tabell 1. Locate Dell apps (fortsättning)

Resources	Description
	SupportAssist SupportAssist proactively and predictively identifies hardware and software issues on your computer and automates the engagement process with Dell Technical support. It addresses performance and stabilization issues, prevents security threats, monitors, and detects hardware failures. For more information, see <i>SupportAssist for Home PCs User's Guide</i> at SupportAssist for Home PCs . Click SupportAssist and then, click SupportAssist for Home PCs . i OBS: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.
	Dell Update Updates your computer with critical fixes and latest device drivers as they become available. For more information on using Dell Update, search in the Knowledge Base Resource at Dell Support Site .
	Dell Digital Delivery Download software applications, which are purchased but not preinstalled on your computer. For more information on using Dell Digital Delivery, search in the Knowledge Base Resource at Dell Support Site .

LED-beteende för nätaggregatet

Vanligtvis förblir LED-lampan på det monterade nätaggregatet tänd när aggregatet är anslutet till en strömkälla och till datorn.



LED-lampan på det nätaggregat du får kan dock fungera på följande sätt, vilket är normalt:

- LED-lampan blinkar sex gånger i ungefär 12 sekunder och släcks sedan när USB-Type-C-kabeln ansluts från nätaggregatet till USB-Type-C-porten på datorn.
- LED-lampan tänds i cirka 10 sekunder och släcks sedan när nätaggregatet ansluts till nätaggregatet (men USB-Type-C-kabeln är inte ansluten till nätaggregatet).

Vyer av XPS 13 Plus 9320

Vänster



1. Thunderbolt 4 USB Type-C port with Power Delivery

Supports USB4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 and also enables you to connect to an external display using a display adapter. Provides data transfer rates of up to 20 Gbps for USB4 Gen 3 and up to 40 Gbps for Thunderbolt 4. Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 5 V/3 A power output that enables faster charging.

i OBS: You can connect a Dell Docking Station to the Thunderbolt 4 ports. For more information, see the knowledge base article [000124295 at Dell Support Site](#).

i OBS: There are two Thunderbolt 4 ports on this computer. Connect the USB Type-C power adapter to only one of the two USB Type-C ports.

i OBS: A USB Type-C to DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect a DisplayPort device.

Höger



1. Thunderbolt 4 USB Type-C port with Power Delivery

Supports USB4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 and also enables you to connect to an external display using a display adapter. Provides data transfer rates of up to 20 Gbps for USB4 Gen 3 and up to 40 Gbps for Thunderbolt 4. Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 5 V/3 A power output that enables faster charging.

i OBS: You can connect a Dell Docking Station to the Thunderbolt 4 ports. For more information, see the knowledge base article [000124295 at Dell Support Site](#).

i OBS: There are two Thunderbolt 4 ports on this computer. Connect the USB Type-C power adapter to only one of the two USB Type-C ports.

i OBS: A USB Type-C to DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect a DisplayPort device.

Ovansida



1. Microphones (2)

Provide digital sound input for audio recording, voice calls, and so on.

(i) OBS: The microphones are optional, depending on the configuration ordered.

2. Capacitive touch panel

Displays media and display control keys or standard function keys, with **esc** and **delete** keys.

Press and hold the **fn** key on the physical keyboard to switch to the next set of keys.

Press the **fn** key on the physical keyboard and the **esc** key on the capacitive touch panel to switch to the next set of keys and lock the mode of the panel.

3. Haptic touchpad

Move your finger on the touchpad to move the mouse pointer. Tap to left-click and two fingers tap to right-click.

4. Service LED

The service LED is used for troubleshooting with a Dell service representative. The LED emits amber or white light.

1. Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

(i) OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* i [Handböcker](#) på Dells support.

Bildskärm



1. Infrared emitter

Emits infrared light, which enables the infrared camera to sense and track motion.

(i) OBS: The infrared emitter is not available if the camera is not included in the configuration ordered.

2. RGB and infrared camera

Enables you to video chat, capture photos, and record videos in RGB and infrared.

(i) OBS: The RGB and infrared camera is optional, depending on the configuration ordered.

3. Camera-status light

Turns on when the camera is in use.

(i) OBS: The camera-status light is not available if the camera is not included in the configuration ordered.

4. Infrared emitter

Emits infrared light, which enables the infrared camera to sense and track motion.

(i) OBS: The infrared emitter is not available if the camera is not included in the configuration ordered.

Underdel



Specifikationer för XPS 13 Plus 9320

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd	15.28 mm (0.60 in.)
Bredd	295.30 mm (11.63 in.)
Djup	199.04 mm (7.84 in.)
Vikt OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.	<ul style="list-style-type: none"> 1.23 kg (2.71 lb) för computers shipped with an FHD+ or 4K+ display 1.26 kg (2.77 lb) for computers shipped with an OLED display

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 3. Processor

Processortyp	Processorns wattal	Antal processorkärnor	Antal processorträda	Processorhastighet	Processorcache	Integrerad grafik
12 th Generation Intel Core i5-1240P	28 W	12	16	Up to 4.40 GHz	12 MB	Intel Iris Xe Graphics
12 th Generation Intel Core i7-1260P	28 W	12	16	Up to 4.70 GHz	18 MB	Intel Iris Xe Graphics
12 th Generation Intel Core i5-1250P vPro	28 W	12	16	Up to 4.40 GHz	12 MB	Intel Iris Xe Graphics
12 th Generation Intel Core i7-1270P vPro	28 W	12	16	Up to 4.80 GHz	18 MB	Intel Iris Xe Graphics
12 th Generation Intel Core i7-1280P vPro	28 W	14	20	Up to 4.80 GHz	24 MB	Intel Iris Xe Graphics
13 th Generation Intel Core i5-1340P	28 W	12	16	Up to 4.60 GHz	12 MB	Intel Iris Xe Graphics

Tabell 3. Processor (fortsättning)

Processortyp	Processorns wattal	Antal processorkärnor	Antal processorstråder	Processorhastighet	Processorcache	Integrerad grafik
13 th Generation Intel Core i7-1360P	28 W	12	16	Up to 5.00 GHz	18 MB	Intel Iris X ^e Graphics
13 th Generation Intel Core i7-1370P	28 W	14	20	Up to 5.20 GHz	24 MB	Intel Iris X ^e Graphics

Kretsuppsättning

I följande tabell finns information om den kretsuppsättning som stöds av XPS 13 Plus 9320.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Integrated in the processor
Processor	<ul style="list-style-type: none"> • 12th Generation Intel Core i5/i7/i5 vPro/i7 vPro • 13th Generation Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	128-bit
Flash EPROM	64 MB
PCIe-buss	Up to Gen4

Operativsystem

Din XPS 13 Plus 9320 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Ubuntu 22.04 LTS, 64-bitars

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	No memory slots  OBS: The memory is integrated on the system board and is not upgradeable.
Minnestyp	LPDDR5
Minneshastighet	<ul style="list-style-type: none"> • 5200 MHz • 6000 MHz

Tabell 5. Minnesspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	<p>i OBS: For computers shipped with 13th Generation Intel Core i5/i7 processors.</p>
Maximum minneskonfiguration	32 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minneskonfigurationer som stöds	<p>For computers shipped with 12th Generation Intel Core i5/i7/i5 vPro/i7 vPro processors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual-channel • 16 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual-channel • 32 GB, LPDDR5, 5200 MHz, dual-channel <p>For computers shipped with 13th Generation Intel Core i5/i7 processors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, LPDDR5, 6000 MHz, dual-channel • 16 GB, LPDDR5, 6000 MHz, dual-channel • 32 GB, LPDDR5, 6000 MHz, dual-channel

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna på XPS 13 Plus 9320.

Tabell 6. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	<p>Two Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery</p> <p>i OBS: Connect the USB Type-C power adapter to only one of the two USB Type-C ports.</p> <p>i OBS: You can connect a Dell Docking Station to this port. For more information, see the knowledge base article 000124295 at Dell Support Site.</p>
Ljudport	<p>Two Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery</p> <p>i OBS: A USB-C to 3.5 mm AUX audio adapter can be purchased separately to connect an audio device.</p>
Videoport/-portar	<p>Two Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery</p> <p>i OBS: A USB-C to DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect a DisplayPort device.</p>
Mediakortläsare	Not supported
Nättaggregatsport	<p>DC-IN through one of the two Thunderbolt 4 USB Type-C ports</p> <p>i OBS: You can connect a Dell Docking Station to this port. For more information, see the knowledge base article 000124295 at Dell Support Site.</p>
Säkerhetskabeluttag	Not supported

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna på din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 7. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	One M.2 slot for M.2 2230 or M.2 2280 solid-state drive i OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsdatabasartikeln på Dells supportwebbplats .

Trådlös modul

I den följande tabellen visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på XPS 13 Plus 9320.

Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX211
Överföringshastighet	Up to 2400 Mbps
Frekvensband som stöds	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Trådlöst Bluetooth-kort	Bluetooth 5.3
	i OBS: Versionen av det trådlösa Bluetooth-kortet kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat på datorn.

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Ljudstyrnhet	USB Type-C digital audio/SoundWire codecs
Stereokonvertering	Supported
Internt ljudgränssnitt	SoundWire interface
Externt ljudgränssnitt	Two Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery i OBS: A USB-C to 3.5 mm AUX audio adapter can be purchased separately to connect an audio device.
Antal högtalare	<ul style="list-style-type: none"> • Two tweeter speakers • Two woofer speakers

Tabell 9. Ljudspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Intern högtalarförstärkare	Realtek ALC1319D
Externa volymkontroller	Keyboard shortcut controls
Högtalaruteffekt:	
	Genomsnittlig högtalaruteffekt <ul style="list-style-type: none"> ● 2 W + 2 W (tweeter) ● 2 W + 2 W (woofer)
	Max högtalaruteffekt <ul style="list-style-type: none"> ● 2.5 W + 2.5 W (tweeter) ● 2.5 W + 2.5 W (woofer)
Uteffekt för bashögtalare	Not supported
Mikrofon	Dual digital-array microphones

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din XPS 13 Plus 9320.

Your XPS 13 Plus 9320 supports one M.2 2230 or M.2 2280 solid-state drive.

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 solid-state drive ① OBS: For computers shipped with 12 th Generation Intel Core i5/i7/i5 vPro/i7 vPro processors.	PCIe Gen3 x4 NVMe, up to 32 Gbps	256 GB
M.2 2280 solid-state drive (self-encrypting drive) ① OBS: For computers shipped with 12 th Generation Intel Core i5/i7/i5 vPro/i7 vPro processors.	PCIe Gen3 x4 NVMe, up to 32 Gbps	512 GB
M.2 2230 solid-state drive	PCIe Gen4 x4 NVMe, up to 64 Gbps	256 GB
M.2 2280 solid-state drive	PCIe Gen4 x4 NVMe, up to 64 Gbps	Up to 2 TB
M.2 2280 solid-state drive (self-encrypting drive)	PCIe Gen4 x4 NVMe, up to 64 Gbps	512 GB

Object Missing

This object is not available in the repository.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 11. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	Two
Kameratyp	<ul style="list-style-type: none"> • HD RGB camera • IR camera
Kameraplats	Front
Typ av kamerasensor	CMOS sensor technology
Kameraupplösning:	
Stillbild	0.92 megapixel
Video	1280 x 720 at 30 fps
Upplösning med infraröd kamera	
Stillbild	0.25 megapixel
Video	640 x 400 at 30 fps
Diagonal betraktningssvinkel:	
Kamera	75.8 degrees
Infraröd kamera	75.8 degrees

Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för din styrplatta XPS 13 Plus 9320.

Tabell 12. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning	Värden
Styrplattans upplösning:	
Vågrät	1300
Lodräta	722
Styrplattans mått:	
Vågrät	112.30 mm (4.42 in.)
Lodräta	64.15 mm (2.53 in.)
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows finns i Microsoft kunskapsbasartikeln på Microsofts supportwebbplats .

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 13. Specificationer för nätaggregatet

Beskrivning	Värden
Typ	60 W (USB Type-C)
Nätaggregatsmått:	
Höjd	22 mm (0.87 in.)
Bredd	55 mm (2.17 in.)
Djup	66 mm (2.60 in.)
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Inström (maximal)	1.70 A
Utström (kontinuerlig)	3 A
Nominell utspänning	<ul style="list-style-type: none"> ● 20 VDC ● 15 VDC ● 9 VDC ● 5 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagring	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.	

Battery

The following table lists the battery specifications of your XPS 13 Plus 9320.

Tabell 14. Battery specifications

Description	Values
Battery type	3-cell, 55 Wh "smart" lithium-ion
Battery voltage	11.55 VDC
Battery weight (maximum)	0.219 kg (0.483 lb)
Battery dimensions:	
Height	238.40 mm (9.39 in.)
Width	4.86 mm (0.19 in.)
Depth	97.41 mm (3.84 in.)
Temperature range:	
Operating	0°C to 65°C (32°F to 149°F)

Tabell 14. Battery specifications (fortsättning)

Description	Values
Storage	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Battery operating time	Varies depending on operating conditions and can significantly reduce under certain power-intensive conditions.
Battery charging time (approximate) ① OBS: Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Power feature of MyDell application. For more information about the Power feature see, <i>Me and My Dell</i> on Dell Support Site .	3 hours (when the computer is off)
Coin-cell battery	Not applicable

 **CAUTION:** Operating and storage temperature ranges may differ among components, so operating or storing the device outside these ranges may impact the performance of specific components.

 **CAUTION:** Dell Technologies recommends that you charge the battery regularly for optimal power consumption. If your battery charge is completely depleted, connect the power adapter, turn on your computer, and then restart your computer to reduce the power consumption.

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 15. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Bildskärms typ	Ultra High Definition (UHD+), Eyesafe low blue light display technology	Full High Definition (FHD+), Eyesafe low blue light display technology	Full High Definition (FHD+), Eyesafe low blue light display technology	3.5K Organic Light Emitting Diode (OLED), Eyesafe low blue light display technology
Bildskärmsteknik	Wide Viewing Angle (WVA)	Wide Viewing Angle (WVA)	Wide Viewing Angle (WVA)	Wide Viewing Angle (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):				
Höjd	180 mm (7.09 in.)	180 mm (7.09 in.)	180 mm (7.09 in.)	180 mm (7.09 in.)
Bredd	288 mm (11.34 in.)	288 mm (11.34 in.)	288 mm (11.34 in.)	288 mm (11.34 in.)
Diagonalt	339.60 mm (13.37 in.)	339.60 mm (13.37 in.)	339.60 mm (13.37 in.)	339.60 mm (13.37 in.)
Bildskärmens inbyggda upplösning	3840 x 2400	1920 x 1200	1920 x 1200	3456 x 2160
Luminans (typisk)	500 nits	500 nits	500 nits	400 nits
Megapixel	9.216	2.304	2.304	7.464
Färgskala	DCI-P3 90%	sRGB 100%	sRGB 100%	DCI-P3 100%
Bildpunkter per tum (PPI)	338.67	169.3	169.3	304
Kontrastförhållande (typ)	1650:1	2000:1	2000:1	1000000:1

Tabell 15. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Svarstid (min.)	35 ms	35 ms	35 ms	2 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	85 +/- degrees	85 +/- degrees	85 +/- degrees	85 +/- degrees
Vertikal visningsvinkel	85 +/- degrees	85 +/- degrees	85 +/- degrees	85 +/- degrees
Bildpunktstäthet	0.075 mm	0.150 mm	0.150 mm	0.083 mm
Strömförbrukning (maximal)	5.01 W	2.15 W	2.53 W	7 W
Antireflex vs antireflexbehandling	Anti-reflective	Anti-glare	Anti-reflective	Anti-reflective
Pekalternativ	Yes	No	Yes	Yes

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din XPS 13 Plus 9320.

Tabell 16. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe Graphics	Shared system memory	<ul style="list-style-type: none"> • 12th Generation Intel Core i5/i7/i5 vPro/i7 vPro • 13th Generation Intel Core i5/i7

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din XPS 13 Plus 9320.

Luftburen förureningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 17. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10% to 90% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibration (maximal)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15.2 m to 3048 m (-49.87 ft to 10,000 ft)	-15.2 m to 10668 m (-49.87 ft to 35,000 ft)
⚠ CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

Kortkommandon för XPS 13 Plus 9320

i | OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på **skift** och tangenten skrivas symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivas **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivas **€**.

Den översta raden på tangentbordet är en kapacitiv pekskärm. **Fn**-tangenten växlar mellan tangenterna **F1–F12** och tangenter för multimediestyrning. Släpp **fn**-tangenten för att växla tillbaka till föregående läge.

Om du trycker på **fn**-tangenten och **Esc**-tangenten låser du "läget" för den kapacitiva pekskärmen. Om datorn startas om är standardläget det sista läget som ställts in av användaren innan datorn startas om.

fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 18. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Beteende
fn	Växla mellan lägen för den kapacitiva pekskärmen
fn + B	Pausa
fn + S	Växla Scroll Lock
fn + R	Systembegäran
fn + ctrl + B	Sidbrytning
fn + esc	Lås läget för den kapacitiva pekskärmen
fn + vänsterpil	Start
fn + vänsterpil	Slut

Getting help and contacting Dell

Self-help resources

You can get information and help on Dell products and services using these self-help resources:

Tabell 19. Self-help resources

Self-help resources	Resource location
Information about Dell products and services	Dell Support Site
My Dell app	
Tips	
Contact Support	In Windows search, type Contact Support , and press Enter.
Online help for operating system	Windows Support Site Linux Support Site
Access top solutions, diagnostics, drivers and downloads, and learn more about your computer through videos, manuals, and documents.	Your Dell computer is uniquely identified by a Service Tag or Express Service Code. To view relevant support resources for your Dell computer, enter the Service Tag or Express Service Code at Dell Support Site . For more information about how to find the Service Tag for your computer, see Locate the Service Tag on your computer .
Dell Support Library articles for various computer concerns	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go to Dell Support Site. 2. On the menu bar at the top of the Support page, select Support > Support Library. 3. In the Search field on the Support Library page, type the keyword, topic, or model number, and then click or tap the search icon to view the related articles.

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, see [Contact Support at Dell Support Site](#).

(i) OBS: Availability varies by country or region and product, and some services may not be available in your country or region.

(i) OBS: If you do not have an active Internet connection, you can find contact information about your purchase invoice, packing slip, bill, or Dell product catalog.