

# RM-FR-T23

**PRODUKTLINIE**  
FORTIRACK

**VERKÄUFER**  
FORTINET

## UNTERSTÜTZTE MODELLE

FEX-311F  
FEX-511F

**FARBE**  
SIGNAL WHITE

**ABMESSUNGEN**  
(HxBxT)  
58.7 x 483 x 217 mm  
2.31 x 19.00 x 8.54 inch



## MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie den Deckel des Geräts und positionieren Sie das Gerät auf dem Rack, sodass die Anschlüsse nach vorne zeigen.
2. Führen Sie die Schrauben von unten durch den Rack und das Gerät und sichern Sie sie mit den Muttern mithilfe des mitgelieferten Bits.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gerät.

### Optional

4. Um die Antennenkabel an der Vorderseite anzuschließen, verwenden Sie einen Schraubendreher und einen Hammer, um die Löcher an den vorgesehenen Stellen auszustanzen (Kabel nicht enthalten).
5. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden, sichern Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am Rack. Befestigen Sie das überschüssige Kabel mit dem dritten Kabelbinder in der Nähe des Netzteils.

## PACKUNGSGEHALT

- 1 Rackmount
- 1 Blindplate
- 3 Kabelbinder
- 2 Schrauben
- 2 Muttern
- 1 Bit

*Gerät nicht enthalten*

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.



**BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE  
UMWELT, RECYCELN SIE,  
WO ES MÖGLICH IST**

## FRAGEN

E-Mail an [support@rackmount.it](mailto:support@rackmount.it) oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.

**RACKMOUNT.IT**

*Install Guide - 3-12-2024*