

Jabra GN
TELEPHON

KÄYTTÖOHJE



EVOLVE 65 TE

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth®-merkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja GN Audio A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

VALMISTETTU KIINASSA
MALLI: HSC018WA END085W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc.

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Evolve 65 TE: n yleiskatsaus.....	6
2.1 Stereo-malli	
2.2 Mono-malli	
2.3 Mukana tulevat lisävarusteet (stereo ja mono)	
3. Käyttötapa	8
3.1 Käyttö vasemmassa tai oikeassa korvassa	
3.2 Pääpannan säätäminen	
3.3 Asettele mikrofoni	
4. Akun lataaminen.....	11
4.1 Virransäästötila	
5. Kytkeminen	13
5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Jabra Link 390: llä)	
5.2 Yhdistäminen mobiililaitteeseen (Bluetoothilla)	
5.3 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)	
6. Merkkivalojen selitykset.....	16
7. Käyttötapa	17
7.1 Jokapäiväinen käyttö	
7.2 Usean puhelun hallinta	
7.3 Busylight	
7.4 Kuljetuspussin käyttö	

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto.. 22

8.1 Jabra Direct

8.2 Laiteohjelmiston päivitys

8.3 Kuulokemikrofonin nollaus

9. Tuki..... 24

9.1 Usein kysyttyä

9.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve 65 TE -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!

Jabra Evolve 65 TE: n ominaisuudet

- Liitettävissä tietokoneeseen Jabra Link 390 -Bluetooth-sovittimella tai USB-kaapelilla
- Liitettävissä mobiililaitteisiin Bluetoothilla
- Integroitu busylight-valo
- Huippuluokan musiikki- ja ääniominaisuudet
- Hi-Fi-ääni

2. Jabra Evolve 65 TE: n yleiskatsaus


2.1 Stereo-malli




2.2 Mono-malli



2.3 Mukana tulevat lisävarusteet (stereo ja mono)



Kantopussi




USB-kaapeli




Jabra Link 390 USB-A
Bluetooth-sovitin

3. Käyttötapa




3.1 Käyttö vasemmassa tai oikeassa korvassa

Jabra Evolve 65 TE -kuulokemikrofonia voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa kääntämällä mikrofoni toiselle puolelle (270 asteen rajoitus). Älä käännä mikrofonia enempää kuin 270 astetta, jotta se ei katkea tai vaurioidu.




3.2 Pääpannan säätäminen

Säädä pääpanta sopivaksi parhaan mahdollisen käyttömukavuuden varmistamiseksi.




3.3 Asettele mikrofoni

Mikrofoni on suositeltavaa asettaa lähelle (noin 1 cm) suuta.



Mikrofonia voidaan taivuttaa henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.




4. Akun lataaminen

Kuulokemikrofonin akku latautuu, kun kuulokemikrofoni kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen tai käytetään USB-laturia, jonka on tullut mobiililaitteesi mukana.

Kuulokemikrofonia voidaan edelleen käyttää puheluihin, kun sitä ladataan USB-kaapelilla kytkettynä tietokoneeseen.

Akun lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia.



4.1 Virransäästötila

Kun kuulokemikrofoni on päällä, mutta se ei ole käytössä, se siirtyy 15 minuutin kuluttua akkuvirran säästämiseksi automaattisesti lepotilaan. Voit poistua virransäästötilasta manuaalisesti painamalla mitä tahansa kuulokemikrofonin painiketta.


Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä kuulokemikrofonin virran takaisin asettamalla **On/Off/Yhdistä**-kytkimen **On**-asennosta **Off**-asentoon ja sitten takaisin **On**-asentoon.

Virransäästötila on oletusarvoisesti käytössä, ja se voidaan poistaa käytöstä Jabra Direct-sovelluksen avulla.

5. Kytkeminen


5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Jabra Link 390: llä)

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Kytke Jabra Link 390 -sovitin tietokoneesi USB-liitäntään. Kuulokemikrofoni ja Jabra Link 390 on jo valmiiksi liitetty.




5.2 Yhdistäminen mobiililaitteeseen (Bluetoothilla)

1. Pane kuulokemikrofoni päähäsi.
2. Pidä (3 sekuntia) **On/Off/Yhdistä** -painiketta Yhdistä-asennossa, kunnes kuulet ääniohjatut ohjeet. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Seuraa yhdistämisprosessin ääniohjeita.



5.3 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Kytke kuulokemikrofoni tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla USB-kaapelilla.



6. Merkkivalojen selitykset

VARATTU-VALO

- Varattu-valo päällä
- ☀ Saapuva puhelu



TILAN MERKKIVALO

- Yhdistetty tai saapuva puhelu
- ☀ Laiteparin muodostus
- Akun lataus
- Täyteen ladattu akku
- ☀ Virta päälle
- ☀ Power off or low battery

7. Käyttötapa



7.1 Jokapäiväinen käyttö

Toiminto		Tee näin
	Kuulokkeet on/off	Liu'uta On/Off/Yhdistä -kytkintä
	Vastaaminen ja puhelun lopetus	Paina Monitoimi -näppäintä
	Puhelun hylkääminen	Paina Monitoiminäppäintä kahdesti
	Akku ja yhteyden tila	Paina Multi-function (monitoimipainiketta), kun puhelua ei ole kesken
	Äänikehotteiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	Pidä Multi-function (monitoimipainiketta) painettuna, kun käynnistät kuulokemikrofonin
	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Lisää äänenvoimakkuutta tai Vähennä äänenvoimakkuutta -painiketta
	Manuaalinen Varattu-valo päällä / pois päältä	Paina Volume up (Lisää äänenvoimakkuutta) ja Volume down (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa
	Varattu-valon toiminnan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Paina Volume up (Lisää äänenvoimakkuutta) ja Volume down (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa (3 s)
	Vaimenna/ poista vaimennus mikrofoni	Paina ja pidä Vähennä äänenvoimakkuutta -näppäintä alhaalla (2 s.)

7.2 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

	Toiminto	Tee näin
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Monitoimi -näppäintä
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Paina ja Monitoimi -painiketta (2 sekuntia)
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina ja Monitoimi -painiketta (2 sekuntia)
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina Monitoimi näppäintä kahdesti

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

7.3 Busylight

Kuulokemikrofonin Varattu-merkkivalo voidaan ottaa käyttöön ja ilmoittaa sen avulla muille, että olet varattu.

VARATTU-VALON KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ MANUAALISESTI

Jos haluat kytkeä Varattu-valon manuaalisesti päälle tai pois, paina **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja **Volume down** (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta yhtä aikaa.


VARATTU-VALON TOIMINNAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Jos haluat ottaa Varattu-valon toiminnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina **Volume up** (Lisää äänenvoimakkuutta)- ja **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa (3 s).



7.4 Kuljetuspussin käyttö

Kun kuulokemikrofonia kuljetetaan paikasta toiseen, on suositeltavaa käyttää kuljetuspussia, jotta kuulokemikrofoni ei vaurioidu.



Kuulokekuppeja voidaan kääntää vain yhteen suuntaan. Älä käännä niitä väärään suuntaan, jotta kuulokemikrofoni ei rikkoudu.

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteittesi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta jabra.com/direct

8.2 Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

1. Yhdistä Jabra Evolve 65 TE tietokoneeseen.
2. Käytä Jabra Direct -ohjelmaa tarkistaaksesi uusimmat ohjelmistopäivitykset.

8.3 Kuulokemikrofonin nollaus

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

1. Nollaa kuulokemikrofoni pitämällä Lisää äänenvoimakkuutta (Volume up) -painiketta painettuna ja painamalla sitten Monitoimi (Multi-function) -painiketta.



2. Kuulokemikrofonista on muodostettava uudelleen laitepari mobiililaitteeseen.

On tärkeää poistaa/unohtaa laitepari aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth-valikosta.

9. Tuki

9.1 Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset ovat luettavissa osoitteessa jabra.com/support.

9.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Säilytä kuuloke aina virta katkaistuna ja hyvin suojattuna.
- Vältä säilytystä ääriämpötiloissa (yli 50 °C:ssa tai alle -10 °C:ssa). Tämä voi lyhentää akun kestoa ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti kuulokemikrofonin toimintaan.