

vtech®

Handleiding


Stapel & Plons Pinguïns



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Stapel & Plons Pinguïns** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Stapel, schep, spetter en plons met de **Stapel & Plons Pinguïns** van **VTech®**! Bevestig de iglo eenvoudig aan een bad of badkamerwand, stapel de pinguïns op de iglo en druk op de zeehond om ze te laten vallen! Ontdek interessante weetjes over de pinguïns én luister naar vrolijke reacties, melodietjes en drie gezongen liedjes. Tijd voor stapel- en spetterpret met de pinguïns!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Stapel & Plons Pinguïns
- Eén schep- en gietbakje
- Drie stapelpinguïns
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:




① Draai het verpakkingsslotje.



② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Stapel & Plons Pinguïns** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan om de batterij te vervangen.


LET OP:

- De batterij dient alleen door een volwassene vervangen te worden.
- Dit speelgoed mag niet gebruikt worden in zout water.
- Laat het speelgoed niet voor een lange tijd in het water liggen nadat het gebruikt is.
- Controleer de zuignappen regelmatig, ze kunnen loslaten na langdurig gebruik.
- Dit speelgoed mag alleen gebruikt worden in water wanneer het volledig gemonteerd is volgens de instructies.
- Laat kinderen niet spelen met de zuignappen wanneer het speelgoed bevestigd is aan een wand omdat het speelgoed dan los kan raken.
- Dit is geen reddingsvoorwerp. Laat een kind nooit zonder toezicht achter wanneer het in bad speelt met dit speelgoed.
- Laat een kind nooit zonder toezicht achter in bad of in de badkamer, ook niet met een ouder kind.
- Controleer de temperatuur van het badwater voordat u een kind in bad doet. Zorg ervoor dat het water niet te heet is.
- Zorg ervoor dat het batterijklepje goed vergrendeld is om waterschade te voorkomen.
- Gebruik dit product alleen in water met een temperatuur tussen 10 en 45 graden Celsius.
- Wanneer er water in de speaker terechtkomt en het volume lager klinkt, dient een volwassene het water uit de speaker te gieten.


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Kies een geschikte plek op de badkamerwand waar het speelgoed veilig bevestigd kan worden. Het oppervlak dient schoon en droog te zijn voordat het speelgoed met de zuignappen geplaatst wordt. Wij raden aan om de zuignappen een beetje vochtig te maken zodat deze beter hechten aan de wand. Wanneer het speelgoed eenmaal bevestigd is, kunt u controleren of het stevig vastzit door er voorzichtig aan te trekken. De zuignappen zullen niet goed werken wanneer het oppervlak grof en/of ongelijk is. Wanneer er geen geschikte plek op de wand is en het product niet goed bevestigd kan worden, gelieve het product dan niet te bevestigen. We raden aan om het speelgoed na elk gebruik van de wand te verwijderen, omdat de zuignappen niet sterk genoeg zijn om langdurig aan een wand gehecht te blijven.




2. Trek aan de lipjes van de zuignappen om het speelgoed van de wand te verwijderen.



Waarschuwing: Bevestig de Stapel & Plons Pinguïns op een hoogte niet hoger dan het hoofd van het kind om mogelijke ongevallen te voorkomen waarbij het speelgoed loslaat van de wand.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en grappige geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.




2. Druk op de **knipperende zeehond-toets** en zie de zeehond uit de iglo naar boven komen. Je hoort vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en korte melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **muziek-toets** om vrolijke melodietjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Gebruik het **schep- en gietbakje** om water over de pinguïns te gieten en zie de buikjes en armpjes van de pinguïns ronddraaien voor extra spetter- en speelplezier!



MELODIETJES

1. Dill Pickles Rag
2. Girls and Boys Come Out to Play
3. Daring Young Man on the Flying Trapeze
4. Aiken Drum
5. Twee emmertjes water halen
6. One Man Went to Mow a Meadow
7. Sailor's Hornpipe
8. Alle eendjes zwemmen in het water
9. Row, Row, Row Your Boat
10. Het regent, het regent
11. Colonel Bogey March
12. Berend Botje
13. Blow The Man Down
14. Witte zwanen, zwarte zwanen
15. Jack Sprat

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Spetterspat, kom ga mee in bad,
samen maken wij alles nat.
Met de pinguïns maak ik veel pret.
Kom doe mee, ja spetterdespet!

Liedje 2

Ik zit verstopt,
waar ben ik nou?
Druk op de deur
en dan vind je me gauw!

Liedje 3

Stapel de pinguïns hier op mijn iglo,
ja dat is dolle pret!
Zie ze duiken en springen
in het water, spetterspet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen water, zeep of schoonmaakmiddel in het speelgoed achterblijft. Droog het speelgoed af met een schone doek en laat het goed drogen.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u ze opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
5. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
6. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
7. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het speelgoed opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

