


Axel, mijn Smulpret Vriendje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Axel, mijn Smulpret Vriendje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Maak kennis met **Axel, mijn Smulpret Vriendje** van **VTech®**! Deze hongerige Axolotl heeft een grote eetlust! Plaats een snackmuntje op zijn tong en hij vertelt over de smaak die hij proeft, terwijl zijn buikje van kleur verandert. Heeft hij genoeg gehad? Dan kun je meezingen met Axel terwijl hij vrolijke liedjes zingt! Zijn mond en ogen bewegen en hij geeft grappige reacties. Axel is dol op smullen, kom en plaats maar iets lekkers in zijn mond!



8 snackmuntjes



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Axel, mijn Smulpret Vriendje
- Acht snackmuntjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING:

Knip het touwtje door waarmee het muntje is bevestigd en gooi dit weg. Het touwtje is geen onderdeel van het speelgoed. Verwijder het voor de veiligheid van uw kind.



Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


Let op:

Dit product staat in een **demostand** in de verpakking.

1. Verschuif de schakelaar naar het lage of het hoge volume om het speelgoed AAN te zetten.
2. Voer Axel vervolgens een snackmuntje dat niet de groene peper is. Hierna hoor je drie pieptonen en is de normale speelstand geactiveerd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkelmetaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of hoge volume (🔊🔊) om het speelgoed AAN te zetten. Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ●.



2. Hoofd-sensor

Raak het hoofd van Axel tussen zijn ogen aan, om verschillende vrolijke reacties te horen.



3. Leer-toets

Druk op de **leer-toets** om naar interactieve zinnnetjes te luisteren over kleuren en voedsel. Of luister goed naar Axel en leg het juiste snackmuntje op zijn tong wanneer hij hiernaar vraagt.



4. Muziek-toets

Druk op de **muziek-toets** om naar de vrolijke, gezongen liedjes van Axel te luisteren.



5. Mond-sensor

Houd je hand of een snackmuntje voor de **mond-sensor** (op de kin) en Axel opent zijn mond.



6. Acht snackmuntjes

Plaats een **snackmuntje** op de tong van Axel wanneer hij zijn mond opent en zie hoe hij reageert.

WAARSCHUWING:

Plaats geen andere voorwerpen dan de bijgeleverde snackmuntjes in de mond van de Axolotl.



7. Muntjes-sensor

De **muntjes-sensor** herkent welk snackmuntje Axel in zijn mond heeft. Luister naar de reactie van Axel om te horen wat hij ervan vindt.




8. Opbergvak

Berg de **snackmuntjes** op in de staart van Axel.



9. Opbergvak openen en sluiten

Duw het lipje aan de achterkant van de staart omhoog om het **opbergvak** te openen.



Plaats het klepje terug door eerst de onderkant en daarna de bovenkant vast te zetten. Wanneer je een klinkgeluid hoort, is het klepje goed dicht.



10. Knipperend licht

Het **knipperende licht** op de buik van Axel verandert van kleur wanneer hij praat of zingt. Het licht verandert ook in de kleur van het voedsel dat op de snackmuntjes staat, wanneer je deze in de mond van Axel plaatst.



11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het speelgoed automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de **Aan/Uit-volumeschakelaar** te verschuiven.

WAARSCHUWING:

1. Plaats geen andere voorwerpen dan de bijgeleverde snackmuntjes in de mond.
2. Maak de mond niet handmatig open of dicht.
3. Pak de tong niet vast.
4. Gebruik het speelgoed niet in water.
5. Plaats geen vingers in de mond van Axel de Axolotl.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **leer-toets** om kleuren te leren of om Axel te horen praten over het voedsel en de voorwerpen.
2. Druk op de **muziek-toets** om Axel te horen zingen. Het lichtje op zijn buik knippert mee met het geluid.



3. Aai Axel over zijn hoofd om de **hoofd-sensor** te activeren en luister naar de lieve reacties. Wanneer je Axel over zijn hoofd aait tijdens het zingen, hoor je grappige reacties tijdens de liedjes.



4. Kies uit **acht snackmuntjes** om aan Axel te voeren en zijn reacties te zien. Wanneer hij genoeg heeft gehad zal hij een boertje laten. Wanneer je teveel snackmuntjes geeft die hij niet lust, kan hij een scheetje laten!



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Mijn kieuwen die zijn heel cool!
Ik ben een blij Axolotl.
O, geef mij iets te smullen,
dan beleven wij veel lol!

Liedje 2

Laat mij iets proeven,
warm of koud.
Hoe zal het smaken?
Is het pittig, zuur, zoet of zout?

Liedje 3

Ik ben Axel, speel je mee?
Want dat is plezier voor twee!
Kom, leg iets op mijn tong.
Lekker smullen, mjom mjom, mjom!

Liedje 4

Ik ben dol op smullen.
Kom, en plaats iets lekkers in mijn mond.
Huh?!
Wat heb je gegeven?
Ik spuug het op de grond.

Liedje 5

Samen vrolijk spelen,
dat doe ik heel graag.
Ik vind jou superlief,
speel met mij vandaag.

Liedje 6

Alles wat je eet, heeft een speciale kleur,
een eigen geur en ook heel vaak
een eigen, unieke smaak.

MELODIETJES

1. If You're Happy and You Know It
2. Bingo
3. Alouette
4. The Entertainer

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Axel, mijn Smulpret Vriendje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail:

klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer:

(0031) (0)495-459123

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **VTech®** Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 5601, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website:

www.vtech.com/re-directive

Frequentieband: 13.553MHz – 13.567MHz

Maximaal zendvermogen: -50 dBm

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

