



Philips HomeRun série 3000 Aqua Robot aspiration et lavage - reconditionné

XU3000/02R1

- avec station de charge
- Clair et gris métallique
- Connexion à l'application HomeRun

Un nettoyage quotidien à l'eau et à sec sans effort

- Élimine plus de poussière fine que l'aspiration classique
- Utilisation intuitive idéale pour les nouveaux utilisateurs
- Une aspiration ultra-puissante pour ramasser les saletés de grande taille
- Nettoie pendant 200 minutes avec une seule charge de batterie
- Nettoyez chaque pièce à votre manière
- Détection des tapis et augmentation automatique de la puissance d'aspiration
- Nettoyage des zones difficiles d'accès
- Couverture maximale de votre sol : ne manquez aucun endroit
- Contrôle des zones que le robot est autorisé à nettoyer
- Certifié reconditionné

Points forts

Aspiration et lavage en un seul passage




Le robot aspire et lave simultanément les sols durs afin d'éliminer la fine couche de poussière qui s'y dépose tous les jours. Il supprime ainsi plus de poussières fines que ne le ferait une simple aspiration, pour des pieds nus qui restent propres.

Application HomeRun



L'application Philips HomeRun a été conçue pour être conviviale et intuitive ; elle est idéale pour les nouveaux utilisateurs. Elle propose des conseils étape par étape et des vidéos utiles pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre robot. L'application communique avec votre robot pour contrôler, rapporter et informer sur ses performances de nettoyage où que vous soyez, en montrant en temps réel les zones nettoyées.

Puissance d'aspiration élevée (Robbie)



L'aspiration ultra-puissante (rigoureusement testée pour atteindre jusqu'à 4 000 Pa) permet de ramasser les particules de grande taille telles que les miettes. Elle permet d'éviter l'accumulation quotidienne de saletés et d'éliminer les poussières les plus fines dans les creux, tapis et moquettes.

Longue autonomie de batterie (Robbie)



La puissante batterie Li-ion de 4 800 mAh assure une autonomie de 200 minutes, soit bien assez pour nettoyer plus de 185 m² avec une seule charge. Lorsque la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à la station pour se recharger. Une fois la batterie chargée, il reprend le nettoyage là où il l'avait laissé.

Plan de nettoyage sur mesure



La carte de l'application Philips HomeRun vous permet de sélectionner la ou les pièces à nettoyer ainsi que leur ordre de nettoyage. Vous pouvez spécifier un mode de nettoyage pour chaque pièce : À sec et à l'eau pour un nettoyage classique des sols durs du salon, À sec pour passer l'aspirateur dans la chambre et Intensif pour nettoyer à fond la cuisine. Vous pouvez également affiner les réglages tels que la puissance d'aspiration ou l'humidité de la lingette.

Boost tapis (Robbie)



Lorsqu'il détecte un tapis ou une moquette, le robot augmente automatiquement la puissance d'aspiration afin de capturer les fines particules de poussière cachées dans leurs profondeurs. Il propose quatre niveaux d'aspiration : Éco, pour un nettoyage efficace à faible consommation d'énergie et faible niveau sonore ; Normal, pour un nettoyage classique et une élimination efficace des poussières fines sur les sols durs ; Élevé, pour un nettoyage soigné des grandes surfaces ; Max, pour éliminer les amas de saletés telles que les miettes.

Maniabilité (Robbie)




Grâce à sa faible hauteur (96 mm), il nettoie également les zones difficiles d'accès (sous les canapés, lits et autres meubles, par exemple). Pour un nettoyage plus soigné, la brosse latérale du robot balaie le long des bords afin de diriger la saleté vers l'entrée d'aspiration. Le robot se déplace dans la maison sans intervention manuelle. Il peut franchir sans effort des obstacles mesurant jusqu'à 17 mm, comme les seuils de porte, les tapis ou les

navigation laser 360° (LiDAR)



Le robot utilise une technologie de navigation laser à 360° (LiDAR) pour analyser toutes les pièces et créer une carte précise en un rien de temps. Cette carte est interactive et peut être exploitée par l'application Philips HomeRun pour créer un programme de nettoyage sur mesure pour votre domicile. Créez et enregistrez des cartes détaillées pour jusqu'à 5 étages de votre maison. Des algorithmes intelligents aident le robot à trouver le

Zones de nettoyage restreintes



L'application intuitive vous permet de contrôler précisément où le robot est autorisé à nettoyer. Le robot est conçu pour ne manquer aucune zone. Si le robot n'est pas nécessaire dans une zone donnée, vous pouvez la paramétrer en tant que zone interdite. Un mur virtuel définit une ligne imaginaire que le robot ne dépassera pas. Configurez et enregistrez des zones sèches sur la carte afin que le robot évite les tapis et les moquettes lorsqu'il lave les sols.

Caractéristiques

Capteurs

Technologie de navigation: Navigation laser LDS
Technologie de détection des petits obstacles: N/A
Reconnaissance des obstacles via l'intelligence artificielle: Non
Capteur de détection de tapis: Non
Capteurs anti-chute pour détecter le vide: Oui, 3 capteurs
Recherche de station: Oui, récepteur et émetteur de signal infrarouge
Capteur de réservoir d'eau vide: Oui
Capteur de bac à poussière plein: Oui
Capteur de sac plein: Oui

Points forts du robot

Aspiration et lavage en un seul passage: Oui
Technologie de lavage: Lingette plate passive
Puissance d'aspiration (maximale): 4 000 Pa
Type de navigation: navigation laser 360° (LiDAR)
Détection des petits obstacles: Non
Autonomie des piles: 4 800 mAh
Autonomie de la batterie (maximale): Jusqu'à 200 minutes
Couleur: Clair et gris métallique
Niveau sonore (minimal): ≤ 66 dB

Station d'accueil

Fonction de charge: Oui
Fonction de vidage automatique: Non
Technologie Philips Dual Wave: Non
Type de sac à poussière: N/A
Taille du sac à poussière: N/A

Application

Nom de l'application: Philips HomeRun
Connexion via Wi-Fi: Oui, double bande (2,4 GHz et 5 GHz)
Connexion via Bluetooth: Non
Tutoriels vidéos: Oui
Fonction de cartographie rapide: Oui
Cartographie multi-étages: Oui, possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 cartes
Sélection des pièces à nettoyer: Oui
Sélection de la séquence de nettoyage de la pièce: Oui
Sélection du mode de nettoyage selon la pièce: Oui
Modes de nettoyage: À l'eau ou à sec, Sec, Intensif, Silencieux, Custom
Puissance d'aspiration (niveaux): 4 niveaux : éco., normal, élevé, max.
Humidité de la lingette (niveaux): 4 niveaux : aucun, faible, moyen, élevé
Répétition de la trajectoire de nettoyage: 1 passe ou 2 passes
Zones de nettoyage restreintes: Mur virtuel, Zone interdite, Zone sèche
Nettoyage en votre absence : carte en temps réel: Oui
Alertes et notifications dans l'application: Oui
Rapport et historique de nettoyage: Oui
Tableau de bord d'entretien: Oui
Nettoyage planifié: Oui
Verrouillage enfant: Oui
Contacter le Service Consommateurs: Téléphone

Nettoyage avec un chiffon humide

Nombre de vibrations par minute de la lingette: N/A
Réservoir d'eau électrique pour ajuster l'humidité de la lingette: Oui
Lingette relevable: Non
Lingette en microfibre lavable et résistante: Oui
Utilisable avec des détergents: Non

Nettoyage à sec

Fonction d'augmentation de la puissance d'aspiration pour les tapis: Oui
Type de brosse principale: Brosse en caoutchouc multi-surface à picots
Nombre de brossettes latérales: 1 x
Type de filtre: Filtre EPA11 lavable

Maniabilité et autonomie

Nettoyage pièce par pièce: Oui
Capacité de franchissement d'obstacles: Jusqu'à 17 mm (réservoir d'eau vide)
Fonction de recharge automatique: Oui
Fonction de reprise automatique: Oui

Alerte vocale et commande vocale

Fonction d'alerte vocale via le haut-parleur intégré: Oui

