



Philips Série 3000 Aspirateur sans fil - reconditionné

XC3131/01R1

- Moteur numérique
- Brosse LED
- Aspirez et nettoyez d'un seul geste
- Inclut des accessoires

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie¹ et guide avec la brosse LED

- PowerCyclone 8 élimine la poussière et optimise l'usage de la batterie.
- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- Le module Aqua vous permet d'aspirer et de laver les sols simultanément.
- La batterie longue durée fonctionne jusqu'à 60 minutes¹.
- La brosse de précision glisse jusqu'à 1 mm du mur.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.
- Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.
- Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.
- Un ménage facile grâce à la fonction aspirette et aux accessoires
- Certifié reconditionné

*¹ Mode Éco, appareil portable uniquement.

**² En mode Turbo, sur les sols durs.

***³ Taille des particules >0,5 µm.

****⁴ Deuxième batterie vendue séparément XV1635.

Points forts

PowerCyclone 8



Sa puissante technologie allie efficacité énergétique et résultats. Elle est conçue pour produire une aspiration élevée tout en vous assurant une autonomie de 60 minutes en mode Normal¹, et de 15 minutes en mode Turbo².

Brosse LED



Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

Module Aqua



Découvrez la satisfaction de laver vos sols tout en passant l'aspirateur. Notre accessoire Aqua élimine les saletés et taches de tous types à l'aide d'une lingette humide en microfibre pendant que vous passez l'aspirateur.

Batterie longue durée




Nettoyez votre maison sans interruption grâce à une batterie qui dure jusqu'à 60 minutes en mode Normal¹, et 15 minutes en mode Turbo².

Brosse de précision



Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

Système de filtration en 3 étapes



99,9 % de la poussière fine et de la saleté restent capturées³ à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Ainsi, une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles le restent.

Moteur numérique



Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.

Batterie amovible de 25,2 V



Vous souhaitez poursuivre votre ménage sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce leur conception amovible, vous pouvez remplacer une batterie vide par une batterie chargée et reprendre le ménage là où vous l'aviez laissé presque immédiatement.

Un ménage facile



Dans les placards, les coins ou en hauteur : l'aspirateur Philips série 3000 nettoie partout. Il se convertit en aspirette plus maniable. Le suceur plat long atteint les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 vous permet d'alterner facilement entre la brosse douce adaptée aux surfaces fragiles et le suceur plat large capable de nettoyer les recoins difficiles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse LED

Accessoires inclus: Module Aqua, Suceur plat, Outil 2 en 1

Développement durable

Plastique recyclé, accessoires inclus.: Oui

Performances

Type de pile/batterie: Batterie lithium-ion remplaçable

Niveau sonore: < 80 dB

Tension de la pile/batterie: 25,2 V

Temps de charge: 5 hour(s)

Autonomie: Jusqu'à 60 minute(s)

Autonomie (mode Turbo): Jusqu'à 15 minutes

Filtration

Système de filtration: Filtration en 3 étapes

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x P): 37,9 x 73,2 x 13,4 cm

Poids en main: Environ 1,5 kg

Design

Couleur: Brume

