

PHILIPS

sonicare



серії 5300

Звукова зубна щітка

До 7 разів краще видалення
нальоту**

2 інтенсивності роботи

Вбудований датчик натиску

До 3 тижнів чищення зубів на
повному заряді



HX7101/02

До 7 разів краще видалення нальоту**

Якісне очищення для видалення плям і білих зубів

Philips Sonicare 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 інтенсивності роботи та сповіщення про надмірну силу тиску. У комплекті насадка для відбілювання.

Чистка без зусиль

- Оберіть свій ідеальний спосіб чищення
- Сеанси чищення зубів за вказівками
- Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

Створено для вашого стилю життя


- Турбуйтеся про здоров'я в дорозі, беріть із собою куди завгодно
- 21 день регулярного чищення зубів

Відчуйте турботу Sonicare

- Ефективне видалення нальоту та білих зуби
- Наступне покоління технології Sonicare
- Додаткова підтримка для захисту ясен

Основні особливості

Відбілювання та освітлення




Біліші зуби – це реально завдяки центральній ділянці для видалення плям на цій насадці для відбілювання W. Ромбоподібні щетинки призначені для збільшення контакту з поверхнею й ефективніше видаляють плями. Щільно розміщені щетинки видаляють у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, а також дарують освіжаючу чистоту у всій ротовій порожнині.

Наступне покоління технології Sonicare



Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує найнадійніше й регулярне чищення зубів для щоразу чудових результатів. Двигун автоматично регулює потужність, тому ефективність не знижується, коли ви досягаєте важкодоступних ділянок. Насолоджуйтеся делікатним, але ефективним чищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухів щетинок на хвилину. Функція Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам чистити, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

Датчик тиску



Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Датчик повідомляє вам, якщо ви перестаралися, за допомогою тактильних вібрацій. Розслабтеся, і ваші ясна залишаться захищеними!

Режими й рівні інтенсивності



Удоскональте чищення за допомогою 2 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або делікатне чищення, виберіть один із двох режимів інтенсивності.

Дорожній футляр




Завдяки нашому дорожньому футляру можна брати пристрій із собою в дорогу. Він достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Sonicare, але водночас достатньо компактний і поміститься в будь-яку сумку – ідеальний супутник у подорожах.

SmartTimer та BrushPacer



Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

Нагадування про заміну



Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно замінювати насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

Ресурс батареї: 21 день



Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення

Низький: Для чутливих зубів та ясен

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Споживання енергії: Режим очікування без відображення <0,5 Вт

Конструкція та покриття

Колір: Чорний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Дорожній футляр: Дорожній футляр

Таймер: BrushPacer та SmartTimer

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5300

Насадка для щітки: 1 W Optimal White

Дорожній футляр: 1

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 7 разів ефективніше*

Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Вібραція та пульсуючий звук

Нагадування про заміну: Нагадування про заміну насадки для щітки повідомляє, коли замінити насадку

