



Philips Série 2000 Aspirateur sans fil - reconditionné

XC2011/01R1

- Élimine la poussière et les saletés
- Nettoie avec précision
- Facile à utiliser

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie¹ et guide avec la brosse LED

- La technologie PowerCyclone 7 élimine plus de poussière en consommant moins.
- La batterie fonctionne jusqu'à 40 minutes¹.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.
- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- La brosse de précision glisse jusqu'à 1 mm du mur.
- Batterie amovible de 21,6 V pour une utilisation prolongée.
- Se transforme en aspirette pour nettoyer différentes surfaces.

^{*1}Mode Éco, aspirette uniquement.

^{**2}En mode Turbo, aspirette uniquement.

Points forts

PowerCyclone 7




Notre puissante technologie allie efficacité énergétique et résultats. Elle est conçue pour produire une aspiration élevée tout en vous assurant une autonomie de 40 minutes en mode Normal et de 12 minutes en mode Turbo.

Batterie



Nettoyez votre maison sans interruption grâce à une batterie qui dure jusqu'à 40 minutes en mode Normal, et 10 minutes en mode Turbo.

Système de filtration en 3 étapes



La poussière fine et la saleté sont piégées à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles n'y retournent pas.

Brosse LED



Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

Brosse de précision



Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

Batterie amovible de 21,6 V



La batterie remplaçable vous permet de la charger séparément et de la mettre correctement au rebut.

Se transforme en aspirateur à main



Vous avez besoin d'atteindre des zones en hauteur, comme l'intérieur des placards ou le canapé ? L'aspirateur Philips série 2000 se transforme en aspirette pour une grande manœuvrabilité, quels que soient vos besoins en matière de nettoyage.

Caractéristiques

Performances

Autonomie (mode Turbo): 12 minutes
Autonomie: Jusqu'à 40 minutes
Niveau sonore: < 80 dB
Tension de la pile/batterie: 21,6 V
Type de pile/batterie: Batterie lithium-ion remplaçable
Temps de charge: 5 heures
Débit d'air (max.): 11,5 l/min

Brosse et accessoires

Brosse standard: Brosse LED

Poids et dimensions du produit

Poids en main: Environ 1,5 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x P): 37,9 x 73,2 x 13,4 cm

Design

Couleur: Bleu coton

