

PHILIPS

sonicare



Spazzolino sonico
ricaricabile

7100

Una rimozione della placca fino a
10 volte superiore

4 modalità, 3 intensità

Avviso di pressione visibile

App Philips Sonicare



HX7420/01

Pulizia perfetta con gengive fino a 7 volte più sane*

Rimozione della placca fino a 10 volte superiore**

Philips Sonicare 7100 è dotato della tecnologia Sonicare di nuova generazione, di 4 modalità di spazzolamento, 3 livelli di intensità, un avviso di pressione visibile e della testina G3 Premium Gum Care.

Pulizia premium e delicata

- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane*

Pulizia dei denti senza sforzo

- Sii sempre al corrente di quando è il momento di acquistare una nuova testina
- Proteggi le tue gengive con l'avviso di pressione visibile
- Personalizza la tua igiene con 12 impostazioni di pulizia dei denti
- Migliora la tua routine con l'app Philips Sonicare

Pulizia impeccabile

- Tecnologia Sonicare di nuova generazione

Progettato su misura per te

- Saldato al laser per una maggiore resistenza e durata
- Viaggia senza problemi con la nostra custodia da viaggio premium per la ricarica
- Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e BrushPacer
- Fino a 3 settimane di pulizia con una ricarica completa

7100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7420/01


In evidenza

Testina Premium Gum Care G3



Philips Sonicare 7100 ti aiuta a ottenere gengive più sane per un sorriso più sano. Con la testina Premium Gum Care G3, le setole entrano in azione per rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane*. Grazie al design morbido e flessibile, la testina si adatta ai contorni di denti e gengive per una pulizia profonda rimuovendo fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale**.

Tecnologia Sonicare di nuova generazione



Goditi una piacevole esperienza di pulizia e un nuovo livello di igiene orale con la tecnologia Sonicare di nuova generazione. Durante la pulizia dei denti, l'innovativo sistema magnetico dello spazzolino regola la potenza di pulizia in ogni sessione di utilizzo, offrendo prestazioni ottimali con esattamente 62.000 movimenti di setole al minuto, anche nelle zone difficili da raggiungere. Nel frattempo, l'azione fluida e dinamica favorisce le prestazioni di pulizia della


testina sciacquando delicatamente il bordo gengivale e lo spazio tra i denti, per ottenere una pulizia completa a ogni utilizzo.

12 impostazioni di pulizia dei denti



La tua pulizia dei denti preferita è nelle tue mani con Philips Sonicare 7100. 4 modalità di pulizia ti aiutano a prenderti cura della salute delle gengive, dello sbiancamento, della sensibilità e della pulizia quotidiana. La modalità Gum Health consente di avere gengive sane massaggiando delicatamente il bordo gengivale. La modalità White consente di rimuovere le macchie superficiali e rendere i denti brillanti per un sorriso più bianco. La modalità Sensitive offre una pulizia delicata e accurata, mentre la modalità Clean si concentra sulla rimozione della placca per una pulizia superiore. Per una pulizia personalizzata, puoi combinare qualsiasi modalità con uno dei 3 livelli di intensità, da alta a bassa, per la sessione di igiene dentale più adatta alle tue esigenze.


Avviso di pressione con anello luminoso



Forse tu non ti accorgi quando spazzoli con troppa forza, ma questo spazzolino sì. Il sensore ottico intelligente rileva con precisione se viene

effettuata una pressione eccessiva, quindi lampeggia in viola riducendo al contempo le vibrazioni. Saprai sempre quando regolare lo spazzolino e le gengive rimarranno protette.

App Philips Sonicare



L'app Philips Sonicare si abbina perfettamente allo spazzolino e ti aiuta a migliorare e mantenere la tua igiene orale. La nostra app tiene traccia dei tuoi progressi di pulizia, fornendo indicazioni personalizzate e report di avanzamento per ottenere informazioni preziose sulla tua pulizia dei denti.

Timer di 2 minuti e BrushPacer



Due minuti è ciò di cui hai bisogno per una pulizia completa, con il nostro SmarTimer potrai sapere quando il tempo è finito. Per una pulizia uniforme in tutta la bocca, BrushPacer divide la sessione in segmenti, con una leggera pausa di vibrazione che indica il momento di andare avanti. In questo modo potrai ottenere una pulizia uniforme a ogni spazzolamento.

7100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7420/01

In evidenza

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Sostituire regolarmente la testina è importante per mantenere una buona igiene orale. Con la tecnologia BrushSync, è facile garantire le prestazioni ottimali della testina. Monitorando la frequenza di utilizzo e l'intensità di spazzolamento, l'innovativa tecnologia ti ricorda quando è il momento di acquistare una nuova testina.

Progettato per durare a lungo



Abbiamo riprogettato i nostri spazzolini Philips Sonicare dentro e fuori per renderli resistenti, leggeri e duraturi. Grazie a un avanzato processo di saldatura al laser, i nostri spazzolini sono progettati per essere utilizzati per molti anni.

Fino a 3 settimane tra una ricarica e l'altra



Questo spazzolino utilizza una batteria ad alte prestazioni progettata per migliorare la tua esperienza di pulizia. Con una sola ricarica, puoi utilizzare questo spazzolino regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare.

Custodia da viaggio per la ricarica



La nostra custodia da viaggio per la ricarica riprogettata con porta USB-C integrata e cavo di ricarica ti consente di ricaricare lo spazzolino anche quando sei fuori casa senza dover aprire la custodia. Non solo è abbastanza resistente da tenere lo spazzolino al sicuro durante gli spostamenti, ma è anche abbastanza compatta da poter essere inserita in qualsiasi borsa, il che la rende la compagna di viaggio perfetta.

7100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7420/01

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 1 G3 Premium Gum Care

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio per la ricarica

Cavo USB-A: 1

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Per rimuovere le macchie superficiali

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Gum Health: Massaggia delicatamente le gengive

Intensità

Alta: Per migliorare la tua pulizia

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Prestazioni di pulizia

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Timer: SmarTimer e BrushPacer per una pulizia completa e accurata

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Ricarica tramite USB-A: Alimentatore non incluso

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso diventa viola, Vibrazioni e suono intermittente ridotti

Promemoria di sostituzione: BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): 21 giorni

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Compatibilità

Tecnologia wireless Bluetooth: App per la pulizia denti connessa

Compatibilità Android: Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Accessori inclusi

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 7100

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: Fino a 10 volte più efficace**

Gum Health: Gengive fino a 7 volte più sane*

