

PHILIPS

sonicare

Spazzolino sonico
ricaricabile

FlexCare

3 modalità

2 testine

Igienizzatore UV per testine

HX6932/10



Pulizia avanzata

Spazzolino per la pulizia delicata di denti e gengive

Una tecnologia innovativa per risultati migliori. Finalmente un prodotto che consente una migliore igiene orale. È il nuovo spazzolino elettrico Philips Sonicare FlexCare, personalizzato secondo le tue esigenze.

Proven to improve oral health

- Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane
- Spazzolino Philips Sonicare per denti bianchi
- Modalità Sensitive: pulizia delicata di denti e gengive

Guides you to follow dental recommendations

- Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata
- Quadpacer per una pulizia profonda

Provides a superior clean

- L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti
- Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Offers a customized brushing experience

- Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Sonicare
- Tre diverse modalità per una migliore esperienza di pulizia

In evidenza

Tecnologia sonora



Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Per migliorare le condizioni delle gengive



Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.

SmarTimer




Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale

Quadpacer



Il timer a intervalli di 30 secondi indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo per una pulizia orale più profonda

Programma Easy-Start



Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi 14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di pulizia Philips Sonicare

Tre diverse modalità di pulizia




Le tre diverse modalità includono una modalità per una pulizia eccellente in 2 minuti, una modalità per una pulizia delicata ma profonda delle gengive e una modalità di massaggio per stimolare le gengive.

Aiuta a mantenere i denti più bianchi



Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare aiuta a rimuovere e ridurre le macchie sui tuoi denti per un sorriso più luminoso.

Rimuove la placca fino a 2 volte in più



Tecnologia sonora brevettata che rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Pulizia delicata di denti e gengive



Spazzolino Philips Sonicare con modalità Sensitive: pulizia delicata, ma profonda per gengive sensibili



Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e verde

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto, Impugnatura di gomma per una presa migliore

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Manici: 1 FlexCare

Testine: 1 ProResults standard, 1 ProResults mini

Custodia da viaggio: 1 Soft

Caricabatterie: 1

Igienizzatore UV

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive

Prestazioni: Rimuove fino all'83% della placca nelle zone difficili

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Sbianca i denti fino a due tonalità

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Massage: Massaggio rinvigorente

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

2 programmi: Go Care e Max Care

