



Philips

Clockradio med digital tuning

- Digital FM-tuning
- To ringetidspunkter
- Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

AJ3115/12

Start dagen på din måde!

Vågn op til radio eller buzzer

Denne elegante clockradio AJ3115/12 fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Fordele

Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze

Nem at anvende

- Stort display, der øger læsbarheden

- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS

Funktioner

Vågn op til radio eller buzzer



Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmer på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid

Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Alarmgentagelse




For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmer.

Stort display

Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.

To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Batteri-backup

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radioen fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgssfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Komfort

Alarmer	radioalarm buzzer 24-timers alarmgentagelse gentag alarm (slumre)
Ur	Digital sleep/timer
Displaytype	LED-display

Lyd

Lydsystem	mono
Lydstyrkeregulering	digital
Udgangseffekt (RMS)	200 mW

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne	FM-antenne
Tunerbånd	FM

Tilbehør

Andet	Brugervejledning
Garanti	Garanticertifikat

Mål

Emballagemål (B x D x H)	137 x 58 x 164
Produktmål (B x D x H)	130 x 46 x 130 mm
Vægt inkl. emballage	0,34 kg
Produktvægt	0,25 kg
Emballagetype	D-box

Strøm

Batteritype	AAA
Batterispænding	3 V

Batterier 2
Strømtype AC-indgang

EAN 18712581639386
Antal forbrugerem- 6
ballager

Emballagens mål

Højde 13,70 cm
Bredde 16,40 cm
Dybde 5,80 cm
Nettovægt 0,30 kg
Bruttovægt 0,35 kg
EAN 08712581639389
Antal medfølgende 1
produkter
Oprindelsesland CN
Harmoniseret 852792
systemkode

Yderemballage

Længde 28,40 cm
Bredde 18,20 cm
Højde 17,40 cm
Bruttovægt 2,27 kg

Pakkeenhed

Antal forbrugerem- 384
ballager
Længde 114,20 cm
Bredde 73,40 cm
Højde 72,00 cm
Bruttovægt 211,20 kg
Nettovægt 115,20 kg
GTIN/EAN 68712581639381
Type 8845
Antal CTI'er pr. 96
stabellag
Antal stabellag pr. 4
enhed
Antal yderemballager 16
pr. lag



registrerede til at ændre
2016, april 4

Version: 7.0.4
EAN: 08712581639389

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com