



Philips

Radio reloj con sintonización digital

- Sintonización digital, FM
- Alarma dual
- Hora y alarma de reserva

AJ3115/12

Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj AJ3115/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Beneficios

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

PHILIPS

Características

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Repetición de alarma




Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Gran pantalla

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Pila de reserva

Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo de radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Cómodas funciones

Alarmas	alarma por radio zumbador Reinicio de alarma a las 24 horas repetición de alarma
Reloj	Digital
Tipo de pantalla	Temporizador Pantalla LED

Sonido

Sistema de sonido	mono
Control de volumen	digital
Potencia de salida (RMS)	200 mW

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena	Antena FM
Bandas del sintonizador	FM

Accesorios

Otros	Manual de usuario
Garantía	Certificado de garantía

Dimensiones

Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.)	137 x 58 x 164
Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.)	130 x 46 x 130 mm

Peso incluido embalaje	0,34 kg
Peso del producto	0,25 kg
Tipo de embalaje	D-box

Anchura	18,20 cm
Altura	17,40 cm
Peso bruto	2,27 kg
EAN	18712581639386
Número de embalajes del cliente	6

Potencia

Tipo de batería	AAA
Voltaje de la pila	3 V
Número de pilas	2
Tipo de conexión	Entrada de CA

Unidad de carga

Número de embalajes del cliente	384
Longitud	114,20 cm
Anchura	73,40 cm
Altura	72,00 cm
Peso bruto	211,20 kg
Peso neto	115,20 kg
GTIN/EAN	68712581639381
Tipo	8845
Número de CTI por capa apilada	96
Número de capas apiladas por unidad	4
Número de cajas exteriores por capa	16

Dimensiones del embalaje

Altura	13,70 cm
Anchura	16,40 cm
Profundidad	5,80 cm
Peso neto	0,30 kg
Peso bruto	0,35 kg
EAN	08712581639389
Número de productos incluidos	1
País de origen	CN
Código del Sistema Armonizado	852792

Caja exterior

Longitud	28,40 cm
----------	----------



Datos sujetos a cambios
2016, Abril 7

Version: 7.0.4
EAN: 08712581639389

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com