



Philips

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

- Sintonizzazione digitale FM
- Sveglia a due modalità
- Backup di ora e sveglia

AJ3115/12

Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips AJ3115/12 dotata di radio FM integrata ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Vantaggi

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Semplicità d'uso

- Ampio display per una facile visualizzazione
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

PHILIPS

Caratteristiche

Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ripetizione della suoneria




La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Ampio display

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Batteria tampone

Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. La radio Philips continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Funzioni utili

Sveglia	radiosveglia cicalino Reset allarme 24 ore ripetizione della suoneria (snooze)
Orologio	Digitale spegnimento automatico
Tipo display	Display LED

Audio

Impianto audio	mono
Controllo del volume	digitale
Potenza in uscita (RMS)	200 mW

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna	antenna FM
Bande sintonizzatore	FM

Accessori

Altre Garanzia	Manuale utente Certificato di garanzia
----------------	---

Dimensioni (LxPxA)

Dimensioni della confezione (L x P x A)	137 x 58 x 164
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	130 x 46 x 130 mm
Peso incluso imballaggio	0,34 Kg
Peso del prodotto	0,25 Kg
Tipo di imballaggio	D-box

Assorbimento

Tipo di batteria	AAA
Voltaggio della batteria	3 V
Numero di batterie	2
Tipo alimentazione	Ingresso CA

Dimensioni dell'imballo

Altezza	13,70 cm
Larghezza	16,40 cm
Profondità	5,80 cm
Peso netto	0,30 Kg
Peso lordo	0,35 Kg
EAN	08712581639389
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	852792

Scatola esterna

Lunghezza	28,40 cm
Larghezza	18,20 cm

Altezza	17,40 cm
Peso lordo	2,27 Kg
EAN	18712581639386
Numero di confezioni consumatori	6

Unità di caricamento

Numero di confezioni consumatori	384
Lunghezza	114,20 cm
Larghezza	73,40 cm
Altezza	72,00 cm
Peso lordo	211,20 Kg
Peso netto	115,20 Kg
GTIN/EAN/EAN	68712581639381
Tipo	8845
Numero di CTI per livello di stack	96
Numero di livelli di stack per unità	4
Numero di scatole esterne per livello	16



Dati soggetti a modifiche
2016, Aprile 7

Version: 7.0.4
EAN: 08712581639389

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com