



## Philips

Rádio relógio com sintonização digital

- FM, sintonização digital
- Alarme duplo
- Energia de reserva para hora e alarme

AJ3115/12

# Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este rádio relógio elegante Philips AJ3115/12 tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

## Benefícios

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

### Fácil de utilizar

- Visor grande para uma visualização fácil

- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

# PHILIPS

## Características

### Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

### Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

## Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

### Funcionalidades

Alarmes	despertador com rádio alarme com aviso sonoro contínuo Reinício do alarme todas as 24 horas repetir alarme (snooze)
Relógio	Digital temporizador
Tipo de visor	Visor LED

### Som

Sistema de som	mono
Controlo do volume	digital
Potência de saída (RMS)	200 mW

### Sintonizador/recepção/transmissão

Antena	Antena FM
Bandas do sintonizador	FM

### Acessórios

Outros	Manual do utilizador
Garantia	Certificado de garantia

### Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

### Visor grande

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

### Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

### Pilha de reserva

### Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema de rádio Philips continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera económico e silencioso. O temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou desperdiçar energia.

### Dimensões

Dimensões da embalagem (LxPxA)	137 x 58 x 164
Dimensões do produto (LxPxA)	130 x 46 x 130 mm
Peso incl. embalagem	0,34 kg
Peso do produto	0,25 kg
Tipo de embalagem	D-box

### Alimentação

Tipo de bateria	AAA
Voltagem da pilha	3 V
Número de pilhas	2
Tipo de alimentação	Entrada de CA

### Dimensões da embalagem

Altura	13,70 cm
Largura	16,40 cm
Profundidade	5,80 cm
Peso líquido	0,30 kg
Peso bruto	0,35 kg
EAN	08712581639389
Número de produtos incluídos	1
País de origem	CN
Código do sistema harmonizado	852792

#### Embalagem exterior

Comprimento	28,40 cm
Largura	18,20 cm
Altura	17,40 cm
Peso bruto	2,27 kg
EAN	18712581639386
Número de embalagens para o consumidor	6

#### Unidade de carregamento

Número de embalagens para o consumidor	384
Comprimento	114,20 cm
Largura	73,40 cm

Altura	72,00 cm
Peso bruto	211,20 kg
Peso líquido	115,20 kg
GTIN/EAN	68712581639381
Tipo	8845
Número de itens comerciais de consumo por camada empilhada	96
Número de camadas empilhadas por unidade	4
Número de embalagens exteriores por camada	16



Dados sujeitos a alteração  
2014, Outubro 29

Version: 7.0.4  
EAN: 08712581639389

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

[www.philips.com](http://www.philips.com)