



Philips  
Radio reloj con  
sintonización digital

Sintonización digital, FM  
Alarma dual  
Hora y alarma de reserva

AJ3115



## Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj AJ3115/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

### Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

### Fácil de usar

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

# PHILIPS

## Destacados

### Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

### Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

### Repetición de alarma




Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

### Gran pantalla

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

### Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

### Pila de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

### Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo de radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

# Especificaciones

## Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por radio, zumbador, Reinicio de alarma a las 24 horas, repetición de alarma
- Reloj: Digital, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

## Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: digital
- Potencia de salida (RMS): 200 mW

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM

## Accesorios

- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 137 x 58 x 164
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 130 x 46 x 130 mm
- Peso incluido embalaje: 0,34 kg
- Peso del producto: 0,25 kg
- Tipo de embalaje: D-box

## Potencia

- Tipo de batería: AAA
- Voltaje de la pila: 3 V
- Número de pilas: 2
- Tipo de conexión: Entrada de CA



Fecha de emisión  
2014-09-03

Versión: 7.0.4

12 NC: 8670 000 88498  
EAN: 08 71258 16393 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)