



Philips  
Radiosveglia con  
sintonizzazione digitale

Sintonizzazione digitale FM  
Sveglia a due modalità  
Backup di ora e sveglia

AJ3115



## Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips AJ3115/12 dotata di radio FM integrata ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

### Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze


### Semplicità d'uso

- Ampio display per una facile visualizzazione
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

# PHILIPS

## In evidenza

### Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

### Tuner digitale FM con preselezioni




La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

### Ripetizione della suoneria




La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere

completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

### Ampio display

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

### Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

### Batteria tampone

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

### Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. La radio Philips continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Sveglia: radiosveglia, cicalino, Reset allarme 24 ore, ripetizione della suoneria (snooze)
- Orologio: Digitale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED

## Audio

- Impianto audio: mono
- Controllo del volume: digitale
- Potenza in uscita (RMS): 200 mW

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Bande sintonizzatore: FM

## Accessori

- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 137 x 58 x 164
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 130 x 46 x 130 mm
- Peso incluso imballaggio: 0,34 Kg
- Peso del prodotto: 0,25 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box

## Assorbimento

- Tipo di batteria: AAA
- Voltaggio della batteria: 3 V
- Numero di batterie: 2
- Tipo alimentazione: Ingresso CA



Data di rilascio  
2014-09-05

Versione: 7.0.4

12 NC: 8670 000 88498  
EAN: 08 71258 16393 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)