



Philips
Rádio relógio com
sintonização digital

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e
alarme

AJ3115



Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este rádio relógio elegante Philips AJ3115/12 tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Fácil de utilizar

- Visor grande para uma visualização fácil
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

PHILIPS

Destques

Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme




Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Visor grande

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema de rádio Philips continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera económico e silencioso. O temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou desperdiçar energia.

Especificações

Funcionalidades

- Alarmes: despertador com rádio, alarme com aviso sonoro contínuo, Reinício do alarme todas as 24 horas, repetir alarme (snooze)
- Relógio: Digital, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED

Som

- Sistema de som: mono
- Controlo do volume: digital
- Potência de saída (RMS): 200 mW

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM

Acessórios

- Outros: Manual do utilizador
- Garantia: Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 137 x 58 x 164
- Dimensões do produto (LxPxA): 130 x 46 x 130 mm
- Peso incl. embalagem: 0,34 kg
- Peso do produto: 0,25 kg
- Tipo de embalagem: D-box

Alimentação

- Tipo de bateria: AAA
- Voltagem da pilha: 3 V
- Número de pilhas: 2
- Tipo de alimentação: Entrada de CA



Data de publicação
2014-10-29

Versão: 7.0.4

12 NC: 8670 000 88498
EAN: 08 71258 16393 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com