



„Philips“ GoGEAR
MP4 grotuvas su
„FullSound™“

- „Vibe“
- 4 GB*

GoGEAR



SA4VBE04BN



Pajuskite jausmingos muzikos bangas

Nedidelis, spalvingas ir linksmas

Ryškių spalvų „GoGEAR Vibe“ MP4 grotuvas su „FullSound“ leidžia atgaivinti muzikos ir vaizdo įrašus, o „Philips Songbird“ – sinchronizuoti muziką ir mėgautis pramogomis. „SafeSound“ apsaugo ausis nuo pažeidimų, o „FastCharge“ leidžia greitai įkrauti akumuliatorių.

Nuostabi garso kokybė

- „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
- „SafeSound“ – geriausi muzikos pojūčiai nepažeidžiant klausos

Papildo jūsų gyvenimą

- 4,6 cm (1,8 col.) viso spalvų spektro ekranas leis lengvai ir intuityviai naršyti
- Minkšta ir glotni apdaila, kad būtų patogų naudoti
- 20 valandas mėgaukitės muzika arba 4 valandas – vaizdo įrašais

Paprasta ir intuityvu


- „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja
- „LikeMusic“ – grojaraščiai, kuriuose dainos kartu skamba geriau
- Greitas 5 minučių įkrovimas leis 90 minučių klausytis muzikos
- Aplanko rodinys padeda tvarkyti ir peržiūrėti medijos failus kaip tai darote kompiuteryje

PHILIPS

MP4 grotuvas su „FullSound™“
„Vibe“ 4 GB*

Ypatybės

„FullSound™“



Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stublinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.


„SafeSound“



Dabar galite mėgautis muzika nevaržydami savęs ir nesijaudindami dėl rizikos pažeisti klausą. „Philips“ sukūrė „SafeSound“, kuri nuolatos analizuoja „Philips GoGear“ MP3 grotuvo garsumo lygį ir įspėja, kai jis pasiekia pavojingą ribą, galinčią ilgam pažeisti klausą. Galite patys sumažinti garsumą ir nustatyti žemesnį jo lygį arba leisti „SafeSound“

sureguliuoti garsumą automatiškai – nereikia sukti galvos dėl jokių nustatymų. Be to, „SafeSound“ pateikia kasdienės arba savaitinės garsumo poveikio apžvalgas, kad galėtumėte geriau rūpintis savo klausu.

4,6 cm / 1,8 col. viso spalvų spektro ekranas



4,6 cm (1,8 col.) viso spalvų spektro ekranas leis lengvai naršyti muzikos failus „GoGEAR“ grotuve.

Minkšta ir glotni apdaila

Minkšta ir glotni apdaila, kad būtų patogų naudoti


20 valandų muzikos arba 4 valandos vaizdo įrašų



„Philips“ siūlo pramogas be ribų. „GoGEAR“ MP4 vaizdo leistas turi kompaktišką ir ilgai veikiantį akumuliatorių. Vieną kartą įkrovę galite 20 valandų mėgautis muzika, 4 valandas – vaizdo įrašais. Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite leistuvą – tai taip paprasta.

SA4VBE04BN/12

Philips „Songbird“



Viena paprasta, lengvai naudojama programa, kuri jau yra įdiegta „GoGear“ grotuve, – „Philips Songbird“ leidžia ieškoti ir leisti visą turimą mediją bei sinchronizuoti ją su „Philips GoGear“. Jos intuityvios ir patogios muzikos valdymo funkcijos suteikia galimybę ieškoti naujų atlikėjų ir muzikos stilių tiesiog pačioje programoje per muziką ir muzikos parduotuves, paslaugas ir svetaines. Leiskite bibliotekoje ir internete esančią mediją bei sinchronizuokite ją savo kompiuteryje ir „Philips GoGear“.

„LikeMusic“



„LikeMusic“ leidžia dar giliau pasinerti į mėgstamiausią muziką – tereikia vieno spustelėjimo! Nereikia rūšiuoti muzikos bibliotekos ar laukti, kol tapsite išvalgūs. „LikeMusic“ – tai „Philips“ patentuotas algoritmas, analizuojantis bibliotekoje esančias dainas ir aptinkantis panašias muzikos savybes. Šios savybės padeda „LikeMusic“ sukurti puikius grojaraščius iš dainų, kurios tiesiog geriau skamba kartu. Tiesiog spustelėkite patinkančią dainą ir bakstelėkite „LikeMusic“ piktogramą – grojaraštis bus sukurtas iškart. Pavadinkite jį ir klausykites naujo grojaraščio – arba iš naujo atraskite senas dainas – savo kompiuteryje ar „GoGear“ grotuve.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Fono apšvietimas
- Tipas: LCD
- Ekranas įstrižainė (cm): 4,6 cm
- Ekranas įstrižainė (coliai): 1,8 in
- Skyra: 160 x 128

Garsas

- Garsumo gerinimas: „FullSound“, „SafeSound“
- Reguliuojamas vienodintuvu
- Vienodintuvo nustatymai: Subbalansuotas, Ryškus, Skaidrus, Galingas, Šiltas
- Kanalo išskyrimas: 45 dB
- Dažninė charakteristika: 80 – 18 k Hz
- Išvesties galia (RMS): 2 x 2,5 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
- MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 48 kHz
- WMA sparta bitais: 5–320 kbps
- WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): Ne

Vaizdo atkūrimas

- SMV: 160 x 128 piks., 30 fps, 512 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG, BMP
- Skaidrių peržiūra

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Ne

Saugojimo laikmena

- Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
- Integruotoji atmintis (RAM): 4 GB
- Atminties talpa įrašant muziką (MP3): Iki 900 takelių*
- Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
- Atitinka didelės apimties trans. protokolą: Ne

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Patogumas

- Klaviatūros užraktas: Taip, pasirenkamas raktas
- „Superscroll“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: TAIP, per „SongBird“
- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo sąsajoje
- Įkrovimas naudojant: prijungus prie kompiuterio
- Reguliuojamo garsumo riba
- Specialūs garsumo reguliatoriai: Ne
- Garsumo reguliatorius

Priedai

- Ausinės
- Greitos pradžios vadovas
- USB laidas

Ekologiškos specifikacijos

- Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino

Sistemos reikalavimai

- USB: Laisvas USB prievadas
- Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos versijos atnaujinimus)
- Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Windows Vista“ / „Windows 7“

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio polimerų
- Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
- Baterijos talpa: 290 mAh
- Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 20 valandų muzikos atkūrimas arba 4 valandų vaizdo įrašų peržiūra

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- „D-box“ matmenys (P x G x A): 90 x 30 x 120 mm
- Gaminio matmenys (P x A x G): 43,6 x 10,8 x 78,4 mm
- Gaminio svoris: 0,033 kg

Programinė įranga

- Philips „Songbird“

Partneriai

- „7digital“
- „Audiob“



Išleidimo data 2013-09-11

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 87514
EAN: 87 12581 63716 3

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.
* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.