

Manuel des lunettes de natation

MANUEL DE L'UTILISATEUR

ATTENTION :

À UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE COMPÉTENTE. (POUR LES ENFANTS.)

POUR LA NAGE EN SURFACE UNIQUEMENT

N'est pas adapté à l'observation directe du soleil.

Ne protège pas contre les sources de lumière artificielle.

Ne convient pas à une utilisation de nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Ne convient pas à la conduite ni à une utilisation sur route.

Ne doit pas être utilisé comme protection oculaire contre les risques d'impact mécanique.

Réglage de la sangle :

- L'élastique est utilisé pour maintenir les lunettes en place. Il n'est pas nécessaire de trop le serrer car cela peut entraîner des marques autour des yeux et nuire au confort.
- La tension correcte de l'élastique peut être obtenue par un serrage progressif.

Ajustement du pont de nez (si nécessaire) :

- Le réglage correct de la sangle du pont de nez est essentiel pour le confort et l'étanchéité.
- Pour éviter l'infiltration de l'eau, rapprochez ou éloignez les verres d'un cran à la fois jusqu'à ce que vous obteniez un ajustement correct.

Ajustement des lunettes :

- Pour enlever l'eau ou pour ajuster les lunettes, prenez les fermement et écarter la base des lunettes de votre visage.

Retrait les lunettes :

- Pour enlever les lunettes, mettez vos pouces de chaque côté de l'élastique. Glissez les à l'arrière de la tête et faites basculer l'élastique de l'arrière vers l'avant de la tête.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES YEUX :

ATTENTION : Ne tirez pas sur les oreillères pour les éloigner du visage, car elles pourraient revenir en arrière et provoquer des lésions oculaires.

Il est recommandé que les enseignants, les entraîneurs ou les nageurs expérimentés montrent aux jeunes enfants les méthodes d'ajustement, de mise en place et de retrait des lunettes de natation.

Forme de tête : 1-M (pour adulte) ;

Forme de tête : 1-C12 (pour les enfants).

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Rincez les lunettes à l'eau claire, mais n'utilisez jamais de détergents ou d'alcools comme produits de nettoyage.

Évitez de les exposer au soleil et à l'air sans nécessité.

Évitez le contact avec les huiles et les graisses. Certains crèmes et lotions solaires contiennent de l'huile.

Évitez l'exposition à la chaleur et le contact avec des surfaces chaudes.

Rangez-les dans un endroit frais et sec ou dans un sac à l'obscurité, et ne les tordez pas pendant le rangement.

Description des catégories de teintes et des symboles attribués

Catégorie de teinte	Description	Utilisation	Symbole
SW0	Lunettes à teinte claire	Réduction très limitée des rayons solaires Protection modérée contre les UV Parfait pour une utilisation à l'intérieur	 IEC 60417-5955
SW1		Réduction limitée des rayons solaires Protection modérée contre les UV Parfait pour une utilisation à l'intérieur	 ISO 7000-2948
SW2	Lunettes à usage général	Bonne protection contre les rayons du soleil Bonne protection contre les UV Destiné à être utilisé à l'extérieur	 ISO 7000-2949
SW3		Haute protection contre les rayons solaires Bonne protection contre les UV Destiné à être utilisé à l'extérieur	 ISO 7000-2950
SW4	Lunettes spéciales très sombres	Haute protection contre les rayons solaires Bonne protection contre les UV Pour une utilisation en extérieur dans des conditions de luminosité extrême	 ISO 7000-2951