

Zwembril Handleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING:

ALLEEN GEBRUIKEN ONDER COMPETENT TOEZICHT. (VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN.)

ENKEL VOOR ZWEMMEN AAN DE OPPERVLAKTE

Niet voor directe observatie van de zon.

Niet voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen.

Niet geschikt voor nachtelijk gebruik of onder omstandigheden met weinig licht.

Niet geschikt voor tijdens autorijden en weggebruik.

Niet voor gebruik als oogbescherming tegen mechanische impactgevaaren.

De hoofdband afstellen:

- De hoofdband dient om de zwembril op zijn plaats te houden. Strakker is niet automatisch beter, omdat de zwembril dan ongemak en markering kan veroorzaken rond de ogen.
- De juiste maat kan verkregen worden door de hoofdband met kleine stukjes tegelijk strakker of losser te maken, totdat het comfortabel aansluit.

De neusbrug afstellen (indien nodig):

- Een juiste afstelling van de neusbrug is essentieel voor zowel comfort als een waterdichte afsluiting.
- Om te voorkomen dat er water binnenkomt, schuift u de lenzen dicht bij elkaar of verder uit elkaar totdat de juiste pasvorm bereikt wordt.

De bril passen:

- Om water weg te laten lopen of de pasvorm aan te passen, neemt u de bril stevig vast en tilt u de onderste rand van de oogschelpen een beetje weg van het gezicht.

De bril afzetten:

- Om de zwembril af te zetten, steekt u uw duimen onder de hoofdband aan de zijkant van het hoofd. Duw dan uw duimen naar de achterzijde van het hoofd en til dan de hoofdband van achter naar voren over het hoofd.

OOGVEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

WAARSCHUWING: Trek de oogschelpen niet weg van het gezicht, omdat ze kunnen terugveren en oogletsel kunnen veroorzaken.

Het wordt aanbevolen dat leraren, coaches of volwassen zwemmers de methoden voor het aanpassen, passen en afzetten van een zwembril aan jonge kinderen demonstreren.

hoofdvorm: 1-M (Voor Volwassenen);

hoofdvorm: 1-C12 (Voor kinderen).

Reiniging en Opslag

Spoel de bril af met schoon water, maar gebruik nooit schoonmaakmiddelen of alcohol etc. voor het schoonmaken.

Vermijd onnodige blootstelling aan zonlicht en lucht.

Vermijd contact met olie en vet. Sommige zonnecrèmes en lotions hebben een olieachtige samenstelling.

Vermijd blootstelling aan hitte en contact met hete oppervlakken.

Bewaar het op een koele, droge plek in een doos of zak en in het donker. Vermijd vervorming tijdens de opslag.

Zoek en download de conformiteitsverklaring van het product op www.bestwaycorp.com

Beschrijving van tintcategorieën en toegewezen symbolen

Tint categorie	Beschrijving	Gebruik	Symbool
SW0	Licht getinte brillen	Zeer beperkte vermindering van verblinding door de zon Enige UV-bescherming Bedoeld voor binnenshuis gebruik	 IEC 60417-5955
SW1		Beperkte vermindering van verblinding door de zon Enige UV-bescherming Bedoeld voor binnenshuis gebruik	 ISO 7000-2948
SW2	Bril voor algemeen gebruik	Goede bescherming tegen verblinding door de zon Goede UV-bescherming Bedoeld voor buitenshuis gebruik	 ISO 7000-2949
SW3		Hoge bescherming tegen verblinding door de zon Goede UV-bescherming Bedoeld voor buitenshuis gebruik	 ISO 7000-2950
SW4	Zeer donkere bril voor speciale doeleinden	Hoge bescherming tegen extreme verblinding door de zon Goede UV-bescherming Bedoeld voor buitenshuis gebruik in extreem heldere omstandigheden	 ISO 7000-2951