



Philips Série 5000 Aspirateur sans fil Philips - Aspirateur Balai PowerCyclone 10 Flex Bleu

XC5242/10

- Une aspiration puissante et efficace grâce à la technologie PowerCyclone 10
- Tube Flex pour nettoyer facilement sous les meubles
- Brosse LED TriActive Multi pour tous types de sols
- Jusqu'à 60 min d'autonomie en mode Éco et 15 min en mode Turbo (2)

L'aspirateur qui change d'inclinaison pour vous

Jusqu'à 60 min de charge (1), puissant sur toutes les surfaces

- PowerCyclone 10 : une aspiration puissante et une consommation minimale (3)
- Brosse TriActive Multi avec éclairage pour guidage sur tous les sols
- Nettoyez sous les meubles sans vous pencher
- Une utilisation simple grâce aux 3 réglages, à l'afficheur et aux accessoires
- Batterie remplaçable avec jusqu'à 60 min d'autonomie en Éco et 15 en Turbo (2)
- Rangement et charge sur le support mural avec porte-accessoires
- La filtration en 3 étapes piège 98,5 % de la poussière fine (6)

*(1) Mode Éco, aspirette uniquement

** (2) Mode Éco, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement

*** (3) En mode Turbo

**** (4) Sur les sols durs, avec le réglage Turbo, un passage correspond à un mouvement vers l'avant et vers l'arrière

***** (5) Sur des sols durs avec la brosse sèche

***** (6) *0,5-5 microns

Une aspiration puissante et efficace grâce à la technologie PowerCyclone 10, Tube Flex pour nettoyer facilement sous les meubles, Brosse LED TriActive Multi pour tous types de sols, Jusqu'à 60 min d'autonomie en mode Éco et 15 min en mode Turbo (2)

XC5242/10

Points forts

Un nettoyage puissant sur tous les sols



La technologie PowerCyclone 10 et le moteur numérique PowerBlade s'associent pour générer un excellent flux d'air pouvant atteindre 840 l/min (3) de manière efficace d'un point de vue énergétique. Vous bénéficiez ainsi d'une plus longue autonomie, pour plus de poussière et de saletés éliminées en un passage sur les sols durs comme sur les tapis.

Brosse LED TriActive Multi



Éliminez jusqu'à 99,9 % de la poussière et des saletés, y compris les grosses particules de poussière et les poils, en un seul passage grâce à la brosse LED TriActive Multi (4). Aussi efficace sur les tapis que sur les sols durs, l'éclairage LED de la brosse vous permet de ne manquer aucun grain de poussière. Vous souhaitez nettoyer des recoins exigus ? La brosse s'approche à 3 mm des bords.

Nettoyage simple sous les meubles



Vous en avez assez de vous pencher pour atteindre les espaces sous les meubles ? Le tube Flex facilite le nettoyage des zones difficiles d'accès grâce à sa conception flexible. Encliquez-le en position inclinée pour passer sous les meubles bas, puis redonnez-lui sa position initiale une fois que vous avez terminé.

Très facile à utiliser



Tout le design a été pensé pour faciliter la vie, de l'affichage intuitif indiquant l'état de la batterie et le mode de puissance sélectionné jusqu'aux accessoires tels que le suceur plat long et l'outil combiné 2-en-1 pour les recoins difficiles et les surfaces fragiles. Passer l'aspirateur doit être simple et agréable.

Changez de batterie pour + d'autonomie



La batterie longue durée permet de nettoyer jusqu'à 195 m² en mode Éco et 70 m² en mode Turbo (5). Lorsque la batterie est vide, il vous suffit de la remplacer par la batterie supplémentaire pour poursuivre immédiatement le ménage là où il s'était interrompu. Batterie supplémentaire (XV1653) vendue séparément.

Rangement et charge faciles



Lorsque le ménage est terminé, rangez et chargez l'aspirateur sur le support mural avec ses accessoires. Vous ne souhaitez pas utiliser le support mural ? Vous pouvez également charger l'aspirateur ailleurs en le branchant sur une prise secteur.

Filtration en 3 étapes



Ayez l'assurance que la poussière et les saletés restent enfermées grâce à un filtre ultra-fin. La filtration en 3 étapes permet de piéger 98,5 % de la poussière (6), pour des sols plus propres et un intérieur plus sain.

Une aspiration puissante et efficace grâce à la technologie PowerCyclone 10, Tube Flex pour nettoyer facilement sous les meubles, Brosse LED TriActive Multi pour tous types de sols, Jusqu'à 60 min d'autonomie en mode Éco et 15 min en mode Turbo (2)

XC5242/10

Caractéristiques

Cas d'utilisation

Adapté aux types de sols suivants: Sols durs et textiles
Fonction aspirette: Oui
Fonction de lavage: Non

Caractéristiques générales

Matériau principal: Aluminium et plastique
Couleur: Sauge
Technologie Cyclone: PowerCyclone 10
Réglages:  Éco, Normal, Turbo
Autonomie (Éco): 60 min
Autonomie (mode Turbo): 15 min
Débit d'air (max.): 840 l/min
Capacité de poussière: 0,27 l
Niveau sonore: < 84 dB
Batterie: Oui
Type de pile/batterie: Batterie lithium-ion remplaçable
Tension: 25,2 V
Fréquence: 50/60 Hz
Temps de charge: 4,5 heures
Type d'affichage: Smart LED
Type de filtre: Filtration en 3 étapes
LED: Oui
Garantie: 2 ans
Déclaration de conformité UE: Oui

Fonctions

Reconnaissance du sol: Non
Compatibilité domotique: Non
Connectivité Internet: Non
Tube Flex: Oui

Design

Plastique recyclé, accessoires inclus: 356,5
Emballage éco-responsable: Oui

Accessoires

Brosse standard: Brosse LED TriActive Multi
Accessoires inclus: Suceur plat, Outil combiné
Station de charge: Support mural

Compatibilité

Accessoires associés 1: XV1651/01 - Filtre
Accessoires associés 2: XV1653/01 - Batterie remplaçable

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit: 23 cm
Largeur du produit: 25,2 cm
Hauteur du produit: 120 cm
Poids du produit (aspirette uniquement): 1 443 g
Longueur de l'emballage: 15 cm
Largeur de l'emballage: 38 cm
Hauteur de l'emballage: 74 cm
Poids de l'emballage: 4,6 kg



Date de publication
2026-05-18
Version: 22.22.0
EAN: 8720389062674
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Tous droits réservés.
'Philips et l'emblème de Shield Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips n.v. et sont utilisées sous licence.'