

PHILIPS

sonicare



4 насадки для щітки
в упаковці

Sensitive

Легідне, проте ефективне
чищення

Усуває у 10 разів більше
нальоту*

Надзвичайно м'які



HX6054/87

Насадка для щітки для чутливих зубів

Легідне, але ефективне чищення чутливих зубів

Легідно, але ефективно видаляйте зубний наліт за допомогою цієї змінної насадки для щітки для чутливих зубів від Philips Sonicare. Завдяки насадці видалення зубного нальоту стає легким, а зуби та ясна при цьому не страждають. Виняткові результати щоденного чищення.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику
- Паперова упаковка для вторинної переробки

Простота у використанні в усіх аспектах

- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще
- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

Для чутливих зубів та ясен

- Надзвичайно м'які щетинки
- Видалення до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях*
- Ефективна технологія Sonicare
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

Основні особливості

Надзвичайно м'які щетинки



Дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен. Ретельне очищення може бути ніжним. Ця насадка має унікальний дизайн з довгими, тонкими та надзвичайно м'якими щетинками, які забезпечують делікатне очищення з кожним рухом.

Попрощайтеся з зубним нальотом



Завдяки понад 3000 густо розташованим щетинкам ця насадка допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою – навіть у важкодоступних місцях.

Перевірена технологія Sonicare



Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими


зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Клінічно протестовано



Усі насадки для щіток Philips Sonicare ретельно продумані та клінічно протестовані. Тому ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно замінювати насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

Простота заміни




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біоснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біосировиною.*

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Надзвичайно м'які
Колір: Білий
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Розмір: Стандартний
Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Не підходить для: Philips One
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 S2 Sensitive

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Виготовлено у: Німеччина
Переваги: Лагідне очищення



* **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
*** В порівнянні зі звичайною зубною щіткою за шість тижнів
****Несумісна із ручками Philips One